Ersatzteilliste

Spare parts list
Catalogue de pièces détachées

Raupenbagger

Crawler excavator

Pelles sur chenilles

1903



Fahrzeugtyp **1903-01**
Vehicle model
Véhicule modèle


Ab Fabrikations-Nr. **AD00454**
Valid from serial no.
Valable à partir de no. de série

Ausgabe **2.3 / Jun 2010**
Edition
Edition

Best. Nummer **1000136001**
Spare part no.
No. de pièce détachée

WACKER NEUSON

MidWestTech | Wacker Neuson 1903 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000136001
Order the manual at mid-west-tech.com >




Pos	Art.-Nr.	Anm.	Q'TY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000066293		1,00 ST	KABELBAUM ARMLEHNE	WIRING HARNESS ARMREST	FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE L'ACCOUDOIR
2	1000066239		1,00 ST	ANZEIGEINSTRUMENT	INDICATOR INSTRUMENT	INSTRUMENT D'INDICATION
3	1000125516		1,00 ST	GLÜHSTARTSCHALTER	GLOW START SWITCH	COMMUATEUR DE DÉPART DE RÉCHAUFFAGE
4	1000004590		1,00 ST	SCHLÜSSEL	KEY	CLÉ
5	1000081684		1,00 ST	ABDECKUNG STARTSCHLOß	STARTER SWITCH COVER	COUVERCLE DU DÉMAREUR
6	1000069021		1,00 ST	SCHALTER SCHEIBENWISCHER	SWITCH WIPER	INTERRUPTEUR DE L'ESSUIE-GLACE
7	1000022662		1,00 ST	SCHALTER FÜR GEBLÄSE	SWITCH FOR BLOWER	INTERRUPTEUR POUR LE VENTILATEUR
8	1000004565		1,00 ST	SCHALTER ARBEITSSCHEINWERFER	SWITCH WORKING LIGHT	INTERRUPTEUR DU RÉFLECTEUR DE TRAVAIL
9	1000027006		2,00 ST	BLINDDECKEL	BLIND COVER	COUVERCLE AVEUGLE
10	1000082388		2,00 ST	GEWINDESTIFT	THREAD PIN	VIS ARRÊTOIR
11	1000001534		1,00 ST	SICHERUNGSKASTEN	FUSE BOX	BOÎTE À FUSIBLE
12	1000095374	7,5A	1,00 ST	FLACHSICHERUNG	FUSE	FUSIBLE
13	1000085682	10A	1,00 ST	FLACHSICHERUNG	FUSE	FUSIBLE
14	1000085683	15A	1,00 ST	FLACHSICHERUNG	FUSE	FUSIBLE
15	1000081695	30A	1,00 ST	FLACHSICHERUNG	FUSE	FUSIBLE
16	1000085684	20A	1,00 ST	FLACHSICHERUNG	FUSE	FUSIBLE
17	1000099373		1,00 ST	DECKEL SICHERUNGSKASTEN	COVER FUSE BOX	COUVERCLE DE LA BOÎTE À FUSIBLES
18	1000071882		1,00 ST	SYMBOL SCHEIBENWISCHER	SYMBOL WIPER	SYMBOLE DE L'ESSUIE-GLACE
19	1000071881		1,00 ST	SYMBOL HEIZUNG	SYMBOL HEATER	SYMBOLE DU CHAUFFAGE
20	1000081805		1,00 ST	SYMBOL ARBEITSSCHEINWERFER	SYMBOL WORKING LIGHT	SYMBOLE DU PHARE DE TRAVAIL
21	1000027168		2,00 ST	SCHALTERRAHMEN	SWITCH FRAME	BOÎTIER D'INTERRUPTEUR
22	1000027178		3,00 ST	SCHALTERRAHMEN	SWITCH FRAME	BOÎTIER D'INTERRUPTEUR
23	1000001518		3,00 ST	GLÜHLAMPE	BULB	AMPOULE

WACKER NEUSON
Wacker Neuson Linz Ges.m.b.H.
Hanfeldstraße 37, A-4060 Leonding
Tel. +43/ (0) 732 / 90 5 90 - 0
Fax. +43/ (0)732 / 90 5 90 - 900

MidWestTech | Wacker Neuson 1903 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000136001


Order the manual at mid-west-tech.com >



Pos	Art.-Nr.	Anm.	Q'TY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
10	1000081052		1,00 ST	AUFKLEBER FOPS+ROPS	STICKER FOPS+ROPS	AUTOCOLLANT FOPS+ROPS
11	1000081057		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
12	1000080846		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
13	1000080522		1,00 ST	AUFKLEBER ATTENTION	STICKER ATTENTION	AUTOCOLLANT DE L'ATTENTION
14	1000080516		1,00 ST	AUFKLEBER HYDRAULIKÖL	STICKER HYDRAULIC OIL	AUTOCOLLANT DE L'HUILE HYDRAULIQUE
15	1000081073		1,00 ST	AUFKLEBER KABINENSTÜTZE	STICKER CABINE BRACKET	AUTOCOLLANT DU SUPPORT DE CABINE
16	1000102420		2,00 ST	AUFKLEBER	STICKER	AUTOCOLLANT
17	1000015240		2,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
18	1000102499		1,00 ST	AUFKLEBER	STICKER	AUTOCOLLANT
19	1000080844		1,00 ST	AUFKLEBER KEILRIEMEN	STICKER V-BELT	AUTOCOLLANT DE LA COURROIE TRAPÉZOÏDALE
20	1000080515		1,00 ST	AUFKLEBER DIESEL	STICKER DIESEL	AUTOCOLLANT DIESEL
21	1000101091		1,00 ST	PLAKETTE	BADGE	PLAQUE
22	1000080517		1,00 ST	AUFKLEBER SCHMIEREMPFEHLUNG	STICKER RECOM. GREASING	AUTOCOLLANT RECOMMANDATION LUBRIFIC.
23	1000080795		1,00 ST	AUFKLEBER TELESKOPFAHRWERK	STICKER TELESC. DRIVE	AUTOCOLLANT DU CHÂSSIS TÉLESCOPIQUE
24	1000081037		1,00 ST	AUFKLEBER SPERREN DREHANTRIEB	STICKER TURNDRIVE LOCK	AUTOCOLLANT ENFERMER ENTRAÎNEM. ROTATIF
25	1000080720		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
26	1000080785		1,00 ST	AUFKLEBER DREHZAHL	STICKER RPM P	AUTOCOLLANT DE LA VITESSE DE ROTATION
27	1000080792		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
28	1000080887		1,00 ST	AUFKLEBER FUNKTIONEN	STICKER FUNCTIONS	AUTOCOLLANT DES FONCTIONS
29	1000066515		1,00 ST	AUFKLEBERSATZ	STICKER SET T 1	JEU D'AUTOCOLLANT T 3
30	1000106255		1,00 ST	AUFKLEBERSATZ	STICKER SET T 2	JEU D'AUTOCOLLANT T 2
31	1000067242		1,00 ST	AUFKLEBERSATZ	STICKER SET T 3	JEU D'AUTOCOLLANT T 3
32	1000066522		1,00 ST	AUFKLEBERSATZ LUGSTEIN	STICKER SET LUGSTEIN	JEU D'AUTOCOLLANT DE LUGSTEIN
33	1000066534		1,00 ST	AUFKLEBERSATZ LUGSTEIN	STICKER SET LUGSTEIN	JEU D'AUTOCOLLANT DE LUGSTEIN
34	1000101091		1,00 ST	PLAKETTE	BADGE	PLAQUE

MidWestTech | Wacker Neuson 1903 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000136001

Order the manual at mid-west-tech.com >



Pos	Art.-Nr.	Anm.	QTY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000017105		1,00 ST	SCHWENKLÖFFEL 850MM (73 L) SWS	TILTING BUCKET 850MM (73 L) QHS	GODET DE CURAGE ORIENT. 850MM (73 L)
2	1000017106		1,00 ST	SCHWENKLÖFFEL 1000MM (87 L) SWS	TILTING BUCKET 1000MM (87 L) QHS	GODET DE CURAGE ORIENT. 1000MM (87 L
3	1000015475		1,00 ST	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR
4	1000015417		1,00 ST	KRONENMUTTER	CROWN NUT	ÉCROU CRÉNELÉ
5	1000187577		1,00 ST	SCHWENKLÖFFELZYLINDER	SWIVEL BUCKET CYLINDER	CYLINDRE À GODET PIVOTANT
6	1000004039		1,00 ST	BOLZEN	PIN	AXE
7	1000082733		1,00 ST	SPANNSTIFT	COTTER PIN	GOUPILLE FENDUE
8	1000082617		3,00 ST	FEDERRING	SPRING WASHER	RONDELLE ARRÊTOIR
9	1000019107		1,00 ST	BOLZEN	PIN	AXE
10	1000013008		3,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
11	1000067045		1,00 ST	KONSOLE SCHWENKLÖFFEL	CONSOLE SWIVEL BUCKET	CONSOLE DE LA GODET PIVOTANT
12	1000004038		1,00 ST	BOLZEN	PIN	AXE
13	1000083223		2,00 ST	STAHLBUCHSE	STEEL BUSHING	BAGUE EN ACIER
14	1000015493		2,00 ST	VERSCHRAUBUNG	SCREW JOINT	RACCORD
15	1000021603		1,00 ST	SPLINT	COTTERPIN	GOUPILLE
16	1000015480		1,00 ST	KAPPE SCHMIERNIPPEL	CAP GREASE NIPPLE	BONNET DU GRAISSEUR
17	1000015505		2,00 ST	VERSCHRAUBUNG	SCREW JOINT	RACCORD
18	1000076853		1,00 ST	HYDRAULIKSCHLAUCH	HP HOSE	TUYAU FLEXIBLE HYDRAULIQUE
19	1000076863		1,00 ST	HYDRAULIKSCHLAUCH	HP HOSE	TUYAU FLEXIBLE HYDRAULIQUE
20	1000109378		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
21	1000109417		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
22	1000109377		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
23	1000109416		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
24	1000002995		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
25	1000002992		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
26	1000002991		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
27	1000002993		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION

MidWestTech | Wacker Neuson 1903 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000136001

Order the manual at mid-west-tech.com >

INHALT / CONTENT / SOMMAIRE

BEZEICHNUNG PART NAME DESIGNATION	SEITE PAGE PAGE
HANDSTEUERVENTIL JOYSTICK LEVIER DE JEUX	06/140
FAHRVENTIL DRIVING VALVE SOUPAPE DE CONDUITE	06/150
ZUSATZHYDRAULIK AUXILARY HYDRAULICS HYDRAULIQUE AUXILLAIRE	06/160
HYDRAULIKZYLINDER HYDRAULIC CYLINDER VERINS HYDRAULIQUE	
HUBARMZYLINDER BOOM CYLINDER VÉRIN FLÈCHE	07/10
HUBARMZYLINDER (OPTION) SP LIFTING BOOM CYLINDER (OPTION) VÉRIN HYDRAULIQUE DE LEVAGE (OPTION)	07/20
HUBARMZYLINDER (OPTION) SP LIFTING BOOM CYLINDER (OPTION) VÉRIN HYDRAULIQUE DE LEVAGE (OPTION)	07/30
LÖFFELSTIELZYLINDER DIPPER ARM CYLINDER VÉRIN BALANCIER	07/40
LÖFFELSTIELZYLINDER (OPTION) SP DIPPER ARM CYLINDER (OPTION) VERIN DE BRAS DE LA PELLE (OPTION)	07/50
LÖFFELSTIELZYLINDER (OPTION) SP DIPPER ARM CYLINDER (OPTION) VERIN DE BRAS DE LA PELLE (OPTION)	07/60
LÖFFELSTIELZYLINDER KLEIN (OPTION) SP DIPPER ARM CYLINDER SMALL (OPTION) VERIN DE BRAS DE LA PELLE PETIT (OPTION)	07/70
LÖFFELZYLINDER BUCKET CYLINDER VÉRIN DE GODET	07/80
SCHWENKZYLINDER BOOM OFFSET CYLINDER CYLINDRE PIVOTANT	07/90
PLANIERSCHILDZYLINDER BLADE CYLINDER CYLINDRE AU BOUCLIER	07/100
PLANIERSCHILDZYLINDER (OPTION) SP DOZER BLADE CYLINDER (OPTION) VERIN DE LAME NIVELEUSE (OPTION)	07/110
TELESKOPIERZYLINDER SP TELESCOPIC CYLINDER VERIN TELESCOPIQUE	07/120
HYDRAULIK INSTALLATION HYDRAULIC INSTALLATION INSTALLATION HYDRAULIQUE	
ÖLKÜHLER INSTALLATION OIL COOLER INSTALLATION INSTALLATION RÉFRIGÉRANT À L'HUILE	08/10
HYDRAULIKPUMPE INSTALLATION HYDRAULIC PUMP INSTALLATION INST. POMPE HYDRAULIQUE	08/20
FAHRANTRIEB INSTALLATION TRAVELLING GEAR INSTALLATION MOTEUR DE TRANSLATION INST.	08/30
DREHANTRIEB INSTALLATION TURNTABLE DRIVE UNIT INSTALLATION INST. MOTEUR D'ORIENTATION	08/40
SCHWENKZYLINDER INSTALLATION BOOM OFFSET CYLINDER INSTALLATION INST. VÉRIN DEPORT DE FLÈCHE	08/50
PLANIERSCHILDZYLINDER INSTALLATION DOZER BLADE CYLINDER INSTALLATION INST. VERIN LAME NIVELEUSE	08/60
TELESKOPIERZYLINDER INSTALLATION SP TELESCOPIC CYLINDER INSTALLATION INSTALLATION VERIN TELESCOPIQUE	08/70
FAHRVENTIL INSTALLATION TRAVELLING VALVE INSTALLATION INST. CLAPET DE TRANSLATION	08/80
HUBARMBETÄTIGUNG LIFTING BOOM OPERATION COMMANDE FLÈCHE	08/90
LÖFFELSTIELBETÄTIGUNG DIPPER ARM OPERATION COMMANDE BRAS DE LA PELLE	08/100
LÖFFELBETÄTIGUNG BUCKET OPERATION COMMANDE GODET	08/110
ZUSATZHYDRAULIK-INSTALLATION AUXILIARY FUNCTION INSTALLATION INSTALLATION FONCTION AUXILIAIRES	08/120
HANDSTEUERVENTIL LI. INST. (OPTION) SP HAND LEVERS LEFT INST.(OPTION 8/2 VALVE) INST. MANIPULATEURS GAUCHE (OPTION)	08/130
HANDSTEUERVENTIL RE. INST. (OPTION) SP HAND LEVERS RIGHT INST. (OPTION 8/2 VALV INST. MANIPULATEURS DROITE (OPTION)	08/140
LÖFFELSTIEL LANG INST. (OPTION) SP DIPPER ARM LONG INSTALLATION (OPTION) INST. BRAS DE LA PELLE LONG (OPTION)	08/150
GREIFERANBAU (OPTION) SP GRAB EQUIPMENT (OPTION) EQUIPEMENT DE BENNE PRENEUSE (OPTION)	08/160
GREIFERANBAU LÖFFELSTIEL LANG OPTION SP GRAB EQUIPMENT DIPPER ARM LONG (OPTIONAL EQUIPEMENT DE BENNE PRENEUSE (OPTIONAL)	08/170
ZUSATZHYDRAULIK ELEKTRISCH (OPTION) SP ELECTRICAL AUXILIARY FUNCTION (OPTION) FUNCTION AUXILIAIRES ÉLECTRICAL (OPTION)	08/180
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG DE (OPTION) SP STALLING LOAD - WARNING DEVICE G(OPTION) EFFORT DE CALAGE D`AVERISSEMENT A OPTION	08/190
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG DE (OPTION) SP STALLING LOAD - WARNING DEVICE G(OPTION) EFFORT DE CALAGE D`AVERISSEMENT A OPTION	08/200
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG FR (OPTION) SP STALLING LOAD - WARNING DEVICE F(OPTION) EFFORT DE CALAGE D`AVERISSEMENT F OPTION	08/210
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG FR (OPTION) SP STALLING LOAD - WARNING DEVICE F(OPTION) EFFORT DE CALAGE D`AVERISSEMENT F OPTION	08/220
ELEKTRO INSTALLATION ELECTRICAL INSTALLATION INSTALLATION ELECTRIQUE	
BATTERIE BATTERY BATTERIE	09/10
KABELBAUM ARMLEHNE WIRING HARNESS ARMREST FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE L'ACCOUDOIR	09/20
KABELBAUM ARMLEHNE WIRING HARNESS ARMREST ARBRE DE CÂBLE DE L'ACCOUDOIR	09/30
KABELBAUM MOTOR WIRING HARNESS ENGINE ARBRE DE CÂBLE DU MOTEUR	09/40
KABELBAUM CHASSIS HARNESS WIRING CHASSIS ARBRE DE CÂBLE DU CHÂSSIS	09/50
RELAISKASTEN RELAY CASE BOÎTE DE RELAIS	09/60
ARBEITSSCHEINWERFER WORKING LIGHT PHARE DE TRAVAIL	09/70
KABINENSCHEINWERFER VORNE (OPTION) SP HEADLIGHT (OPTION) PHARE (OPTION)	09/80
KABINENSCHEINWERFER HINTEN (OPTION) SP CABIN HEADLIGHT (OPTION) PHARE DU CABINE (OPTION)	09/90
RADIO (OPTION) SP RADIO (OPTION) RADIO (OPTION)	09/100
HUPE HORN AVERTISSEUR	09/110
KABELBAUM ZUSATZHYDRAULIK (OPTION) SP WIRE HARNESS AUXILIARY HYDRAULIC OPTION FAISCEAU DE CÂBLES (OPTION)	09/120
DIEBSTAHLSICHERUNG (OPTION) SP THEFT PROTECTION (OPTION) ANTI-VOL (OPTION)	09/130
DIEBSTAHLSICHERUNG (OPTION) SP THEFT PROTECTION (OPTION) ANTI-VOL (OPTION)	09/140
ZUBEHÖR ATTACHEMENT OUTILLAGE	
AUFKLEBER TEIL1 SP STICKER PART 1 ÉTIQUETTE ADHÉSIVE PART 1	10/10
AUFKLEBER TEIL2 SP STICKER SET PART 2 JEU D'ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 2	10/20
WERKZEUG TOOLS OUTIL	10/30
SWS-GABEL QUICK-HITCH COUPLER ATTACHE RAPIDE	10/40
TIEFLÖFFEL BUCKET GODET	10/50
TIEFLÖFFEL SWS BUCKET QHS GODET ATTACHE RAPIDE	10/60
GRABENRÄUMLÖFFEL DITCHING BUCKET GODET DE CURAGE	10/70
GRABRÄUMLÖFFEL SWS DITCHING BUCKET QHS GODET DE CURAGE ATT.RAP.	10/80
SCHWENKLÖFFEL TILTING BUCKET GODET DE CURAGE ORIENT.	10/90
SCHWENKLÖFFEL SWS TILTING BUCKET QHS GODET DE CURAGE ORIENT.	10/100
SCHWENKLÖFFELZYLINDER SWIVEL BUCKET CYLINDER CYLINDRE À GODET PIVOTANT	10/110
SWS KONSOLEN QHS CONSOLE CONSOLE ATTACHE RAPIDE	10/120
SERVICEPAKET (500H) SP SERVICE KIT (500H) PAQUET DE SERVICE (500H)	10/130
ÜBERSICHT NACHRÜSTSÄTZE OVERVIEW ACCESSORY KITS RÉCAPITULATIF DES KITS OPTION À MONTER	10/140

MidWestTech | Wacker Neuson 1903 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000136001

Order the manual at mid-west-tech.com >