Ersatzteilliste

Spare parts list
Catalogue de pièces détachées

Raupenbagger

Crawler excavator

Pelles sur chenilles

2203



Fahrzeugtyp **2203-01**
Vehicle model
Véhicule modèle


Ab Fabrikations-Nr. **AD00454**
Valid from serial no.
Valable à partir de no. de série

Ausgabe **2.3 / Jul 2010**
Edition
Edition

Best. Nummer **1000136005**
Spare part no.
No. de pièce détachée

WACKER NEUSON


MidWestTech | Wacker Neuson 2203 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000136005
Order the manual at mid-west-tech.com >



Pos	Art.-Nr.	Anm.	Q'TY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000186318		1,00 ST	HUBARMZYLINDER	BOOM CYLINDER	VÉRIN FLÈCHE
2	1000085498		4,00 ST	ZYLINDERSCHRAUBE	CHEESE HEAD SCREW	VIS A TETE CYLINDRIQUE
3	1000069235		1,00 ST	KOLBENSTANGE	PISTON ROD	TIGE DE VÉRIN
4	1000069227		1,00 ST	FÜHRUNGSBUCHSE	GUIDE BUSHING	BAGUE DE GUIDAGE
5	1000020127		1,00 ST	6KT-MUTTER	HEXAGON NUT	ÉCROU HEXAGONAL
6	1000064803		1,00 ST	HALTERING	FASTENRING	ANNEAU DE FIXATION
7	1000082760		1,00 ST	SPRENGRING	LOCK RING	RONDELLE BELLEVILLE
8	1000125202		1,00 ST	DÄMPFUNG	SHOCK ABSORBER	RALENTISSEUR DE FIN DE COURSE
9	1000069228		1,00 ST	KOLBEN	PISTON	PISTON
10	1000015384		1,00 ST	GEWINDESTIFT	THREAD PIN	VIS ARRÊTOIR
11	1000082819		1,00 ST	KUGELEXPANDER	BALLEXPANDER	EXTENSEUR À BOULES
12	1000082784		1,00 ST	KUGELEXPANDER	BALLEXPANDER	EXTENSEUR À BOULES
13	1000019159		1,00 ST	ZYLINDERDICHTSATZ	CYLINDER SEAL KIT	POCHETTE DE JOINTS DU VÉRIN
14	1000015614		2,00 ST	STAHLBUCHSE	STEEL BUSHING	BAGUE EN ACIER
15	1000015475		2,00 ST	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR
16	1000015480		2,00 ST	KAPPE SCHMIERNIPPEL	CAP GREASE NIPPLE	BONNET DU GRAISSEUR
17	1000015491		2,00 ST	VERSCHRAUBUNG	SCREW JOINT	RACCORD
18	1000066391		1,00 ST	SCHUTZBLECH ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG	PROTECTION PLATE OVERL.WARNING	SUPPORT EFFORT CALAGE D´AVERTISSEMENT
19	1000019136		2,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
20	1000015437		6,00 ST	SCHNORRSICHERUNG	LOCK WASHER	RONDELLE FREIN
21	1000022642		1,00 ST	SCHUTZSCHIENE	PROTECTING RAIL	RAIL DE PROTECTION
22	1000082625		1,00 ST	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE
23	1000082719		1,00 ST	SPANNSTIFT	COTTER PIN	GOUPILLE FENDUE
24	1000012980		2,00 ST	FÜHRUNGSELEMENT	GUIDE-ELEMENT	GUIDE
25	1000015431		2,00 ST	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE
26	1000066738		1,00 ST	SCHLAUCHBRUCHVENTIL	HOSE BURST VALVE	SOUPAPE DE RUPTURE DE TUYAU FLEXIBLE
27	1000020797		1,00 ST	VERSCHRAUBUNG	SCREW JOINT	RACCORD
28	1000015504		1,00 ST	VERSCHRAUBUNG	SCREW JOINT	RACCORD
29	1000015678		1,00 ST	O-RING	O-RING	JOINT TORIQUE
30	1000015433		1,00 ST	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE

MidWestTech | Wacker Neuson 2203 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000136005


Order the manual at mid-west-tech.com >



Pos	Art.-Nr.	Anm.	QTY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000015287		1,00 ST	BATTERIE	BATTERY	BATTERIE
2	1000103431		1,00 ST	KONSOLE BATTERIE	CONSOLE BATTERY	CONSOLE DE LA BATTERIE
3	1000003877		1,00 ST	MASSEKABEL	EARTH CABLE	CÂBLE DE MASSE
4	1000021400		1,00 ST	KABEL	PLUS CABLE	CÂBLE POSITIF
5	1000081683		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
6	1000069009		1,00 ST	MASSEBAND	EARTH STRAP	TRESSE DE MASSE
7	1000013008		3,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
8	1000015437		3,00 ST	SCHNORRSICHERUNG	LOCK WASHER	RONDELLE FREIN
9	1000015431		2,00 ST	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE
10	1000018444		2,00 ST	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE
11	1000085414		1,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
12	1000015438		2,00 ST	SCHNORRSICHERUNG	LOCK WASHER	RONDELLE FREIN
13	1000015432		2,00 ST	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE
14	1000015407		1,00 ST	6KT-MUTTER	HEXAGON NUT	ÉCROU HEXAGONAL
15	1000068818		1,00 ST	KLEMME	CLAMP	ATTACHE
16	1000018400		1,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
17	1000015436		1,00 ST	SCHNORRSICHERUNG	LOCK WASHER	RONDELLE FREIN
18	1000015430		1,00 ST	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE
19	1000085316		1,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
20	1000106217		1,00 ST	HALTER BATTERIE	BRACKET BATTERY	SUPPORT DE LA BATTERIE

MidWestTech | Wacker Neuson 2203 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000136005

Order the manual at mid-west-tech.com >



Pos	Art.-Nr.	Anm.	QTY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000093462		1,00 ST	SCHWENKLÖFFEL 850MM (73 L)	TILTING BUCKET 850 MM (73 L)	GODET DE CURAGE ORIENT. 850MM (73 L)
2	1000096529		1,00 ST	SCHWENKLÖFFEL 1000MM (87 L)	TILTING BUCKET 1000 MM (87 L)	GODET DE CURAGE ORIENT. 1000MM (87 L
3	1000015475		1,00 ST	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR
4	1000015417		1,00 ST	KRONENMUTTER	CROWN NUT	ÉCROU CRÉNELÉ
5	1000187577		1,00 ST	SCHWENKLÖFFELZYLINDER	SWIVEL BUCKET CYLINDER	CYLINDRE À GODET PIVOTANT
6	1000004039		1,00 ST	BOLZEN	PIN	AXE
7	1000082733		1,00 ST	SPANNSTIFT	COTTER PIN	GOUPILLE FENDUE
8	1000082617		3,00 ST	FEDERRING	SPRING WASHER	RONDELLE ARRÊTOIR
9	1000019107		1,00 ST	BOLZEN	PIN	AXE
10	1000013008		3,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
11	1000067065		1,00 ST	SCHWENKKONSOLE	SWIVEL CONSOLE	CONSOLE DE FLÈCHE
12	1000004038		1,00 ST	BOLZEN	PIN	AXE
13	1000083223		2,00 ST	STAHLBUCHSE	STEEL BUSHING	BAGUE EN ACIER
14	1000015493		2,00 ST	VERSCHRAUBUNG	SCREW JOINT	RACCORD
15	1000021603		1,00 ST	SPLINT	COTTERPIN	GOUPILLE
16	1000015480		1,00 ST	KAPPE SCHMIERNIPPEL	CAP GREASE NIPPLE	BONNET DU GRAISSEUR
17	1000015505		2,00 ST	VERSCHRAUBUNG	SCREW JOINT	RACCORD
18	1000076853		1,00 ST	HYDRAULIKSCHLAUCH	HP HOSE	TUYAU FLEXIBLE HYDRAULIQUE
19	1000076863		1,00 ST	HYDRAULIKSCHLAUCH	HP HOSE	TUYAU FLEXIBLE HYDRAULIQUE
20	1000109378		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
21	1000109417		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
22	1000109377		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
23	1000109416		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
24	1000002995		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
25	1000002992		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
26	1000002991		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
27	1000002993		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION

MidWestTech | Wacker Neuson 2203 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000136005

Order the manual at mid-west-tech.com >

INHALT / CONTENT / SOMMAIRE

BEZEICHNUNG / PART NAME / DESIGNATION	SEITE / PAGE / PAGE
HANDSTEUERVENTIL JOYSTICK LEVIER DE JEUX	06/150
FAHRVENTIL DRIVING VALVE SOUPAPE DE CONDUITE	06/160
ZUSATZHYDRAULIK AUXILARY HYDRAULICS HYDRAULIQUE AUXILLAIRE	06/170
HYDRAULIKZYLINDER HYDRAULIC CYLINDER VERINS HYDRAULIQUE	
HUBARMZYLINDER BOOM CYLINDER VÉRIN FLÈCHE	07/10
HUBARMZYLINDER (OPTION) SP LIFTING BOOM CYLINDER (OPTION) VÉRIN HYDRAULIQUE DE LEVAGE (OPTION)	07/20
HUBARMZYLINDER (OPTION) SP LIFTING BOOM CYLINDER (OPTION) VÉRIN HYDRAULIQUE DE LEVAGE (OPTION)	07/30
LÖFFELSTIELZYLINDER DIPPER ARM CYLINDER VÉRIN BALANCIER	07/40
LÖFFELSTIELZYLINDER (OPTION) SP DIPPER ARM CYLINDER (OPTION) VERIN DE BRAS DE LA PELLE (OPTION)	07/50
LÖFFELSTIELZYLINDER (OPTION) SP DIPPER ARM CYLINDER (OPTION) VERIN DE BRAS DE LA PELLE (OPTION)	07/60
LÖFFELSTIELZYLINDER KLEIN (OPTION) SP DIPPER ARM CYLINDER SMALL (OPTION) VERIN DE BRAS DE LA PELLE PETIT (OPTION)	07/70
LÖFFELZYLINDER BUCKET CYLINDER VÉRIN DE GODET	07/80
SCHWENKZYLINDER BOOM OFFSET CYLINDER CYLINDRE PIVOTANT	07/90
PLANIERSCHILDZYLINDER BLADE CYLINDER CYLINDRE AU BOUCLIER	07/100
TELESKOPIERZYLINDER SP TELESCOPIC CYLINDER VERIN TELESCOPIQUE	07/110
KIPPZYLINDER TILT RAM CYLINDRE BASCULANT	07/120
HYDRAULIK INSTALLATION HYDRAULIC INSTALLATION INSTALLATION HYDRAULIQUE	
ÖLKÜHLER INSTALLATION OIL COOLER INSTALLATION INSTALLATION RÉFRIGÉRANT À L'HUILE	08/10
HYDRAULIKPUMPE INSTALLATION HYDRAULIC PUMP INSTALLATION INST. POMPE HYDRAULIQUE	08/20
FAHRANTRIEB INSTALLATION TRAVELLING GEAR INSTALLATION MOTEUR DE TRANSLATION INST.	08/30
DREHANTRIEB INSTALLATION TURNTABLE DRIVE UNIT INSTALLATION INST. MOTEUR D'ORIENTATION	08/40
SCHWENKZYLINDER INSTALLATION BOOM OFFSET CYLINDER INSTALLATION INST. VÉRIN DEPORT DE FLÈCHE	08/50
PLANIERSCHILDZYLINDER INSTALLATION DOZER BLADE CYLINDER INSTALLATION INST. VERIN LAME NIVELEUSE	08/60
TELESKOPIERZYLINDER INSTALLATION SP TELESCOPIC CYLINDER INSTALLATION INSTALLATION VERIN TELESCOPIQUE	08/70
KIPPZYLINDER INSTALLATION TILT CYLINDER INSTALLATION INSTALLATION VERIN BASCULANT	08/80
FAHRVENTIL INSTALLATION TRAVELLING VALVE INSTALLATION INST. CLAPET DE TRANSLATION	08/90
HUBARMBETÄTIGUNG LIFTING BOOM OPERATION COMMANDE FLÈCHE	08/100
LÖFFELSTIELBETÄTIGUNG DIPPER ARM OPERATION COMMANDE BRAS DE LA PELLE	08/110
LÖFFELBETÄTIGUNG BUCKET OPERATION COMMANDE GODET	08/120
ZUSATZHYDRAULIK-INSTALLATION AUXILIARY FUNCTION INSTALLATION INSTALLATION FONCTION AUXILIAIRES	08/130
HANDSTEUERVENTIL LI. INST. (OPTION) SP HAND LEVERS LEFT INST.(OPTION 8/2 VALVE) INST. MANIPULATEURS GAUCHE (OPTION)	08/140
HANDSTEUERVENTIL RE. INST. (OPTION) SP HAND LEVERS RIGHT INST. (OPTION 8/2 VALV INST. MANIPULATEURS DROITE (OPTION)	08/150
LÖFFELSTIEL LANG INST. (OPTION) SP DIPPER ARM LONG INSTALLATION (OPTION) INST. BRAS DE LA PELLE LONG (OPTION)	08/160
GREIFERANBAU (OPTION) SP GRAB EQUIPMENT (OPTION) EQUIPEMENT DE BENNE PRENEUSE (OPTION)	08/170
GREIFERANBAU LÖFFELSTIEL LANG OPTION SP GRAB EQUIPMENT DIPPER ARM LONG (OPTIONAL EQUIPEMENT DE BENNE PRENEUSE (OPTIONAL)	08/180
ZUSATZHYDRAULIK ELEKTRISCH (OPTION) SP ELECTRICAL AUXILIARY FUNCTION (OPTION) FUNCTION AUXILIAIRES ÉLECTRICAL (OPTION)	08/190
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG DE (OPTION) SP STALLING LOAD - WARNING DEVICE G(OPTION) EFFORT DE CALAGE D´AVERISSEMENT A OPTION	08/200
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG DE (OPTION) SP STALLING LOAD - WARNING DEVICE G(OPTION) EFFORT DE CALAGE D´AVERISSEMENT A OPTION	08/210
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG FR (OPTION) SP STALLING LOAD - WARNING DEVICE F(OPTION) EFFORT DE CALAGE D´AVERISSEMENT F OPTION	08/220
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG FR (OPTION) SP STALLING LOAD - WARNING DEVICE F(OPTION) EFFORT DE CALAGE D´AVERISSEMENT F OPTION	08/230
ELEKTRO INSTALLATION ELECTRICAL INSTALLATION INSTALLATION ELECTRIQUE	
BATTERIE BATTERY BATTERIE	09/10
KABELBAUM ARMLEHNE WIRING HARNESS ARMREST FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE L'ACCOUDOIR	09/20
KABELBAUM ARMLEHNE WIRING HARNESS ARMREST ARBRE DE CÂBLE DE L'ACCOUDOIR	09/30
KABELBAUM MOTOR WIRING HARNESS ENGINE ARBRE DE CÂBLE DU MOTEUR	09/40
KABELBAUM CHASSIS HARNESS WIRING CHASSIS ARBRE DE CÂBLE DU CHÂSSIS	09/50
RELAISKASTEN RELAY CASE BOÎTE DE RELAIS	09/60
ARBEITSSCHEINWERFER WORKING LIGHT PHARE DE TRAVAIL	09/70
KABINENSCHEINWERFER VORNE (OPTION) SP HEADLIGHT (OPTION) PHARE (OPTION)	09/80
KABINENSCHEINWERFER HINTEN (OPTION) SP CABIN HEADLIGHT (OPTION) PHARE DU CABINE (OPTION)	09/90
RADIO (OPTION) SP RADIO (OPTION) RADIO (OPTION)	09/100
HUPE HORN AVERTISSEUR	09/110
KABELBAUM ZUSATZHYDRAULIK (OPTION) SP WIRE HARNESS AUXILIARY HYDRAULIC OPTION FAISCEAU DE CÂBLES (OPTION)	09/120
DIEBSTAHLSICHERUNG (OPTION) SP THEFT PROTECTION (OPTION) ANTI-VOL (OPTION)	09/130
DIEBSTAHLSICHERUNG (OPTION) SP THEFT PROTECTION (OPTION) ANTI-VOL (OPTION)	09/140
ZUBEHÖR ATTACHEMENT OUTILLAGE	
AUFKLEBER TEIL1 SP STICKER PART 1 ÉTIQUETTE ADHÉSIVE PART 1	10/10
AUFKLEBER TEIL2 SP STICKER PART 2 ÉTIQUETTE ADHÉSIVE PART 2	10/20
WERKZEUG TOOLS OUTIL	10/30
SWS-GABEL QUICK-HITCH COUPLER ATTACHE RAPIDE	10/40
TIEFLÖFFEL BUCKET GODET	10/50
TIEFLÖFFEL SWS BUCKET QHS GODET ATTACHE RAPIDE	10/60
GRABENRÄUMLÖFFEL DITCHING BUCKET GODET DE CURAGE	10/70
GRABRÄUMLÖFFEL SWS DITCHING BUCKET QHS GODET DE CURAGE ATT.RAP.	10/80
SCHWENKLÖFFEL TILTING BUCKET GODET DE CURAGE ORIENT.	10/90
SCHWENKLÖFFEL SWS TILTING BUCKET QHS GODET DE CURAGE ORIENT.	10/100
SCHWENKLÖFFELZYLINDER SWIVEL BUCKET CYLINDER CYLINDRE À GODET PIVOTANT	10/110
SWS KONSOLEN QHS CONSOLE CONSOLE ATTACHE RAPIDE	10/120
SERVICEPAKET (500H) SP SERVICE KIT (500H) PAQUET DE SERVICE (500H)	10/130
ÜBERSICHT NACHRÜSTSÄTZE OVERVIEW ACCESSORY KITS RÉCAPITULATIF DES KITS OPTION À MONTER	10/140

MidWestTech | Wacker Neuson 2203 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000136005

Order the manual at mid-west-tech.com >