Ersatzteilliste


Spare parts list
Catalogue de pièces détachées

Raupenbagger

Crawler excavator

Pelles sur chenilles

1903



Fahrzeugtyp **1903**
Vehicle model
Véhicule modèle


Ab Fabrikations-Nr. **AB00440**
Valid from serial no.
Valable à partir de no. de série

Ausgabe **2.3 / May 2010**
Edition
Edition

Best. Nummer **1000141530**
Spare part no.
No. de pièce détachée

WACKER NEUSON


MidWestTech | Wacker Neuson 1903 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000141530
Order the manual at mid-west-tech.com >



Pos	Art.-Nr.	Anm.	Q'TY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000067223		1,00 ST	ROHRLEITUNG	PIPE LINE	TUYAU
2	1000067224		1,00 ST	ROHRLEITUNG	PIPE LINE	TUYAU
3	1000015492		1,00 ST	VERSCHRAUßUNG	SCREW JOINT	RACCORD
4	1000067225		1,00 ST	ROHRLEITUNG	PIPE LINE	TUYAU
5	1000067222		1,00 ST	ROHRLEITUNG	PIPE LINE	TUYAU
6	1000067221		1,00 ST	ROHRLEITUNG	PIPE LINE	TUYAU
7	1000077137	L=750	2,00 ST	HYDRAULIKSCHLAUCH	HP HOSE	TUYAU FLEXIBLE HYDRAULIQUE
8	1000020797		1,00 ST	VERSCHRAUßUNG	SCREW JOINT	RACCORD
9	1000069312		1,00 ST	KUGELHAHN	BALL VALVE	VANNE 1/4 DE TOUR
10	1000015430		2,00 ST	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE
11	1000015436		2,00 ST	SCHNORRSICHERUNG	LOCK WASHER	RONDELLE FREIN
12	1000018400		2,00 ST	6KT-SCHRAUßE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
13	1000066406		2,00 ST	HALTER KUPPLUNG	BRACKET	SUPPORT DE L'COUPLEUR
14	1000015088		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
15	1000002993		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
16	1000021083		1,00 ST	SCHNELLVERSCHLUßKUPPLUNG	QUICK LOCK COUPLING	COUPLEUR HYDRAULIQUE
17	1000002992		1,00 ST	SCHUTZKAPPE	PROTECTING CAP	CAPOT DE PROTECTION
18	1000082424		4,00 ST	ZYLINDERSCHRAUBE	CHEESE HEAD SCREW	VIS A TETE CYLINDRIQUE
19	1000066409		2,00 ST	SCHLAUCHSCHELLE	HOSE CLAMP	COLLIER DE TUYAU FLEXIBLE
20	1000015343		2,00 ST	6KT-SCHRAUßE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
21	1000015437		2,00 ST	SCHNORRSICHERUNG	LOCK WASHER	RONDELLE FREIN
22	1000015431		2,00 ST	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE
23	1000085387		1,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE
24	1000015628		1,00 ST	DECKPLATTE	COVER PLATE	PLAQUE DE RECOUVREMENT
25	1000015626		4,00 ST	SCHELLENKÖRPER	CLAMP BODY	CORPS DE BRIDE
26	1000083255		4,00 ST	SCHELLENKÖRPER	CLAMP BODY	CORPS DE BRIDE
27	1000022379		1,00 ST	DECKPLATTE	COVER PLATE	PLAQUE DE RECOUVREMENT
28	1000015402		1,00 ST	6KT-SCHRAUBE	HEX SCREW	VIS À TÊTE HEXAGONALE

MidWestTech | Wacker Neuson 1903 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000141530


Order the manual at mid-west-tech.com >



Pos	Art.-Nr.	Anm.	Q'TY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000066293		1,00 ST	KABELBAUM ARMLEHNE	WIRING HARNESS ARMREST	FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE L'ACCOUDOIR
2	1000066239		1,00 ST	ANZEIGEINSTRUMENT	INDICATOR INSTRUMENT	INSTRUMENT D'INDICATION
3	1000125516		1,00 ST	GLÜHSTARTSCHALTER	GLOW START SWITCH	COMMUATEUR DE DÉPART DE RÉCHAUFFAGE
4	1000004590		1,00 ST	SCHLÜSSEL	KEY	CLÉ
5	1000081684		1,00 ST	ABDECKUNG STARTSCHLOß	STARTER SWITCH COVER	COUVERCLE DU DÉMAREUR
6	1000069021		1,00 ST	SCHALTER SCHEIBENWISCHER	SWITCH WIPER	INTERRUPTEUR DE L'ESSUIE-GLACE
7	1000022662		1,00 ST	SCHALTER FÜR GEBLÄSE	SWITCH FOR BLOWER	INTERRUPTEUR POUR LE VENTILATEUR
8	1000004565		1,00 ST	SCHALTER ARBEITSSCHEINWERFER	SWITCH WORKING LIGHT	INTERRUPTEUR DU RÉFLECTEUR DE TRAVAIL
9	1000027006		2,00 ST	BLINDDECKEL	BLIND COVER	COUVERCLE AVEUGLE
10	1000082388		2,00 ST	GEWINDESTIFT	THREAD PIN	VIS ARRÊTOIR
11	1000001534		1,00 ST	SICHERUNGSKASTEN	FUSE BOX	BOÎTE À FUSIBLE
12	1000095374	7,5A	1,00 ST	FLACHSICHERUNG	FUSE	FUSIBLE
13	1000085682	10A	1,00 ST	FLACHSICHERUNG	FUSE	FUSIBLE
14	1000085683	15A	1,00 ST	FLACHSICHERUNG	FUSE	FUSIBLE
15	1000081695	30A	1,00 ST	FLACHSICHERUNG	FUSE	FUSIBLE
16	1000085684	20A	1,00 ST	FLACHSICHERUNG	FUSE	FUSIBLE
17	1000099373		1,00 ST	DECKEL SICHERUNGSKASTEN	COVER FUSE BOX	COUVERCLE DE LA BOÎTE À FUSIBLES
18	1000071882		1,00 ST	SYMBOL SCHEIBENWISCHER	SYMBOL WIPER	SYMBOLE DE L'ESSUIE-GLACE
19	1000071881		1,00 ST	SYMBOL HEIZUNG	SYMBOL HEATER	SYMBOLE DU CHAUFFAGE
20	1000081805		1,00 ST	SYMBOL ARBEITSSCHEINWERFER	SYMBOL WORKING LIGHT	SYMBOLE DU PHARE DE TRAVAIL
21	1000027168		2,00 ST	SCHALTERRAHMEN	SWITCH FRAME	BOÎTIER D'INTERRUPTEUR
22	1000027178		3,00 ST	SCHALTERRAHMEN	SWITCH FRAME	BOÎTIER D'INTERRUPTEUR
23	1000001518		3,00 ST	GLÜHLAMPE	BULB	AMPOULE

MidWestTech | Wacker Neuson 1903 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000141530

Order the manual at mid-west-tech.com >



29 (1, 2, 3)

30 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 36)

31 (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

32 (25, 26, 27, 33, 34)

Pos	Art.-Nr.	Anm.	Q'TY	BEZEICHNUNG	PART NAME	DESIGNATION
1	1000080956		2,00 ST	AUFKLEBER RICHTUNGSPFEILE	STICKER DIRECTION ARROW	AUTOCOLLANT DES FLÈCHES DE DIRECTION
2	1000080517		1,00 ST	AUFKLEBER SCHMIEREMPFEHLUNG	STICKER RECOM. GREASING	AUTOCOLLANT RECOMMANDATION LUBRIFIC.
3	1000080709		4,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
4	1000080522		1,00 ST	AUFKLEBER ATTENTION	STICKER ATTENTION	AUTOCOLLANT DE L'ATTENTION
5	1000080720		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
6	1000015240		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
7	1000080844		1,00 ST	AUFKLEBER KEILRIEMEN	STICKER V-BELT	AUTOCOLLANT DE LA COURROIE TRAPÉZOÏDALE
8	1000080846		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
9	1000080892		1,00 ST	AUFKLEBER KALT - WARM	STICKER COLD-WARM	AUTOCOLLANT FROID-CHAUD
10	1000080957		1,00 ST	AUFKLEBER NEUSON POWER	STICKER NEUSON POWER	AUTOCOLLANT NEUSON POWER
11	1000080961		2,00 ST	AUFKLEBER TYPENLOGO	STICKER TYPE LOGO	AUTOCOLLANT LOGO DE TYPE
12	1000081037		1,00 ST	AUFKLEBER SPERREN DREHANTRIEB	STICKER TURNDRIVE LOCK	AUTOCOLLANT ENFERMER ENTRAÎNEM. ROTATIF
13	1000081038		1,00 ST	AUFKLEBER HAMMERBERTIEB	STICKER HAMMER	AUTOCOLLANT DU MARTEAU
14	1000080515		1,00 ST	AUFKLEBER DIESEL	STICKER DIESEL	AUTOCOLLANT DIESEL
15	1000080516		1,00 ST	AUFKLEBER HYDRAULIKÖL	STICKER HYDRAULIC OIL	AUTOCOLLANT DE L'HUILE HYDRAULIQUE
16	1000080785		1,00 ST	AUFKLEBER DREHZAHL	STICKER RPM P	AUTOCOLLANT DE LA VITESSE DE ROTATION
17	1000080786		1,00 ST	AUFKLEBER BETÄTIGUNGSSEILE	STICKER ACTUATING ROPE	AUTOCOLLANT DES CÂBLES D'ACTIVITÉ
18	1000015238		2,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
19	1000015239		2,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
20	1000080795		1,00 ST	AUFKLEBER TELESKOPFAHRWERK	STICKER TELESC. DRIVE	AUTOCOLLANT DU CHÂSSIS TÉLESCOPIQUE
21	1000080978		2,00 ST	AUFKLEBER TYPENLOGO	STICKER TYPE LOGO	AUTOCOLLANT LOGO DE TYPE
22	1000022515		2,00 ST	AUFKLEBER NEUSON VOLL	STICKER NEUSON FULL	AUTOCOLLANT NEUSON PLEIN
23	1000081099		1,00 ST	AUFKLEBER LWA 95	STICKER LWA 95	AUTOCOLLANT LWA 95
24	1000080677		1,00 ST	AUFKLEBER LPA 75	STICKER LPA 75	AUTOCOLLANT LPA 75
25	1000080887		1,00 ST	AUFKLEBER FUNKTIONEN	STICKER FUNCTIONS	AUTOCOLLANT DES FONCTIONS
26	1000015238		2,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
27	1000080792		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
28	1000081062	E: AC01348	1,00 ST	AUFKLEBER HUBKRAFT	STICKER LIFT	AUTOCOLLANT DE LA FORCE DE LEVAGE
29	1000066515		1,00 ST	AUFKLEBERSATZ	STICKER SET T 1	JEU D'AUTOCOLLANT T 3
30	1000067240		1,00 ST	AUFKLEBERSATZ	STICKER SET T 2	JEU D'AUTOCOLLANT T 2
31	1000067242		1,00 ST	AUFKLEBERSATZ	STICKER SET T 3	JEU D'AUTOCOLLANT T 3
32	1000066522		1,00 ST	AUFKLEBERSATZ LUGSTEIN	STICKER SET LUGSTEIN	JEU D'AUTOCOLLANT DE LUGSTEIN
33	1000081052		1,00 ST	AUFKLEBER FOPS+ROPS	STICKER FOPS+ROPS	AUTOCOLLANT FOPS+ROPS
34	1000081057		1,00 ST	AUFKLEBER SICHERHEIT	STICKER 'SECURITY'	AUTOCOLLANT 'SÉCURITÉ'
35	1000082142		1,00 ST	TYPENSCHILD	TYPE PLATE	PANNEAU-TYPE
36	1000081073		1,00 ST	AUFKLEBER KABINENSTÜTZE	STICKER CABINE BRACKET	AUTOCOLLANT DU SUPPORT DE CABINE

MidWestTech | Wacker Neuson 1903 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000141530

Order the manual at mid-west-tech.com >

INHALT / CONTENT / SOMMAIRE

BEZEICHNUNG / PART NAME / DESIGNATION	SEITE / PAGE / PAGE
PLANIERSCHILDVENTIL (ZWEIFACH) SP DOZER BLADE VALVE (DOUBLE) CLAPET LAME NIVELEUSE (DOUBLE)	06/130
PLANIERSCHILDVENTIL (ZWEIFACH) - ZERLEGT DOZER BLADE VALVE (DOUBLE) - DISASSEMBLE CLAPET LAME NIVELEUSE (DOUBLE) - DÉMONTÉ	06/140
SAMMELBLOCK COLLECT BLOCK BLOC COLLECTEUR	06/150
HANDSTEUERVENTIL JOYSTICK LEVIER DE JEUX	06/160
FAHRVENTIL DRIVING VALVE SOUPAPE DE CONDUITE	06/170
FAHRVENTIL DRIVING VALVE SOUPAPE DE CONDUITE	06/180
ZUSATZHYDRAULIK AUXILARY HYDRAULICS HYDRAULIQUE AUXILLAIRE	06/190
HYDRAULIKZYLINDER HYDRAULIC CYLINDER VERINS HYDRAULIQUE	
HUBARMZYLINDER BOOM CYLINDER VÉRIN FLÈCHE	07/10
HUBARMZYLINDER (OPTION) SP LIFTING BOOM CYLINDER (OPTION) VÉRIN HYDRAULIQUE DE LEVAGE (OPTION)	07/20
HUBARMZYLINDER (OPTION) SP LIFTING BOOM CYLINDER (OPTION) VÉRIN HYDRAULIQUE DE LEVAGE (OPTION)	07/30
LÖFFELSTIELZYLINDER DIPPER ARM CYLINDER VÉRIN BALANCIER	07/40
LÖFFELSTIELZYLINDER (OPTION) SP DIPPER ARM CYLINDER (OPTION) VERIN DE BRAS DE LA PELLE (OPTION)	07/50
LÖFFELSTIELZYLINDER (OPTION) SP DIPPER ARM CYLINDER (OPTION) VERIN DE BRAS DE LA PELLE (OPTION)	07/60
LÖFFELSTIELZYLINDER KLEIN (OPTION) SP DIPPER ARM CYLINDER SMALL (OPTION) VERIN DE BRAS DE LA PELLE PETIT (OPTION)	07/70
LÖFFELZYLINDER BUCKET CYLINDER VÉRIN DE GODET	07/80
SCHWENKZYLINDER BOOM OFFSET CYLINDER CYLINDRE PIVOTANT	07/90
SCHWENKZYLINDER BOOM OFFSET CYLINDER CYLINDRE PIVOTANT	07/100
PLANIERSCHILDZYLINDER BLADE CYLINDER CYLINDRE AU BOUCLIER	07/110
PLANIERSCHILDZYLINDER (OPTION) DOZER BLADE CYLINDER (OPTION) VERIN DE LAME NIVELEUSE (OPTION)	07/120
TELESKOPIERZYLINDER SP TELESCOPIC CYLINDER VERIN TELESCOPIQUE	07/130
HYDRAULIK INSTALLATION HYDRAULIC INSTALLATION INSTALLATION HYDRAULIQUE	
ÖLKÜHLER INSTALLATION OIL COOLER INSTALLATION INSTALLATION RÉFRIGÉRANT À L'HUILE	08/10
HYDRAULIKPUMPE INSTALLATION HYDRAULIC PUMP INSTALLATION INST. POMPE HYDRAULIQUE	08/20
FAHRMOTOR INSTALLATION TRAVELLING GEAR INSTALLATION INST. APPAREILLAGE DE ROULEMENT	08/30
DREHANTRIEB INSTALLATION TURNTABLE DRIVE UNIT INSTALLATION INST. MOTEUR D'ORIENTATION	08/40
UMSCHALTVENTIL INSTALLATION PILOT OP. CHECK VALVE INSTALLATION INSTALLATION CLAPET	08/50
UMSCHALTVENTIL INSTALLATION PILOT OP. CHECK VALVE INSTALLATION INSTALLATION CLAPET	08/60
SCHILDZYLINDER INSTALLATION DOZER BLADE CYLINDER INSTALLATION INST. VERIN LAME NIVELEUSE	08/70
TELESKOPIERZYLINDER INSTALLATION SP TELESCOPIC CYLINDER INSTALLATION INSTALLATION VERIN TELESCOPIQUE	08/80
HANDSTEUERVENTILE INSTALLATION HAND LEVERS INSTALLATION INSTALLATION MANIPULATEURS	08/90
HANDSTEUERVENTILE INST. (OPTION) SP HAND LEVERS INSTALLATION (OPTION) INSTALLATION MANIPULATEURS (OPTION)	08/100
FAHRVENTIL INSTALLATION TRAVELLING VALVE INSTALLATION INST. CLAPET DE TRANSLATION	08/110
ARMSYSTEM INSTALLATION ARMSYSTEM INSTALLATION INSTALLATION FLÈCHE	08/120
LÖFFELSTIEL LANG INST. (OPTION) SP DIPPER ARM LONG INSTALLATION (OPTION) INST. BRAS DE LA PELLE LONG (OPTION)	08/130
GREIFERANBAU (OPTION) SP GRAB EQUIPMENT (OPTION) EQUIPEMENT DE BENNE PRENEUSE (OPTION)	08/140
GREIFERANBAU LÖFFELSTIEL LANG OPTION SP GRAB EQUIPMENT DIPPER ARM LONG (OPTION) EQUIPEMENT DE BENNE PRENEUSE (OPTION)	08/150
ZUSATZHYDRAULIK ELEKTRISCH (OPTION) SP ELECTRICAL AUXILIARY FUNCTION (OPTION) FUNCTION AUXILIAIRES ÉLECTRICAL (OPTION)	08/160
ZUSATZHYDRAULIK ELEKTRISCH (OPTION) SP ELECTRICAL AUXILIARY FUNCTION (OPTION) FUNCTION AUXILIAIRES ÉLECTRICAL (OPTION)	08/170
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG D. STALLING LOAD WARNING G EFFORT DE CALAGE D'AVERTISSEMENT A	08/180
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG D. STALLING LOAD WARNING G EFFORT DE CALAGE D'AVERTISSEMENT A	08/190
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG FRANKREICH OVERLOAD WARNING F EFFORT DE CALAGE D´AVERISSEMENT F	08/200
ÜBERLASTWARNEINRICHTUNG FRANKREICH OVERLOAD WARNING F EFFORT DE CALAGE D´AVERISSEMENT F	08/210
ELEKTRO INSTALLATION ELECTRICAL INSTALLATION INSTALLATION ELECTRIQUE	
BATTERIE BATTERY BATTERIE	09/10
KABELBAUM ARMLEHNE WIRING HARNESS ARMREST FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE L'ACCOUDOIR	09/20
KABELBAUM ARMLEHNE WIRING HARNESS ARMREST FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE L'ACCOUDOIR	09/30
KABELBAUM ARMLEHNE WIRING HARNESS ARMREST FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE L'ACCOUDOIR	09/40
KABELBAUM ARMLEHNE WIRING HARNESS ARMREST FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE L'ACCOUDOIR	09/50
KABELBAUM MOTOR WIRING HARNESS ENGINE ARBRE DE CÂBLE DU MOTEUR	09/60
KABELBAUM MOTOR WIRING HARNESS ENGINE ARBRE DE CÂBLE DU MOTEUR	09/70
KABELBAUM CHASSIS HARNESS WIRING CHASSIS ARBRE DE CÂBLE DU CHÂSSIS	09/80
KABELBAUM CHASSIS HARNESS WIRING CHASSIS ARBRE DE CÂBLE DU CHÂSSIS	09/90
RELAISKASTEN RELAY CASE BOÎTE DE RELAIS	09/100
ARBEITSSCHEINWERFER WORKING LIGHT PHARE DE TRAVAIL	09/110
KABINENSCHEINWERFER VORNE (OPTION) SP HEADLIGHT (OPTION) PHARE (OPTION)	09/120
KABINENSCHEINWERFER HINTEN (OPTION) SP CABIN HEADLIGHT (OPTION) PHARE DU CABINE (OPTION)	09/130
RADIO (OPTION) SP RADIO (OPTION) RADIO (OPTION)	09/140
HUPE HORN AVERTISSEUR	09/150
KABELBAUM ZUSATZHYDRAULIK (OPTION) SP WIRE HARNESS AUXILIARY HYDRAULIC OPTION FAISCEAU DE CÂBLES (OPTION)	09/160
DIEBSTAHLSICHERUNG (OPTION) SP THEFT PROTECTION (OPTION) ANTI-VOL (OPTION)	09/170
DIEBSTAHLSICHERUNG (OPTION) SP THEFT PROTECTION (OPTION) ANTI-VOL (OPTION)	09/180
ZUBEHÖR ATTACHEMENT OUTILLAGE	
AUFKLEBER STICKER AUTOCOLLANT	10/10
WERKZEUG TOOLS OUTIL	10/20
SWS-GABEL QUICK-HITCH COUPLER ATTACHE RAPIDE	10/30
SWS KONSOLEN QHS CONSOLE CONSOLE ATTACHE RAPIDE	10/40
SERVICEPAKET (500H) SP SERVICE KIT (500H) PAQUET DE SERVICE (500H)	10/50
ÜBERSICHT NACHRÜSTSÄTZE OVERVIEW ACCESSORY KITS RÉCAPITULATIF DES KITS OPTION À MONTER	10/60

MidWestTech | Wacker Neuson 1903 Crawler Excavator Parts Manual | Publication 1000141530

Order the manual at mid-west-tech.com >