KOBELCO

PARTS CATALOG

HYDRAULIC EXCAVATOR

SK330 IV
SK330LC IV

Applicable:YPU00501~

Issued 11-1998
2421R418D7-00 NA

Order the manual at mid-west-tech.com >

00. GENERAL MAINTENANCE (Mantenimiento General)

FILTER LIST (Lista de Filtros) 004-49
HYDRAULIC SERVICE COMPONENTS (Partes para mantenimiento hidráulico) 005-01
4-BOLT FLANGE CAPS (Tapas para conexiones hidráulicas de 4 tornillos) 005-01
TUBE SLEEVES (Mangas para tuberías) 005-01
TUBE NUTS (Tuercas para tuberías) 005-01
MALE PF PLUGS (Tapones machos PF) 005-01
TUBE & HOSE PLUGS (Tapones para conexiones) 005-01
KOBELCO SPECIAL SPANNER WRENCHES for HYDRAULIC LINE CONNECTIONS 005-01-2
(Llaves especiales para las conexiones de tuberías hidráulicas) 005-01-2
KOBELCO LUBRICANTS AND PAINT (Lubricantes y pintura KOBELCO) 005-01-2

0. UPPER GROUP (Grupo Superior)

UPPER FRAME ASSY - ESTRUCTURA SUPERIOR 011-49
UPPER FRAME REWORK - MODIFICACION PARA IMPLEMENTOS EXTRAS 012-60
COUNTERWEIGHT ASSY - CONTRAPESO 011-57
SWING MOTOR ASSY - GRUPO DE GIRO 025-49
HYDRAULIC TANK - TANQUE HIDRAULICO 041-49
FUEL TANK - TANQUE DE COMBUSTIBLE 045-49

1. CAB & SHEET METAL GROUP (Cabina y Carrocería)

CAB INSTALL - CABINA PRINCIPAL (N.A./S.A./M.E.) 051-49-1
CAB INSTALL - CABINA PRINCIPAL (E.C.) 051-49-2
CAB ASSY - COMPONENTES DE LA CABINA (N.A./S.A./M.E.) 055-49
CAB ASSY - COMPONENTES DE LA CABINA (E.C.) 055-50
LOWER REAR VIEW MIRROR - ESPEJO RETROVISOR INFERIOR IZQ. (E.C.) 059-50
FLOOR PLATE ASSY - PISO DE LA CABINA (N.A./S.A./M.E.) 064-49
FLOOR PLATE ASSY - PISO DE LA CABINA (E.C.) 064-50
FLOOR PLATE ASSY - PISO DE LA CABINA
BREAKER - MARTILLO 064-60
FLOOR PLATE ASSY - PISO DE LA CABINA
NIBBLER & BREAKER - CORTADOR Y MARTILLO 064-60
SEAT GROUP - ASIENTO DEL OPERADOR 071-50
GUARD ASSY - CARROCERIA (N.A./E.C.) 081-49
GUARD ASSY - CARROCERIA (S.A./M.E.) 081-57
ENGINE COVER ASSY - CAPÓ (N.A./E.C.) 101-49
ENGINE COVER ASSY (TROPICAL) - CAPÓ (S.A./M.E.) 101-57
BOTTOM COVERS - PROTECTORES INFERIORES (N.A./E.C.) 115-49
BOTTOM COVERS (TROPICAL) - PROTECTORES INFERIORES (S.A./M.E.) 115-57

2. CONTROL GROUP (Grupo Control)

OPERATORS CONTROLS - CONTROLES DEL OPERADOR (N.A.) 121-49
OPERATORS CONTROLS - CONTROLES DEL OPERADOR (S.A./E.C./M.E.) 121-50
CONTROL BOX ASSY - CAJA DE CONTROL 124-49
CONTROL LINES, REMOTE - LINEAS DE CONTROL PILOTO (N.A./S.A./M.E.) 161-49
CONTROL LINES, REMOTE - LINEAS DE CONTROL PILOTO (E.C.) 161-50
CONTROL LINES, REMOTE - LINEAS DE CONTROL PILOTO
NIBBLER & BREAKER - CORTADOR Y MARTILLO 162-60
CONTROL LINES, REMOTE - LINEAS DE CONTROL PILOTO
BREAKER - MARTILLO 162-63

MidWestTech | Kobelco SK330 IV, SK330LC IV Hydraulic Excavator Parts Catalog | Public... Order the manual at mid-west-tech.com >

CONTROL LINES, REMOTE - LINEAS DE CONTROL PILOTO
THUMB BUCKET CONTROL - DEDO HIDRAULICO 162-64
CONTROL LINES, REMOTE - LINEAS DE CONTROL PILOTO
BOOM SAFETY - SEGURIDAD PARA LA PLUMA (U.K.-Gran Bretaña) 163-50
CONTROL LINES, REMOTE - LINEAS DE CONTROL PILOTO (Optional)
BOOM & ARM SAFETY - SEGURIDAD PARA EL BRAZO Y LA PLUMA 164-50
CONTROL LINES, REMOTE - LINEAS DE CONTROL PILOTO
BUCKET CUT CIRCUIT - CIRCUITO DE CORTE PARA EL BALDE 165-49
LEVER ASSY, CONTROL - PALANCAS DE CONTROL (N.A./S.A./M.E.) 201-49
LEVER ASSY, CONTROL - PALANCAS DE CONTROL (E.C.) 201-50

3. UPPER HYDRAULICS GROUP (Líneas Hidráulicas Superiores)

HYD. LINES, UPPER - LINEAS HIDRAULICAS SUPERIORES (N.A./S.A./M.E.) 221-49
HYD. LINES, UPPER - LINEAS HIDRAULICAS SUPERIORES (E.C.) 221-50
HYD. LINES, UPPER - LINEAS HIDRAULICAS SUPERIORES
(NIBBLER & BREAKER - CORTADOR Y MARTILLO) 222-60
HYD. LINES, UPPER - LINEAS HIDRAULICAS SUPERIORES
(BREAKER - MARTILLO) 222-63
HYD. LINES, UPPER - LINEAS HIDRAULICAS SUPERIORES
(THUMB BUCKET CONTROL - DEDO HIDRAULICO) 222-64

4. ENGINE INSTALLATION & CONTROL (Planta de Potencia y Grupo de Control)

POWER PLANT ASSY - PLANTA DE POTENCIA 291-49
ENGINE ASSY - MOTOR 295-49
ENGINE INSTAL - MONTURA DEL MOTOR 298-49
POWER TAKE-OFF - POTENCIA HIDRAULICA 301-49
RADIATOR - RADIADOR 321-49
ENGINE CONTROL ASSY - CONTROL DE ACELERACION 371-49
INSTRUMENT PANEL ASSY - PANEL DE INSTRUMENTOS 381-49
CONTROLLER INSTAL - CONTROLADOR 384-49
CONTROLLER ASSY - CONJUNTO DE CONTROL 385-49
CLUSTER GAUGE - PANEL MONITOR 386-49
HEATER & DEFROSTER - CLIMATIZADOR 392-49
HEATER ASSY - CALEFACTOR 393-49
HEATER INSTAL - INSTALACION DEL CALEFACTOR 395-49
HEATER & A/C ASSY - CALEFACTOR Y AIRE ACONDICIONADO 398-49

5. ELECTRICAL COMPONENTS (Componentes Eléctricos)

ELECTRICAL WIRING ASSY - CABLEADO ELECTRICO 411-49
INSTRUMENT PANEL HARNESS ASSY - CABLEADO DEL PANEL 415-49
CONTROLLER HARNESS ASSY - CABLEADO DEL PANEL DE CONTROL 416-49
BATTERY ASSY - BATERIA 421-49
LAMP ASSY- SISTEMA DE LUCES 423-49
REAR SIDE LAMP ASSY- LUCES LATERALES TRASERAS 423-49
SWING FLASHERS LAMP ASSY- LUCES INTERMITENTES DE GIRO 427-49
REAR WORKING LIGHTS - LUCES TRASERAS 428-49

6. LOWER GROUP (Implementos)

LOWER INSTAL - ESTRUCTURA INFERIOR (E.C.) 441-50
LOWER INSTAL - ESTRUCTURA INFERIOR (N.A./S.A./M.E.) 444-49

MidWestTech | Kobelco SK330 IV, SK330LC IV Hydraulic Excavator Parts Catalog | Public... Order the manual at mid-west-tech.com >

LOWER INSTAL (H&W) - ESTRUCTURA INFERIOR (Alto y Ancho) 445-49
IDLER ASSY AND ADJUSTER - RUEDA GUIA Y TENSOR DE CADENA 452-49
TRACK ROLLER ASSY - RODILLOS INFERIORES 461-49
UPPER ROLLER ASSY - RODILLOS SUPERIORES 467-49
LOWER HYD. LINES (SC) - LINEAS HIDRAULICAS INFERIORES (Carril Corto) 491-50
LOWER HYD. LINES (LC) - LINEAS HIDRAULICAS INFERIORES (Carril Largo) 494-49
LOWER HYD. LINES (H&W) - LINEAS HIDRAULICAS INFERIORES (Alto y Ancho) 495-49
CRAWLER TRACK INSTAL - CADENAS DE RODAJE 511-50

7. FRONT ATTACHMENT GROUP (Implementos)

BOOM ASSY. 6.47M (21' 3") - PLUMA 621-49
BOOM ASSY. 6.47 (21' 3") - (PLUMA)
(NIBBLER & BREAKER - CORTADOR Y MARTILLO) 621-49
BOOM ASSY. 6.47M (21' 3") - PLUMA
(BOOM SAFETY - SEGURIDAD DE LA PLUMA) 622-50
BOOM ASSY. 6.47M (21' 3") - PLUMA (BOOM SAFETY FOR NIBBLER & BREAKER -
SEGURIDAD DE LA PLUMA PARA EL CORTADOR Y EL MARTILLO) (E.C.) 622-60
BOOM ASSY. 6.47M (21' 3") - PLUMA
(BOOM & ARM SAFETY - SEGURIDAD DE LA PLUMA Y EL BRAZO) 623-50
BOOM ASSY. 6.47M (21' 3") - PLUMA (BOOM & ARM SAFETY FOR NIBBLER & BREAKER - SEGURIDAD
DE LA PLUMA Y EL BRAZO PARA EL CORTADOR Y EL MARTILLO) 623-60
ARM ASSY. 3,14M (10' 4") - BRAZO 631-49
ARM ASSY. 3,14M (10' 4") - BRAZO
(NIBBLER & BREAKER - CORTADOR Y MARTILLO) 631-60
ARM ASSY. 3,14M (10' 4") - BRAZO (BREAKER - MARTILLO) 631-63
BUCKET ASSY - BALDE 641-49
HENDRIX BUCKET ASSY - BALDE HENDRIX 641-50
HENDRIX BUCKET TEETH - DIENTES PARA EL BALDE 641-51

8. MACHINE OPTIONS (Opciones de la Máquina)

BOOM ASSY-6.47M (21' 3")FUEL PUMP ASSY - BOMBA DE COMBUSTIBLE 701-49
BREAKER VALVE INSTAL - VALVULA PARA MARTILLO 705-50
CAB GUARD ASSY - PROTECCION DE LA CABINA 711-49
SEAT BELT ASSY - CINTURON DE SEGURIDAD 721-49
VARIABLE LOADING MODE - MODULO DE CARGA VARIABLE 773-49
FAN ASSY - VENTILADOR DE LA CABINA 794-49
TRAVEL ALARM ASSY - ALARMA DE TRASLACION 798-49
BELLY PAN - PROTECTORES INFERIORES 801-49

9. FRONT ATTACHMENT OPTIONS (Opciones de Implementos)

SHORT ARM ASSY 2.55M (8' 4") - BRAZO CORTO 2,55M (8' 4") 851-49
SHORT ARM ASSY 2.55M (8' 4") - BRAZO CORTO 2,55M (8' 4")
NIBBLER & BREAKER - CORTADOR Y MARTILLO 851-60
SHORT ARM ASSY 2.55M (8' 4") - BRAZO CORTO 2,55M (8' 4")
BREAKER - MARTILLO 851-63
LONG ARM ASSY 4.10M (13' 5") - BRAZO LARGO 4,10M (13' 5") 852-49
ATTACHMENT REINFORCEMENTS - REFUERZOS DE LOS IMPLEMENTOS 853-57
MASS EXCAVATOR BOOM - PLUMA ESPECIAL PARA EXCAVACION MASIVA 854-49
MASS EXCAVATOR ARM - BRAZO ESPECIAL PARA EXCAVACION MASIVA 855-49

MidWestTech | Kobelco SK330 IV, SK330LC IV Hydraulic Excavator Parts Catalog | Public... Order the manual at mid-west-tech.com >

NOTICE

Replace Marker Inserts with 11 x 17 foldout(s).

Insert Foldout

2421R418D7-00-Foldout-01.pdf

2 B&W Foldouts for this Marker Insert


00 Color Foldouts for this Marker Insert

Some documents do not use consistent page numbering. This makes it difficult to insert pages that were extracted from the pdf document to meet printing specifications.

We use this marker insert set to assist in the rebuilding of the pdf or assembly of the printed document. This marker insert is a visual point in the pdf or printed document for inserting the foldouts.

This marker insert has two pages to balance the right-hand and left-hand pages when printing duplex pages. The first page also shows the foldout file name to be inserted into the document.

File Name Convention for Foldouts




NOTICE

Order the manual at mid-west-tech.com >

ELECTRICAL WIRING ASSY - CABLEADO ELECTRICO

I

R/S HARNESS




II

R/S HARNESS




III

R/S HARNESS




IV

L/S HARNESS



V

L/S HARNESS



VI


L/S HARNESS

D-16		SW-21	SW-25	SW-22	L-7	L-1	SW-27	M-2	GND
119B	119A	E	E	E	E	E	E	E	E1
BR		B							B
SW-6 119C							D-16 E	SW-8 E	GND E2
BR								B	

JC-GRAY


VII

GOVERNOR MOTOR




VIII

DIODE



IX

DIODE



ITEM 14 CONNECTOR SELECTION TABLE

POLE NUM.	MANUFACT.	PART NUMBER			
		HOUSING	TERMINAL	SEALING	RETAINER
2PAF	YAZAKI	7234-2228	7116-2090		
2PAF-090	SUMITOMO	6180-2321	1500-0110	7160-8234	
14PAF-HD	SUMITOMO	6098-0253	8240-4422		
J/C GRAY	SUMITOMO	6400-0081 6409-0255	8240-4422		
CB104	YAZAKI	7120-1010	7115-1050		

ITEM 16 CONNECTOR SELECTION TABLE

POLE NUM.	MANUFACT.	PART NUMBER			
		HOUSING	TERMINAL	SEALING	RETAINER
2PAF	YAZAKI	7123-2228	7116-2090		
2PAF-P	PACKARD	12015792	12089188	12015323	
2PAM	YAZAKI	7122-2228			
2PAM-DIODE	YAZAKI	7321-9332-60	7114-2020		
3PAF-P1	PACKARD	12047911	12103881		
3PAF-P2	PACKARD	12015793	12124580	12015323	
10PAM-MK II	AMP	174984-2	171661-1	172888-2	174985-7
J/C-GRAY	SUMITOMO	6400-0081 6409-0255	8240-4422		
STRAIGHT FEMALE	YAZAKI	7120-3011	7116-2270		

ITEM 15 CONNECTOR SELECTION TABLE

POLE NUM.	MANUFACT.	PART NUMBER			
		HOUSING	TERMINAL	SEALING	RETAINER
2PAF	YAZAKI	7123-2228	7116-2090		
2PAM-DIODE	YAZAKI	7321-9332-60	7114-2020		
8PAM-MK II	AMP	174657-2	171561-1	172888-2	174658-7

ITEM 12 CONNECTOR SELECTION TABLE

POLE NUM.	MANUF.	PART NUMBER			
		HOUSING	TERMINAL	SEALING	SEALING PLUG
1PAF	YAZAKI	7123-2215	7116-2090		
2PAF	YAZAKI	7123-2228	7116-2090		
2PAF-090	SUMITOMO	6180-2321	1500-0110	7160-8234	
2PAM	YAZAKI	7122-2228	8240-4422		
2PAM-090	SUMITOMO	6187-2311			7160-9465
2PAM-Y	YAZAKI	7122-3020	7114-3040 7114-3030		
3PAF-090	SUMITOMO	6180-3241	1500-0110	7160-8234	
3PAF-HD	SUMITOMO	6090-0210	8242-4050 8242-4068		
8PAF-HD	SUMITOMO	6098-0247	8240-4422		
11PAF-GND	YAZAKI	7283-1110	7116-4021		
12PAF-HD	SUMITOMO	7322-7616 6098-0251	8240-4422		
Straight Female	YAZAKI	7120-3011	7116-2270		

ITEM 13 CONNECTOR SELECTION TABLE

POLE NUM.	MANUFACT.	PART NUMBER				
		HOUSING	TERMINAL	SEALING	SEALING PLUG	RETAINER LOCK PLATE
1PAF-090	SUMITOMO	6180-1181	1500-0110	7160-8234		
1PAM-090	SUMITOMO	6187-1171			7160-9465	
2PAF	YAZAKI	7123-2228	7116-2090			
2PAF-090	SUMITOMO	6180-2321	1500-0110	7160-8234		
2PAM	YAZAKI	7122-2228				
2PAM-DIODE	YAZAKI	7321-9332-60	7114-2020			
3PAF	YAZAKI	7123-2237	7116-2090			
3PAF-090	SUMITOMO	6180-3241	1500-0110	7160-8234	7160-9465	
4PAF-090	SUMITOMO	6180-4771	1500-0110	7160-8234		
8PAF-MK II	AMP	174982-2	171662-1	172882-2	172748-2	172748-2
10PAF-HD	SUMITOMO	6098-0249	8240-4422			
10PAF-MK II	AMP	174655-2	171662-1	172888-2	172748-2	172748-2
20PAF-HD	SUMITOMO	6098-0259	8240-4422			
CA104	YAZAKI	7120-8012	7113-1020			
CB104	YAZAKI	7120-1010	7115-1050			
J/C-GRAY	SUMITOMO	6400-0081 6409-0255	8240-4422			

411-49-2b

Order the manual at mid-west-tech.com >