
MidwestTech | Terex Genie GTH-3013 Articulated Boom Lift Parts Manual | Publication 57.0402.0000

Genie®

GTH-3013

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOQUE DE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILKATALOG
CATALOGO DE PIEZAS DE REPUESTO



CR 57.0402.6000
Rev. 1 - 02/2003

Matr.

Order the manual at mid-west-tech.com >

ITALIANO

INTRODUZIONE	pagina	4
DESCRIZIONE DELLA TAVOLA RICAMBI	pagina	6
SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI USATI	pagina	9
ISTRUZIONI PER L'ORDINAZIONE DEI RICAMBI	pagina	10
INDICE DEI GRUPPI FUNZIONALI	pagina	a seguire
TAVOLE RICAMBI	pagina	a seguire
INDICE PROGRESSIVO DELLE TAVOLE	pagina	a seguire
INDICE SOMMARIZZATO DELLE PARTI DI RICAMBIO	pagina	a seguire

ENGLISH

INTRODUCTION	page	4
DESCRIPTION OF SPARE PARTS ILLUSTRATION	page	6
EXPLANATION OF SYMBOLS USED	page	9
ORDERING PARTS	page	10
INDEX OF MACHINE GROUPS AND ASSEMBLIES	page	and foll.
SPARE PART ILLUSTRATIONS	page	and foll.
NUMERICAL INDEX OF ILLUSTRATIONS	page	and foll.
SUMMARY INDEX OF SPARE PARTS	page	and foll.

FRANÇAIS

INTRODUCTION	page	4
DESCRIPTION DU TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE	page	6
EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISES	page	9
CONSIGNES POUR LA COMMANDE	page	10
INDEX DES GROUPES FONCTIONNELS DE LA MACHINE	page	à suivre
TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE	page	à suivre
INDEX PROGRESSIF DES TABLEAUX DES PIECES DE RECHANGE	page	à suivre
INDEX SOMMAIRE DES PIECES DE RECHANGE	page	à suivre

DEUTSCH

EINLEITUNG	Seite	4
BESCHREIBUNG DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHT	Seite	6
ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE	Seite	9
ANWEISUNGEN FÜR DIE BESTELLUNG	Seite	10
VERZEICHNIS DER MASCHINENGRUPPEN	Seite	anschließend
ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN	Seite	anschließend
NUMMERNVERZEICHNIS DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN	Seite	anschließend
ZUSAMMENFASSUNG DER ERSATZTEILE	Seite	anschließend

ESPAÑOL

INTRODUCCION	página	4
DESCRIPCION DE LA TABLA DE RECAMBIOS	página	6
EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS UTILIZADOS	página	9
INSTRUCCIONES DE PEDIDO	página	10
INDICE DE LOS GRUPOS FUNCIONALES DE LA MAQUINA	página	a cont.
TABLAS Y RECAMBIOS	página	a cont.
INDICE PROGRESIVO DE LAS TABLAS DE RECAMBIOS	página	a cont.
INDICE RESUMIDO DE LAS PARTES DE RECAMBIO	página	a cont.


MidWestTech | Terex Genie GTH-3013 Articulated Boom Lift Parts Manual | Publication 57.0402.6000

Order the manual at mid-west-tech.com >


ESPAÑOL

1 Título de la tabla
2 Código de la tabla
3 Indice de revisión de la tabla y respectiva fecha de puesta al día
4 Ilustración (dibujo en sección vertical o dibujo técnico o fotografía)
5 ***NOTAS***. Comprende 3 columnas: Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ
Columna Ⓐ: el símbolo ◆ identifica los componentes que GENIE aconseja tener en almacén.
Columna Ⓑ: ver la explicación de los símbolos la página 9.
Columna Ⓒ: identifica la validez de la parte en función del n° di matrícula de la máquina (hasta n° di matrícula Ⓜ, desde n° di matrícula Ⓓ).
6 Números que indican la progresión y la cantidad de páginas en que se desarrolla la lista de la tabla
7 Columna ***POS.*** (posición): están los números de posición de las partes de recambio ilustradas
8 Columna ***CODICE*** (código): están los códigos GENIE de identificación unívoca de las partes de recambio
9 Columna ***Q.TA'*** (cantidad): están las cantidades exactas de las partes de recambio presentes en la tabla
10 Columna ***DENOMINAZIONE*** (denominación) en 5 idiomas: están las denom. sintéticas de las partes de recambio.

Order the manual at mid-west-tech.com >



Order the manual at mid-west-tech.com >



Order the manual at mid-west-tech.com >