
MotNetTech | Terex Gyro 4020 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0408.3000

TEREXLIFT

Gyro 4020

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGUE DE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILKATALOG
CATALOGO DE PIEZAS DE REPUESTO



Part No	**57.0408.3000**
Rev. 3A	**03/2008**
From serial number	**12888**
To serial number	**XXXXX**

TEREXLIFT srl - 06019 UMBERTIDE - ITALY - Tel. +39 075 941811 - Telefax +39 075 9415382

Order the manual at mot-tech.com >

ITALIANO

INTRODUZIONE ..... pagina 4
DESCRIZIONE DELLA TAVOLA RICAMBI ..... pagina 6
SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI USATI ..... pagina 9
ISTRUZIONI PER L'ORDINAZIONE DEI RICAMBI ..... pagina 10
INDICE DEI GRUPPI FUNZIONALI ..... pagina ..... a seguire
TAVOLE RICAMBI ..... pagina ..... a seguire
INDICE PROGRESSIVO DELLE TAVOLE ..... pagina ..... a seguire
INDICE SOMMARIZZATO DELLE PARTI DI RICAMBIO ..... pagina ..... a seguire

ENGLISH

INTRODUCTION ..... page 4
DESCRIPTION OF SPARE PARTS ILLUSTRATION ..... page 6
EXPLANATION OF SYMBOLS USED ..... page 9
ORDERING PARTS ..... page 10
INDEX OF MACHINE GROUPS AND ASSEMBLIES ..... page ..... and foll.
SPARE PART ILLUSTRATIONS ..... page ..... and foll.
NUMERICAL INDEX OF ILLUSTRATIONS ..... page ..... and foll.
SUMMARY INDEX OF SPARE PARTS ..... page ..... and foll.

FRANÇAIS

INTRODUCTION ..... page 4
DESCRIPTION DU TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE ..... page 6
EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISES ..... page 9
CONSIGNES POUR LA COMMANDE ..... page 10
INDEX DES GROUPES FONCTIONNELS DE LA MACHINE ..... page ..... à suivre
TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... à suivre
INDEX PROGRESSIF DES TABLEAUX DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... à suivre
INDEX SOMMAIRE DES PIECES DE RECHANGE ..... page ..... à suivre

DEUTSCH

EINLEITUNG ..... Seite 4
BESCHREIBUNG DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHT ..... Seite 6
ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE ..... Seite 9
ANWEISUNGEN FÜR DIE BESTELLUNG ..... Seite 10
VERZEICHNIS DER MASCHINENGRUPPEN ..... Seite ..... anschließend
ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN ..... Seite ..... anschließend
NUMMERNVERZEICHNIS DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN ..... Seite ..... anschließend
ZUSAMMENFASSUNG DER ERSATZTEILE ..... Seite ..... anschließend

ESPAÑOL

INTRODUCCION ..... página 4
DESCRIPCION DE LA TABLA DE RECAMBIOS ..... página 6
EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS UTILIZADOS ..... página 9
INSTRUCCIONES DE PEDIDO ..... página 10
INDICE DE LOS GRUPOS FUNCIONALES DE LA MAQUINA ..... página ..... a cont.
TABLAS Y RECAMBIOS ..... página ..... a cont.
INDICE PROGRESIVO DE LAS TABLAS DE RECAMBIOS ..... página ..... a cont.
INDICE RESUMIDO DE LAS PARTES DE RECAMBIO ..... página ..... a cont.

Order the manual at mid-west-tech.com >

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	*DESCRIPTION*	*DESIGNATION*	*BENENNUNG*	*DENOMINACIONES*	NOTE Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
1	633174	2	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
2	07.0709.0462	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
3	07.0709.0461	2	BRACCIO	ARM	BRAS	ARM	BRAZO			
5	07.0709.0202	32	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
6	640720	2	BUSSOLA	BUSHIN	BAGUE	BUCHSE	CASQUILLO			
7	630846	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
8	633202	2	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
9	633203	2	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
10	640216	2	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
11	07.0709.0498	2	GIUNTO	JOINT	JOINT	KUPPLUNG	JUNTA			
12	07.0709.0465	1	BRONZINA	BUSHING	COUSSINET	BRONZELAGER	BUJE			
13	07.0709.0466	2	BOCCOLA	BUSHING	DOUILLE	BÜCHSE	CASQUILLO			
14	07.0709.0057	12	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
17	633176	2	INGRASSATORE	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	FETTBÜCHSE	ENGRASADOR			
18	07.0709.0499	2	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
19	07.0709.0500	2	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
20	07.0709.0469	2	ANELLO PARAPOLVERE	DUST EXCLUDER	BAGUE ANTI-POUSSIERE	STAUBABWEHRRING	ANILLO GUARDAPOLVO			
21	07.0709.0470	2	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
22	07.0709.0471	1	SCATOLA	HOUSING	BOITE	GEHAEUSE	CAJA			
23	07.0709.0472	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
25	07.0709.0371	2	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
26	07.0709.0113	4	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
27	07.0709.0473	1	SCATOLA	HOUSING	BOITE	GEHAEUSE	CAJA			
28	07.0709.0363	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
29	638559	4	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
30	07.0709.0144	20	COLONNETTA	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
31	07.0709.0474	2	MOZZO	HUB	MOYEU	NABE	CUBO			
32	07.0709.0475	2	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
33	07.0709.0476	2	CORONA DENTATA	RING GEAR	COURONNE DENTEE	ZAHNKRANZ	ENGRANE DENTADO			
34	07.0709.0477	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
35	07.0709.0478	6	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
36	07.0709.0479	6	SATELLITE	DIFFERENTIAL PINION	SATELLITE	AUSGLEICHSKEGELRAD	SATÉLITE			
38	07.0709.0224	20	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
40	07.0709.0065	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
41	07.0709.0480	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			

MidWestTech | Terex Gyro 4020 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0408.3000

Order the manual at mid-west-tech.com >

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
35	639327	2	SPESSORE	THICKNESS	EPAISSEUR	ZWISCHENLAGE	ESPESOR			
35	639328	2	SPESSORE	THICKNESS	EPAISSEUR	ZWISCHENLAGE	ESPESOR			
35	639329	2	SPESSORE	THICKNESS	EPAISSEUR	ZWISCHENLAGE	ESPESOR			
36	07.0709.0443	2	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
37	637536	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
38	639800	1	COPERCHIO	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA			
39	07.0709.0079	2	FLANGIA	FLANGE	BRIDE	FLANSCH	BRIDA			
40	633161	2	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
41	639802	2	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
42	639803	1	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
43	639804	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
44	639807	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
45	639808	2	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
46	639809	1	ASTA	ROD	BARRE	STAB	TORNILLO			
47	639810	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
48	639811	2	PATTINO	SLIDING GUIDE	PATTIN D'USURE	SCHUTTSCHUH	PATIN			
49	639812	1	FORCELLA CAMBIO	SELECTOR FORK	FOURCHETTE DE COMMANDE	SCHALTGABEL	HORQUILLA DEL CAMBIO			
50	639813	1	ASTA CAMBIO	SELECTOR SHAFT	TRINGLE DE COMMANDE	SCHALTSTANGE	VARILLA DEL CAMBIO			
51	639814	1	LAMIERA	SHEET	TOLE	BLECH	CHAPA			
52	639815	1	PISTONE	PISTON	PISTON	KOLBEN	PISTON			
53	639816	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
56	56.0013.0015	1	SENSORE	PROXIMITY SWITCH	CAPTEUR	SENSOR	SENSOR			
57	07.0709.0357	1	RONDELLA DI TENUTA	SEALING WASHER	RONDELLE D'ETANCHEITE	DICHTRING	ARANDELA DE RETENCIÓN			
58	633109	12	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA ELASTICA			
59	07.0709.0460	1	ALBERO	SHAFT	ARBRE	WELLE	ARBOL			
60	639820	1	INGRANAGGIO	GEAR	ENGRENAGE	ZAHNRADGETRIEBE	ENGRANAJE			
61	639821	1	INGRANAGGIO	GEAR	ENGRENAGE	ZAHNRADGETRIEBE	ENGRANAJE			


MidWestTech | Terex Gyro 4020 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0408.3000

Order the manual at mid-west-tech.com >

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	*DESCRIPTION*	*DESIGNATION*	*BENENNUNG*	*DENOMINACIONES*	NOTE Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
1	51.0200.7600	1	3° TRONCO	3RD TELESCOPIC ELEMENT	3EME ELEMENT TELESCOPIQUE	3. AUSLEGERABSCHNITT	3° ELEMENTO TELESCÓPIC			
2	51.0200.7900	1	4° TRONCO	4TH TELESCOPIC ELEMENT	4EME ELEMENT TELESCOPIQUE	4. AUSLEGERABSCHNITT	4° ELEMENTO TELESCÓPIC			
3	01.0001.5900	8	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
4	695970	2	PATTINO	SLIDING GUIDE	PATTIN D'USURE	SCHLITTSCHUH	PATIN			
5	54.0200.0000	24	BOCCOLA	BUSHING	DOUILLE	BÜCHSE	CASQUILLO			
6	695971	12	PATTINO	SLIDING GUIDE	PATTIN D'USURE	SCHLITTSCHUH	PATIN			
7	695962	12	BOCCOLA	BUSHING	DOUILLE	BÜCHSE	CASQUILLO			
8	695957	2	PATTINO	SLIDING GUIDE	PATTIN D'USURE	SCHLITTSCHUH	PATIN			
9	51.0806.4300	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
10	54.0200.0003	4	BOCCOLA	BUSHING	DOUILLE	BÜCHSE	CASQUILLO			
11	54.0702.0021	2	PATTINO	SLIDING GUIDE	PATTIN D'USURE	SCHLITTSCHUH	PATIN			
12	01.0003.0405	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
13	51.0806.7100	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
14	51.0806.4400	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
15	54.0200.0001	4	BOCCOLA	BUSHING	DOUILLE	BÜCHSE	CASQUILLO			
16	695860	2	PATTINO	SLIDING GUIDE	PATTIN D'USURE	SCHLITTSCHUH	PATIN			
17	01.0001.0355	12	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
18	625957	12	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
19	695959	4	PATTINO	SLIDING GUIDE	PATTIN D'USURE	SCHLITTSCHUH	PATIN			
20	51.0803.4300	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
21	01.0001.0506	8	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
22	01.4001.0005	8	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
23	01.0001.0256	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
24	02.0117.0101	2	INGRASSATORE	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	FETTBÜCHSE	ENGRASADOR			

MidWestTech | Terex Gyro 4020 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0408.3000

Order the manual at mid-west-tech.com >



Order the manual at mid-west-tech.com >