
TEREX | ATLAS




Ersatzteilliste
Spare parts list
Catalogue de pièces

92.2


MidWestTech | Terex 92.2 Loader Crane Parts Manual | Publication 6074136

Order the manual at mid-west-tech.com >




POS NO.		BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION	TAFEL, FIGURE, PLANCHE	03.11.2004
1		MONTAGEZUB.HYDR.	HYDR.MOUNT.ATTACHME.	ACCESS.DE MONTAGE HYDR.	000.136.00.0..5005	
2		SCHILDER UND SYMBOLE	LABELS AND SYMBOLS	ETIQUETTES ET SYMBOLS	000.310.10.0..3009	
3		SCHILDER WARNHINWEIS	LABELS WARNING REFER	ETIQUETTES AVERTISSEMENTS	000.310.90.0..3009	

MidWestTech | Terex 92.2 Loader Crane Parts Manual | Publication 6074136 Order the manual at mid-west-tech.com >



POS NO.		BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION	TAFEL, FIGURE, PLANCHE	25.04.2005
1		ABSTUETZUNG	STABILIZER	STABILISATEUR	020.065.00.0..3009	
2		ABSTUETZUNG	STABILIZER	STABILISATEUR	020.065.00.0..3509	
3		ABSTUETZUNG	STABILIZER	STABILISATEUR	020.065.05.3..3009	
4		ABSTUETZUNG	STABILIZER	STABILISATEUR	020.065.07.0..0855	
5		ABSTUETZUNG LINKS	STABILIZER LEFT	STABILISATEUR GAUCHE	020.065.10.0..3009	
6		ABSTUETZUNG RECHTS	STABILIZER RIGHT	STABILISATEUR DROITE	020.065.11.0..3009	
7		ABSTUETZUNG	STABILIZER	STABILISATEUR	020.065.11.0..3520	
8		ABSTUETZUNG RECHTS	STABILIZER RIGHT	STABILISATEUR DROITE	020.065.15.01.3009	->05.2005
8		ABSTUETZUNG RECHTS	STABILIZER RIGHT	STABILISATEUR DROITE	020.065.15.02.3009	06.2005->
9		ABSTUETZUNG LINKS	STABILIZER LEFT	STABILISATEUR GAUCHE	020.065.15.11.3009	->05.2005
9		ABSTUETZUNG LINKS	STABILIZER LEFT	STABILISATEUR GAUCHE	020.065.15.12.3009	06.2005->
10		ABSTUETZUNG HOCHKL.	UPW FOLD STABILIZER	STABILISATEUR REPLIABLE	020.065.16.0..3520	
11		ABSTUETZUNG	STABILIZER	STABILISATEUR	020.065.20.0..3009	
12		ABSTUETZUNG HOCHKL.	UPW FOLD STABILIZER	STABILISATEUR REPLIABLE	020.065.50.0..3009	
13		ABSTUETZTRAEGER	STABILIZER SUPPORT	SUPPORT DU STABILISATEUR	020.165.11.0..3009	
14		ABSTUETZTRAEGER	STABILIZER SUPPORT	SUPPORT DU STABILISATEUR	020.165.22.0..3009	
15		ABSTUETZTRAEGER	STABILIZER SUPPORT	SUPPORT DU STABILISATEUR	020.165.50.0..4003 M 20....	
16		ABSTUETZTRAEGER	STABILIZER SUPPORT	SUPPORT DU STABILISATEUR	020.165.60.0..4003 M 30....	
17		ABSTUETZTRAEGER	STABILIZER SUPPORT	SUPPORT DU STABILISATEUR	020.665.00.0..3009	

MidWestTech | Terex 92.2 Loader Crane Parts Manual | Publication 6074136 Order the manual at mid-west-tech.com >



POS NO.		BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION	TAFEL, FIGURE, PLANCHE	05.04.2006
1		KRANSAEULE	CRANE COLUMN	COLONNE DE GRUE	040.020.05.0..3009	
2		KRANSOCKEL	CRANE BASE	SOCLE DE GRUE	040.021.11.0..3009	
3		KRANSOCKEL	CRANE BASE	SOCLE DE GRUE	040.021.11.0..3505	
4		KRANSOCKEL	CRANE BASE	SOCLE DE GRUE	040.021.11.1..3009	
5		KRANSOCKEL	CRANE BASE	SOCLE DE GRUE	040.021.15.0..3009	
6		KRANSOCKEL	CRANE BASE	SOCLE DE GRUE	040.021.22.0..3009	
7		KRANSOCKEL	CRANE BASE	SOCLE DE GRUE	040.021.22.2..3009	
8		HALTERUNG OELBEH.	HOLDING OIL TANK	SUPPORTS RESERV. A HUILE	040.036.00.0..3009	
9		SITZKONSOLE	SEAT BRACKET	CONSOLE DE SIEGE	040.124.00.0..5009	PARKER P70
10		SITZKONSOLE	SEAT BRACKET	CONSOLE DE SIEGE	040.124.10.0..5009	HAWE
11		SITZKONSOLE ANBAU	SEAT BRACKET MOUNT	MONTAGE CONSOLE DE SIEGE	040.124.11.0..3009	
12		SITZKONSOLE	SEAT BRACKET	CONSOLE DE SIEGE	040.124.11.1..3009	
13		SITZKONSOLE	SEAT BRACKET	CONSOLE DE SIEGE	040.124.15.0..3505	
14		SITZKONSOLE ANBAU	SEAT BRACKET MOUNT	MONTAGE CONSOLE DE SIEGE	040.124.15.1..3505	
15		SITZKONSOLE	SEAT BRACKET	CONSOLE DE SIEGE	040.124.30.0..5009	FUNK/RADIO
16		SITZKONSOLE	SEAT BRACKET	CONSOLE DE SIEGE	040.124.50.0..5009	P70 / HAWE
17		STEUEREINRICHTUNG	CONTROL EQUIPMENT	INSTALLATION DE COMMANDE	040.127.00.0..5009	
18		STEUEREINRICHTUNG	CONTROL EQUIPMENT	INSTALLATION DE COMMANDE	040.127.20.0..5009	
19		STEUEREINRICHTUNG	CONTROL EQUIPMENT	INSTALLATION DE COMMANDE	040.127.40.0..3009	
20		STEUEREINRICHTUNG	CONTROL EQUIPMENT	INSTALLATION DE COMMANDE	040.127.50.0..3509	

MidWestTech | Terex 92.2 Loader Crane Parts Manual | Publication 6074136 Order the manual at mid-west-tech.com >