
MidwestTech | Terex Genie GTH-4013 AU Articulated Boom Lift Parts Manual | Publication 645026

A TEREX COMPANY

GTH 4013 AU



CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOQUE
CATALOQUE DE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILKATALOG
CATALOGO DE PIEZAS DE REPUESTO

Part No	***645026***
Rev. 2B	***01/2009***
From serial number	***15134***
To serial number	***18214***

Order the manual at mid-westtech.com >

ITALIANO

INTRODUZIONE ... pagina ... 5
COME CONSULTARE IL MANUALE ... pagina ... 7
DESCRIZIONE DELLA TAVOLA RICAMBI ... pagina ... 10
SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI USATI ... pagina ... 13
ISTRUZIONI PER L'ORDINAZIONE DEI RICAMBI ... pagina ... 14
ELENCO TAVOLE REVISIONATE ... pagina ... 15
INDICE DEI GRUPPI FUNZIONALI ... pagina ... a seguire
TAVOLE RICAMBI ... pagina ... a seguire
INDICE PROGRESSIVO DELLE TAVOLE ... pagina ... a seguire
INDICE SOMMARIZZATO DELLE PARTI DI RICAMBIO ... pagina ... a seguire

ENGLISH

INTRODUCTION ... page ... 5
HOW TO USE THIS MANUAL ... page ... 7
DESCRIPTION OF SPARE PARTS ILLUSTRATION ... page ... 10
EXPLANATION OF SYMBOLS USED ... page ... 13
ORDERING PARTS ... page ... 14
LIST OF REVISED TABLES ... page ... 15
INDEX OF MACHINE GROUPS AND ASSEMBLIES ... page ... and foll.
SPARE PART ILLUSTRATIONS ... page ... and foll.
NUMERICAL INDEX OF ILLUSTRATIONS ... page ... and foll.
SUMMARY INDEX OF SPARE PARTS ... page ... and foll.

FRANÇAIS

INTRODUCTION ... page ... 5
COMMENT UTILISER LE MANUEL ... page ... 8
DESCRIPTION DU TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE ... page ... 10
EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISES ... page ... 13
CONSIGNES POUR LA COMMANDE ... page ... 14
LISTE DES TABLEAUX REVISE ... page ... 15
INDEX DES GROUPES FONCTIONNELS DE LA MACHINE ... page ... à suivre
TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE ... page ... à suivre
INDEX PROGRESSIF DES TABLEAUX DES PIECES DE RECHANGE ... page ... à suivre
INDEX SOMMAIRE DES PIECES DE RECHANGE ... page ... à suivre

DEUTSCH

EINLEITUNG ... Seite ... 6
WIE MAN DAS HANDBUCH BENUTZT ... Seite ... 8
BESCHREIBUNG DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHT ... Seite ... 10
ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE ... Seite ... 13
ANWEISUNGEN FÜR DIE BESTELLUNG ... Seite ... 14
LISTE ÜBERARBEITETE TAFELN ... Seite ... 15
VERZEICHNIS DER MASCHINENGRUPPEN ... Seite ... anschließend
ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN ... Seite ... anschließend
NUMMERNVERZEICHNIS DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN ... Seite ... anschließend
ZUSAMMENFASSUNG DER ERSATZTEILE ... Seite ... anschließend

ESPAÑOL

INTRODUCCION ... página ... 6
CÓMO CONSULTAR EL MANUAL ... página ... 9
DESCRIPCION DE LA TABLA DE RECAMBIOS ... página ... 10
EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS UTILIZADOS ... página ... 13
INSTRUCCIONES DE PEDIDO ... página ... 14
LISTA TABLAS REVISADAS ... página ... 15
INDICE DE LOS GRUPOS FUNCIONALES DE LA MAQUINA ... página ... a cont.
TABLAS Y RECAMBIOS ... página ... a cont.
INDICE PROGRESIVO DE LAS TABLAS DE RECAMBIOS ... página ... a cont.
INDICE RESUMIDO DE LAS PARTES DE RECAMBIO ... página ... a cont.

MidWestTech | Terex Genie GTH-4013 AU Articulated Boom Lift Parts Manual | Publication 645026
Order the manual at mid-west-tech.com >

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE Ⓐ	Ⓓ	Ⓖ
38	07.0709.0118	16	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
40	07.0709.0065	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
41	07.0709.0724	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
42	639645	16	PRIGIONIERO	STUD	PRISONNIER	GEWINDESTIFT	PRISIONERO			
43	637587	16	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
44	639646	2	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
45	07.0709.0104	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
46	634546	4	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
49	639647	2	LAMIERA	SHEET	TOLE	BLECH	CHAPA			
50	07.0709.0441	2	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
52	07.0709.0068	4	DISTANZIALE	SPACER	ENTRETOISE	ABSTANDSTÜCK	SEPARADOR			
53	07.0709.0119	8	PRIGIONIERO	STUD	PRISONNIER	GEWINDESTIFT	PRISIONERO			
54	07.0709.0070	8	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
56	07.0709.0071	8	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
57	640728	2	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
57	640729	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
57	640730	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
58	07.0709.0072	2	INGRASSATORE	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	FETTBÜCHSE	ENGRASADOR			
60	07.0709.0726	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
65	07.0709.0219	1	SCATOLA	HOUSING	BOITE	GEHAENSE	CAJE			
66	07.0709.0121	1	SCATOLA	HOUSING	BOITE	GEHAENSE	CAJE			
72	07.0709.0365	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
75	07.0709.0727	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			

MidWestTech | Terex Genie GTH-4013 AU Articulated Boom Lift Parts Manual | Publication 645026

Order the manual at mid-west-tech.com >

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	*DESCRIPTION*	*DESIGNATION*	*BENENNUNG*	*DENOMINACIONES*	NOTE Ⓐ	Ⓓ	Ⓖ
1	633174	2	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
2	640718	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
3	640719	2	BRACCIO	ARM	BRAS	ARM	BRAZO			
4	07.0709.0377	32	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
6	640720	2	BUSSOLA	BUSHIN	BAGUE	BUCHSE	CASQUILLO			
7	630846	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
8	633202	2	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
9	633203	2	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
10	640216	2	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
11	639624	2	GIUNTO	JOINT	JOINT	KUPPLUNG	JUNTA			
12	639289	2	BRONZINA	BUSHING	COUSSINET	BRONZELAGER	BUJE			
13	07.0709.0124	2	BOCCOLA	BUSHING	DOUILLE	BÜCHSE	CASQUILLO			
14	640909	16	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
15	07.0709.0060	2	COPERCHIO	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA			
16	638548	4	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
17	633176	2	INGRASSATORE	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	FETTBÜCHSE	ENGRASADOR			
18	07.0709.0061	2	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERN			
19	640908	2	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
20	639630	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
21	639631	2	SNODO	ARTICULATION	ARTICULATION	GELENK	ARTICULACION			
22	07.0709.0101	1	SCATOLA	HOUSING	BOITE	GEHAEUSE	CAJA			
23	07.0709.0215	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
25	07.0709.0371	2	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
26	07.0709.0113	4	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
27	07.0709.0102	1	SCATOLA	HOUSING	BOITE	GEHAEUSE	CAJA			
28	07.0709.0205	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
29	639637	4	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
30	07.0709.0117	16	COLONNETTA	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
31	07.0709.0064	2	MOZZO	HUB	MOYEU	NABE	CUBO			
32	632383	2	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
33	639639	2	CORONA DENTATA	RING GEAR	COURONNE DENTEE	ZAHNKRANZ	ENGRANE DENTADO			
34	639640	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
35	639641	8	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
36	639642	8	SATELLITE	DIFFERENTIAL PINION	SATELLITE	AUSGLEICHSKEGELRAD	SATÉLITE			
37	639643	8	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			


MidWestTech | Terex Genie GTH-4013 AU Articulated Boom Lift Parts Manual | Publication 645026

Order the manual at mid-west-tech.com >


POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	*DESCRIPTION*	*DESIGNATION*	*BENENNUNG*	*DENOMINACIONES*	NOTE Ⓐ	Ⓓ	Ⓖ
35	639328	1	SPESSORE	THICKNESS	EPAISSEUR	ZWISCHENLAGE	ESPESOR			
35	639329	1	SPESSORE	THICKNESS	EPAISSEUR	ZWISCHENLAGE	ESPESOR			
36	07.0709.0443	2	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
37	637536	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
38	639800	1	COPERCHIO	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA			
39	07.0709.0079	2	FLANGIA	FLANGE	BRIDE	FLANSCH	BRIDA			
40	633161	2	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
41	639802	2	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
42	639803	1	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
43	639804	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
44	639807	1	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
45	639808	2	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
46	639809	1	ASTA	ROD	BARRE	STAB	TORNILLO			
47	639810	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
48	639811	2	PATTINO	SLIDING GUIDE	PATTIN D'USURE	SCHLITTSCHUH	PATIN			
49	639812	1	FORCELLA CAMBIO	SELECTOR FORK	FOURCHETTE DE COMMANDE	SCHALTGABEL	HORQUILLA DEL CAMBIO			
50	639813	1	ASTA CAMBIO	SELECTOR SHAFT	TRINGLE DE COMMANDE	SCHALTSTANGE	VARILLA DEL CAMBIO			
51	639814	1	LAMIERA	SHEET	TOLE	BLECH	CHAPA			
52	639815	1	PISTONE	PISTON	PISTON	KOLBEN	PISTON			
53	639816	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
55	56.0013.0015	1	SENSORE	PROXIMITY SWITCH	CAPTEUR	SENSOR	SENSOR			
57	07.0709.0357	1	RONDELLA DI TENUTA	SEALING WASHER	RONDELLE D'ETANCHEITE	DICHTRING	ARANDELA DE RETENCIÓN			
58	633109	12	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA ELASTICA			
59	639819	1	ALBERO	SHAFT	ARBRE	WELLE	ARBOL			
60	639820	1	INGRANAGGIO	GEAR	ENGRENAGE	ZAHNRADGETRIEBE	ENGRANAJE			
61	639821	1	INGRANAGGIO	GEAR	ENGRENAGE	ZAHNRADGETRIEBE	ENGRANAJE			

MidWestTech | Terex Genie GTH-4013 AU Articulated Boom Lift Parts Manual | Publication 645026

Order the manual at mid-west-tech.com >



Order the manual at mid-west-tech.com >



Order the manual at mid-west-tech.com >