ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B1550D

TRACTOR



Kubota

MidWestTech | Kubota B1550D Tractor Parts Manual | Publication B1550D

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	67121-56210	CASE BEVEL GEAR	2				2.6	5.72
020	67121-56230	SHIM	4			0.3MM	0.004	0.0088
020	67121-56240	SHIM	4			0.2MM	0.003	0.0066
030	05012-01020	PIN STRAIGHT	2				0.02	0.044
040	01153-51230	BOLT	6	<=51940		WITH BI-SPEED TURN	0.036	0.0792
040	01153-51228	BOLT	6	>=51941	←	WITH BI-SPEED TURN	0.034	0.0748
050	67156-76150	STUD	6			WITH BI-SPEED TURN	0.03	0.066
060	04512-50120	WASHER SPRING	12				0	0
070	02174-50120	NUT	6			WITH BI-SPEED TURN	0.01	0.022
080	67121-56250	SEAL DUST	2				0.001	0.0022
090	67121-56263	SUPPORT KNUCKLE ARM	2				0.4	0.88
100	67121-56270	GASKET	2				0	0
110	01123-50822	BOLT	8				0.012	0.0264

MidWestTech | Kubota B1550D Tractor Parts Manual | Publication B1550D
Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	66416-65200	ASSY ROD 3-P.LINK	1	<=50784		[A] [CA]	0	0
010	66416-65202	ASSY ROD 3-P.LINK	1	>=50785	←	[A] [CA]	22	48.4
010	66416-65400	ASSY ROD 3-POINT	1	>=52518	≠	[A] [CA]	23.29	51.238
010	66416-65200	ASSY ROD 3-P.LINK	1	<=50784		[AU]	0	0
010	66416-65202	ASSY ROD 3-POINT	1	>=50785	←	[AU]	22	48.4
020	67401-65230	ROD LIFT UPPER RH	1				0.53	1.166
030	67401-65240	ROD LIFT LOWER RH	1				0.5	1.1
040	67401-65250	ROD LIFT MIDDLE	1				0.44	0.968
050	02172-50180	NUT	1				0.021	0.0462
060	67401-65270	ROD LIFT LH	1				1.34	2.948
070	96316-18250	PIN LINK	2	<=52230			0	0
070	67950-77420	PIN LINK	2	>=52231	↔		0.14	0.308
080	02174-50120	NUT	2				0.01	0.022
090	04512-50120	WASHER SPRING	2				0	0
100	34150-37640	PIN SET	2				0.06	0.132
110	05511-50425	PIN SPLIT	3				0.003	0.0066
120	05122-51240	PIN JOINT	3				0.039	0.0858

MidWestTech | Kubota B1550D Tractor Parts Manual | Publication B1550D Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	32420-72960	SEAT	1	<=51772		[A]	0	0
010	35080-18400	ASSY SEAT	1	>=51773	↔	[A] RESERVED BY KTC	0	0
010	32420-72960	SEAT	1	<=51777		[CA] [AU]	0	0
010	32420-72962	SEAT	1	>=51778	←	[CA] [AU]	8	17.6
020	67061-45920	BRACKET	1				0.18	0.396
030	01123-60816	BOLT	4				0.01	0.022
040	66416-45920	STAY	1	<=51772			0	0
040	67401-45922	STAY	1	>=51773	←		0.08	0.176
050	01123-60816	BOLT	2				0.01	0.022
060	05122-51045	PIN JOINT	2				0	0
070	05515-61000	PIN SNAP	2				0.003	0.0066
080	66591-41540	CUSHION	4				0.01	0.022
090	66591-41550	COLLAR	2				0.02	0.044
100	66416-45930	ASSY ADJUSTER SEAT	1				3.3	7.26
110	67061-45943	COMP ADJUSTER SEAT	1				2.4	5.28
120	66416-45950	SUPPORT ADJUSTER	1				0.165	0.363
130	66416-45960	SUPPORT ADJUSTER	1				0.41	0.902
140	04512-60100	WASHER SPRING	4				0.002	0.0044
150	02018-50100	NUT	4				0.011	0.0242
160	01123-50825	BOLT	2				0.013	0.0286
170	01123-50825	BOLT	2				0.013	0.0286
180	67061-45970	SPRING SEAT	2				0.13	0.286
190	04015-60080	WASHER PLAIN	2				0.01	0.022
200	01123-50820	BOLT	2				0.011	0.0242
210	66301-52820	CAP SPRING	2				0.04	0.088
220	66416-54950	BRACKET SMV	1	<=51772			0	0
220	66704-54952	BRACKET SMV	1	>=51773	←		0.15	0.33
230	01053-50616	BOLT	2				0.005	0.011
240	04013-50060	WASHER PLAIN	2				0	0
250	04512-60060	WASHER SPRING	2				0.001	0.0022
260	02014-50060	NUT	2				0.003	0.0066

MidWestTech | Kubota B1550D Tractor Parts Manual | Publication B1550D Order the manual at mid-west-tech.com >