ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B1550HST-D

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	66415-11600	ASSY HST	1				13.5	29.7
020	66415-39340	BEARING BALL	1				0.05	0.11
030	66415-83300	ASSY COVER A	1				0.47	1.034
040	04811-50550	O RING	1				0.002	0.0044
050	04611-00620	CIR CLIP INTERNAL	1				0.011	0.0242
060	66415-83400	ASSY COVER B	1				0.47	1.034
070	04811-50550	O RING	1				0.002	0.0044
080	04611-00620	CIR CLIP INTERNAL	1				0.011	0.0242
090	66415-39150	PLATE THRUST	1				0.05	0.11
100	66415-39310	SHAFT(P)	1	<=62208			0.5	1.1
100	66415-39315	SHAFT(P)	1	>=62209	≠		0.75	1.65
110	04612-00250	CIRCLIP EXTERNAL	1				0.002	0.0044
120	66415-83100	ASSY BLOCK CYL.(P)	1				1.13	2.486
130	66415-39470	CIR CLIP INTERNAL	1				0.02	0.044
140	66415-39270	RING SNAP	1				0.02	0.044
146	06311-25030	PLUG	1	<=61960			0.051	0.1122
147	04810-00140	O RING	1	<=61960			0.001	0.0022
150	66415-39340	BEARING BALL	1				0.05	0.11
160	05012-00616	PIN STRAIGHT	1	<=62299			0.004	0.0088
160	05411-00618	PIN SPRING	1	>=62300	↔		0.003	0.0066
160	05411-00620	PIN SPRING	1	>=62591	←		0.002	0.0044
160	05411-00825	PIN SPRING	1	>=62724	≠		0.006	0.0132
170	66415-39320	SHAFT(M)	1	<=62208			0.5	1.1
170	66415-39323	SHAFT(M)	1	>=62209	≠		0.42	0.924
180	66415-39150	PLATE THRUST	1				0.05	0.11
190	66415-83100	ASSY BLOCK CYL.(M)	1				1.13	2.486
200	66415-39470	CIR CLIP INTERNAL	1				0.02	0.044
210	66415-39270	RING SNAP	1				0.02	0.044
220	66415-39750	BEARING NEEDLE	2				0.02	0.044
230	66415-83800	ASSY VALVE RELIEF	2	<=62024			0.06	0.132
230	66415-83802	ASSY VALVE RELIEF	2	>=62025	≠		0.03	0.066
240	04810-00050	O RING	2	<=62024			0.001	0.0022
250	66415-83700	ASSY VALVE RELIEF	1				0.001	0.0022
260	04810-00120	O RING	1				0.001	0.0022
270	04611-00160	CIR CLIP INTERNAL	1	<=60871			0.001	0.0022
270	04611-00170	CIR CLIP INTERNAL	1	>=60872	≠		0.001	0.0022
280	66415-84400	ASSY VALVE RELIEF	1				0.05	0.11
290	04013-50080	WASHER PLAIN	1	<=62024			0	0
290	66363-39740	WASHER	1	>=62025	↔		0.001	0.0022
300	04611-00180	CIR CLIP INTERNAL	1				0.001	0.0022
310	05012-00408	PIN STRAIGHT	2	<=61181			0.001	0.0022
310	05012-00414	PIN STRAIGHT	2	>=61182	≠		0.002	0.0044
310	05411-00416	PIN SPRING	2	>=62300	↔		0.001	0.0022
320	05012-00612	PIN STRAIGHT	2	<=62024			0.003	0.0066
320	05012-00610	PIN STRAIGHT	2	>=62025	≠		0.003	0.0066
330	66415-39910	PLATE VALVE(P)	1				0.03	0.066
340	66415-39920	PLATE VALVE(M)	1				0.02	0.044
350	66363-39520	SPRING	2	<=62024			0.001	0.0022
350	66415-83860	SPRING	2	>=62025	≠		0.002	0.0044
360	66415-39590	PLUG	2	<=62024			0.03	0.066
360	66415-83850	PLUG	2	>=62025	≠		0.8	1.76
370	04811-00180	O RING	2				0.001	0.0022
380	66363-83600	ASSY VALVE NEUTRAL	2				0.1	0.22
390	04810-00120	O RING	2				0.001	0.0022
395	66363-39630	RING BACK UP	2				0.001	0.0022
400	04810-00100	O RING	2				0.001	0.0022
405	05411-00325	PIN SPRING	2				0.001	0.0022
410	04811-00180	O RING	2				0.001	0.0022

MidWestTech | Kubota B1550HST-D Tractor Parts Manual | Publication B1550HST-D
Order the manual at mid-west-tech.com >

FRONT GEAR CASE

[B1550HST-D:WITH BI-SPEED TURN/B1750HST-D:ALL]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	67121-56310	CASE FRONT AXLE LH	2	<=62980		WITH BI-SPEED TURN	4.5	9.9
010	67121-56310	CASE FRONT AXLE LH	1	>=62981		WITH BI-SPEED TURN	4.5	9.9
020	67121-56324	CASE FRONT AXLE RH	1	>=62981		WITH BI-SPEED TURN	4.6	10.12
030	06331-35010	PLUG	2				0.012	0.0264
040	04717-01000	WASHER WITH RUBBER	2				0.001	0.0022
050	06331-35012	PLUG	2				0.022	0.0484
060	04717-01200	WASHER WITH RUBBER	2				0.002	0.0044
070	66591-56440	BOLT ADJUSTING	4			WITH BI-SPEED TURN	0.02	0.044
080	02112-50100	NUT	4			WITH BI-SPPED TURN	0.004	0.0088
090	67121-56330	COVER BEVEL	2				0.64	1.408
100	67121-56340	SHIM	4			0.5MM	0.004	0.0088
100	67121-56360	SHIM	4			0.2MM	0.001	0.0022
110	04811-50750	RING	2				0.002	0.0044
120	01123-50825	BOLT	8				0.013	0.0286
130	66204-56370	COVER FRONT AXLE	2				2	4.4
140	67121-56380	GASKET	2				0	0
150	01123-51030	BOLT	12	<=61907		WITH BI-SPEED TURN	0.025	0.055
150	01123-51028	BOLT	12	>=61908	←	WITH BI-SPEED TURN	0.025	0.055

MidWestTech | Kubota B1550HST-D Tractor Parts Manual | Publication B1550HST-D Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	67061-51123	BRACKET STEP LH	1				0.68	1.496
020	67061-51133	BRACKET STEP RH	1				0.68	1.496
030	01123-50818	BOLT	6				0.012	0.0264
040	67061-51142	SUPPORT STEP LH	1				0.47	1.034
050	67061-51150	SUPPORT STEP RH	1				0.48	1.056
060	01123-50818	BOLT	4				0.012	0.0264
070	66417-51160	STEP LH	1				2.8	6.16
080	66417-51170	COMP.STEP RH	1				2.8	6.16
090	66361-51680	CUSHION	4				0.01	0.022
100	37300-35140	SPACER	4				0.006	0.0132
110	01123-50828	BOLT	4				0.014	0.0308
120	04015-50080	WASHER PLAIN	4				0	0
130	67401-51180	BUSH RUBBER	2				0.01	0.022
140	01123-50818	BOLT	2				0.012	0.0264
150	04013-50080	WASHER PLAIN	2				0	0
160	67111-51560	PLATE BRAKE	1				0.025	0.055
170	67111-51570	HOLDER BRAKE	1				0.025	0.055
180	38240-29870	CUSHION	1				0.004	0.0088
190	66417-53110	COVER SUB	1				0.3	0.66
200	01820-50615	BOLT KNOB	4				0.017	0.0374
210	01123-50820	BOLT	2				0.011	0.0242
220	67061-53140	STAY REAR	1				0.06	0.132
240	01123-50814	BOLT	2				0	0
250	04015-50080	WASHER PLAIN	2				0	0

MidWestTech | Kubota B1550HST-D Tractor Parts Manual | Publication B1550HST-D Order the manual at mid-west-tech.com >