ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B1700HSD

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C040-59250	ASSY DYNAMO	1			REFER TO L.No.C06-L FOR COMPONENTS.	1.33	2.926
020	6C040-59310	COLLAR	1				0.005	0.011
030	01123-50825	BOLT	1	<=741870			0.013	0.0286
030	01123-50825	BOLT	1	>=10001			0.013	0.0286
030	01123-50830	BOLT	1	>=139736	↔		0.015	0.033
040	01153-50860	BOLT	1				0.024	0.0528
050	02112-50080	NUT	1				0.003	0.0066
060	04012-50080	WASHER PLAIN	1				0.001	0.0022
070	04015-60080	WASHER PLAIN	1				0.01	0.022
080	04512-60080	WASHER SPRING	1				0.002	0.0044
090	16225-64420	STAY DYNAMO	1				0.08	0.176
100	01023-50618	BOLT	1				0.006	0.0132
110	04012-50060	WASHER PLAIN	1				0.001	0.0022
120	16271-83370	CLAMP CORD	1				0.005	0.011
130	19482-72530	BELT FAN	1				0.08	0.176

MidWestTech | Kubota B1700HSD Tractor Parts Manual | Publication B1700HSD
Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
005	6C040-96980	SET CASE DIFF.GEAR	1				11.34	24.948
010	6C040-11170	CASE DIFF.GEAR	1	<=71601		ORDER BY REF.No.005	0.755	1.661
010	6C040-11173	CASE DIFF.GEAR	1	>=71602	←	ORDER BY REF.No.005	5.8	12.76
010	6C040-11174	CASE DIFF.GEAR	1	>=71831	≠		7.3	16.06
020	01555-51035	STUD	2				0.029	0.0638
030	01555-51065	STUD	2				0.048	0.1056
040	04512-60100	WASHER SPRING	4				0.002	0.0044
050	02176-50100	NUT	4				0.005	0.011
060	01123-51040	BOLT	7				0.03	0.066
070	05012-00614	PIN STRAIGHT	2				0.004	0.0088
080	66611-11812	HOLDER DIFF.BRG.RH	1				0.72	1.584
090	01123-50822	BOLT	4				0.012	0.0264
100	6C040-12210	COVER REAR	1	<=73168			0	0
100	6A100-12210	COVER REAR	1	>=73169	↔		0	0
100	6A100-12213	COVER REAR	1	>=75155	←		0.37	0.814
110	01123-51030	BOLT	6				0.025	0.055
120	05012-00614	PIN STRAIGHT	2				0.004	0.0088

MidWestTech | Kubota B1700HSD Tractor Parts Manual | Publication B1700HSD Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C050-52100	ASSY GUIDE LEVER LH	1				0.37	0.814
020	6C050-47300	LABEL MID PTO	1				0.001	0.0022
030	6C040-47320	LABEL PTO	1	<=71194			0	0
030	6C040-47323	LABEL PTO	1	>=71195	←		0.001	0.0022
040	6C050-47330	LABEL RANGE SHIFT	1	<=71194			0	0
040	6C050-47332	LABEL RANGE SHIFT	1	>=71195	←		0.001	0.0022
050	6C050-52190	ASSY GUIDE LEVER RH	1	<=71322			0	0
050	6C050-52192	ASSY GUIDE LEVER RH	1	>=71323	←		0.35	0.77
060	6C040-47350	LABEL POSITION	1	<=71322			0	0
060	6C040-47352	LABEL POSITION	1	>=71323	←		0.001	0.0022
070	6C040-47360	LABEL 4WD	1	<=71322			0	0
070	6C040-47362	LABEL 4WD	1	>=71323	←		0.001	0.0022
080	01025-50612	BOLT	8				0.005	0.011
090	6C040-52140	HOLDER	2				0.007	0.0154
100	37410-52610	SCREW KNOB	1				0.015	0.033
105	31351-18790	BOLT FLANGE	1				0.007	0.0154
110	31351-18860	WASHER	2				0.002	0.0044
120	6C040-99130	KIT FENDER LH (A)	1				5.36	11.792
125	6C040-99100	KIT FENDER LH (B)	1				0	0
130	6C040-47420	LABEL SAFETY	1			ENGLISH	0.001	0.0022
135	TA041-65700	LABEL SAFETY	1			FRENCH	0.01	0.022
140	6C040-99140	KIT FENDER RH (A)	1				5.36	11.792
145	6C040-99160	KIT FENDER RH (B)	1				0	0
150	TA040-49320	LABEL ROPS WARNING	1			ENGLISH	0.001	0.0022
155	TA040-49150	LABEL ROPS WARNING	1			FRENCH	0.003	0.0066
160	32150-29180	CAP RUBBER	2				0.002	0.0044
170	01125-60816	BOLT	4				0.01	0.022
180	6C040-51380	CUSHION	4	<=72942			0	0
180	6A100-51380	CUSHION	4	>=72943	↔		0.003	0.0066
190	6C040-51342	BOLT	4				0.017	0.0374
200	6C040-52730	STAY FENDER	1	<=72323			0	0
200	6C040-52734	STAY FENDER	1	>=72324	←		1.07	2.354
210	6C040-52740	STAY FENDER	1	<=70326		WITHOUT BI-SPEED TURN	0	0
210	6C040-52743	STAY FENDER	1	>=70327	←	WITHOUT BI-SPEED TURN	0	0
210	6C040-52744	STAY FENDER	1	>=71730	←	WITHOUT BI-SPEED TURN	0	0
210	6C040-52746	STAY FENDER	1	>=72439	←	WITHOUT BI-SPEED TURN	0.45	0.99
210	6C040-77870	STAY FENDER	1	<=71729		WITH BI-SPEED TURN	0	0
210	6C040-77873	STAY FENDER	1	>=71730	←	WITH BI-SPEED TURN	0.98	2.156
220	01125-60816	BOLT	3	<=70326			0.01	0.022
220	01125-60816	BOLT	1	>=70327			0.01	0.022
221	13824-67580	CLAMP CORD	1				0.006	0.0132
225	01125-51020	BOLT	2	>=70327			0.005	0.011
230	6C040-99150	KIT STAY FENDER (A)	1				1.4	3.08
235	6C040-99170	KIT STAY FENDER (B)	1				0	0
240	TA040-49350	LABEL DRAWBAR	1			ENGLISH	0.002	0.0044
245	TA041-49350	LABEL DRAWBAR	1			FRENCH	0.003	0.0066
250	01125-60816	BOLT	4				0.01	0.022

MidWestTech | Kubota B1700HSD Tractor Parts Manual | Publication B1700HSD Order the manual at mid-west-tech.com >