ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B1750HST-D

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	66416-36600	ASSY VALVE HYD.CHANG	1				2	4.4
020	67401-36320	VALVE CHANGE	1				0.08	0.176
030	04811-00120	RING	2				0.001	0.0022
040	68551-61420	RING BACK UP	2				0.001	0.0022
050	05012-00650	PIN STRAIGHT	1				0.01	0.022
060	04612-00160	CIRCLIP EXTERNAL	2				0.001	0.0022
070	67111-37320	SEAT VALVE	1				0.01	0.022
080	04811-00120	RING	1				0.001	0.0022
090	67111-37330	POPPET	1				0.008	0.0176
100	67111-37360	SPRING RELIEF	1				0.01	0.022
110	67401-36340	COLLAR	1				0.01	0.022
120	67401-36350	SPRING	1				0.004	0.0088
130	67401-36360	PLUG	2				0.047	0.1034
140	04811-00180	RING	1				0.001	0.0022
150	67401-36370	PLUG	1				0.047	0.1034
160	04811-00140	RING	2				0.001	0.0022
170	67511-36640	PLUG	3				0.003	0.0066
180	05012-00620	PIN STRAIGHT	2				0.005	0.011
190	67111-37530	SHIM ADJUSTING	1			0.3MM	0.001	0.0022
190	67111-37580	SHIM ADJUSTING	1			0.8MM	0.001	0.0022
200	67401-36380	INTERLOCKER	1				0.025	0.055
210	66416-36610	PLUG	1				0.1	0.22
220	04811-00220	RING	1				0.001	0.0022
230	66416-36620	PLUG	1				0.033	0.0726
240	04811-00110	RING	1				0.001	0.0022

MidWestTech | Kubota B1750HST-D Tractor Parts Manual | Publication B1750HST-D Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	66416-54103	COMP.BONNET	1	<=60128			0	0
010	66416-54105	COMP.BONNET	1	>=60129	≠		7.5	16.5
020	31351-65180	MASCOT	1				0.01	0.022
030	04512-50040	WASHER SPRING	1				0	0
040	04013-50040	WASHER PLAIN	1				0	0
050	02054-50040	NUT	1				0.001	0.0022
060	66416-54110	CUSHION BONNET	1	<=60128			0.09	0.198
060	66416-54113	CUSHION BONNET	1	>=60129	≠		0.09	0.198
070	66416-54410	MASK FRONT	1	<=62006			0	0
070	66416-54412	MASK FRONT	1	>=62007	←		0.23	0.506
080	66416-54120	TRIM BONNET SIDE	2				0.06	0.132
090	66418-54140	BLOCK	1				0.035	0.077
100	66416-54240	ASSY LINK BONNET	1				0.28	0.616
110	05122-50816	PIN JOINT	1				0.007	0.0154
120	04013-50080	WASHER PLAIN	2	<=60242			0	0
120	04717-00800	WASHER WITH RUBBER	2	>=60243	←		0.001	0.0022
130	05525-50800	PIN SNAP	2				0.001	0.0022

MidWestTech | Kubota B1750HST-D Tractor Parts Manual | Publication B1750HST-D Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	67061-51123	BRACKET STEP LH	1				0.68	1.496
020	67061-51133	BRACKET STEP RH	1				0.68	1.496
030	01123-50818	BOLT	6				0.012	0.0264
040	67061-51142	SUPPORT STEP LH	1				0.47	1.034
050	67061-51150	SUPPORT STEP RH	1				0.48	1.056
060	01123-50818	BOLT	4				0.012	0.0264
070	66417-51160	STEP LH	1				2.8	6.16
080	66417-51170	COMP.STEP RH	1				2.8	6.16
090	66361-51680	CUSHION	4				0.01	0.022
100	37300-35140	SPACER	4				0.006	0.0132
110	01123-50828	BOLT	4				0.014	0.0308
120	04015-50080	WASHER PLAIN	4				0	0
130	67401-51180	BUSH RUBBER	2				0.01	0.022
140	01123-50818	BOLT	2				0.012	0.0264
150	04013-50080	WASHER PLAIN	2				0	0
160	67111-51560	PLATE BRAKE	1				0.025	0.055
170	67111-51570	HOLDER BRAKE	1				0.025	0.055
180	38240-29870	CUSHION	1				0.004	0.0088
190	66417-53110	COVER SUB	1				0.3	0.66
200	01820-50615	BOLT KNOB	4				0.017	0.0374
210	01123-50820	BOLT	2				0.011	0.0242
220	67061-53140	STAY REAR	1				0.06	0.132
240	01123-50814	BOLT	2				0	0
250	04015-50080	WASHER PLAIN	2				0	0

MidWestTech | Kubota B1750HST-D Tractor Parts Manual | Publication B1750HST-D Order the manual at mid-west-tech.com >