ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B2100E

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C040-59250	ASSY DYNAMO	1				1.33	2.926
020	6C040-59310	COLLAR	1				0.005	0.011
030	01123-50825	BOLT	1	<=741870			0.013	0.0286
030	01123-50825	BOLT	1	>=10001			0.013	0.0286
030	01123-50830	BOLT	1	>=139736	↔		0.015	0.033
040	01153-50860	BOLT	1				0.024	0.0528
050	02112-50080	NUT	1				0.003	0.0066
060	04012-50080	WASHER PLAIN	1				0.001	0.0022
070	04015-60080	WASHER PLAIN	1				0.01	0.022
080	04512-60080	WASHER SPRING	1				0.002	0.0044
090	16225-64420	STAY DYNAMO	1				0.084	0.1848
100	01023-50618	BOLT	1				0.006	0.0132
110	04012-50060	WASHER PLAIN	1				0.001	0.0022
120	16271-83370	CLAMP CORD	1				0.005	0.011
130	19482-72530	BELT FAN	1				0.08	0.176

MidWestTech | Kubota B2100E Tractor Parts Manual | Publication B2100E Order the manual at mid-west-tech.com >

HYDRAULIC OIL LINE(SUCTION)

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C040-36100	ASSY VALVE	1				0.95	2.09
020	04816-00160	O RING	1				0.003	0.0066
030	01123-50845	BOLT	2				0.02	0.044
040	6C040-39114	PIPE SUCTION	1				0.62	1.364
045	04816-00200	O RING	1				0.003	0.0066
050	01123-50818	BOLT	1				0.012	0.0264
055	38240-37780	JOINT SCREW	1				0.03	0.066
060	67955-37710	CARTRIDGE OIL FILTER	1				0.39	0.858
070	6C040-39150	HOSE INLET	1				0.12	0.264
080	67980-58640	CLAMP HOSE	1				0.02	0.044
090	67955-36230	CLAMP	1				0.023	0.0506
100	6C040-39216	PIPE DELIVERY	1				0.64	1.408
110	6C040-36620	CAP	1				0.022	0.0484
120	37410-36630	O RING	1				0.001	0.0022
130	01123-50830	BOLT	2				0.015	0.033
140	67955-36230	CLAMP	2				0.023	0.0506
150	6C040-39290	BOLT JOINT	1				0.045	0.099
160	04714-00200	GASKET	2				0.002	0.0044
170	67980-36250	CLAMP	1				0.021	0.0462
180	6C090-39260	BRACKET	1				0.06	0.132
190	31351-45270	PIPE RUBBER	1				0.005	0.011
200	6C090-39240	CLAMP	1				0.021	0.0462
210	01025-50616	BOLT	1				0.005	0.011
220	6C090-98600	KIT CLAMP PIPE	1			OPTION	0.1	0.22
230	6C090-98610	MANUAL CONSTRUCTION	1			OPTION	0.001	0.0022

MidWestTech | Kubota B2100E Tractor Parts Manual | Publication B2100E Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C040-88100	ASSY ROPS	1				0	0
020	75599-04655	BOLT	4				0.1	0.22
030	75599-33016	WASHER SPRING	4				0.08	0.176
040	75599-31066	NUT LOCK	4				0.03	0.066
050	75599-04320	BOLT HEXAGON	2				0.02	0.044
060	75599-33013	WASHER SPRING	2				0.006	0.0132
070	6C040-88450	MANUAL ASSEMBLY	1				0	0
080	01123-51235	BOLT	10				0.041	0.0902
090	6C040-72210	COVER ROPS	2				0.066	0.1452
100	6A100-51380	CUSHION	2				0.003	0.0066
110	6C040-51342	BOLT	2				0.017	0.0374
120	6C040-72100	KIT COVER PTO (A)	1				1.4	3.08
125	6C040-72000	KIT COVER PTO (B)	1				0	0
130	TA040-49590	LABEL PTO WARNING	1			ENGLISH	0.002	0.0044
135	TA041-49590	LABEL PTO WARNING	1			FRENCH	0.001	0.0022
140	04512-60080	WASHER SPRING	2				0.002	0.0044
150	01153-50820	BOLT	2				0.012	0.0264
160	99999-99999	COMP.FRAME LH	1				0	0
170	99999-99999	COMP.FRAME RH	1				0	0
180	99999-99999	COMP.FRAME TOP	1				0	0
190	99999-99999	PLATE CONNECTOR	1				0	0

MidWestTech | Kubota B2100E Tractor Parts Manual | Publication B2100E Order the manual at mid-west-tech.com >