ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B2100HSD

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C040-59250	ASSY DYNAMO	1			REFER TO L.No.C06-L FOR COMPONENTS.	1.33	2.926
020	6C040-59310	COLLAR	1				0.005	0.011
030	01123-50825	BOLT	1	<=741870			0.013	0.0286
030	01123-50825	BOLT	1	>=10001			0.013	0.0286
030	01123-50830	BOLT	1	>=139736	↔		0.015	0.033
040	01153-50860	BOLT	1				0.024	0.0528
050	02112-50080	NUT	1				0.003	0.0066
060	04012-50080	WASHER PLAIN	1				0.001	0.0022
070	04015-60080	WASHER PLAIN	1				0.01	0.022
080	04512-60080	WASHER SPRING	1				0.002	0.0044
090	16225-64420	STAY DYNAMO	1				0.08	0.176
100	01023-50618	BOLT	1				0.006	0.0132
110	04012-50060	WASHER PLAIN	1				0.001	0.0022
120	16271-83370	CLAMP CORD	1				0.005	0.011
130	19482-72530	BELT FAN	1				0.08	0.176

MidWestTech | Kubota B2100HSD Tractor Parts Manual | Publication B2100HSD
Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
005	6C040-96980	SET CASE DIFF.GEAR	1				11.34	24.948
010	6C040-11170	CASE DIFF.GEAR	1	<=71766		ORDER BY REF.No.005	0.755	1.661
010	6C040-11173	CASE DIFF.GEAR	1	>=71767	←	ORDER BY REF.No.005	5.8	12.76
010	6C040-11174	CASE DIFF.GEAR	1	>=72036	≠		7.3	16.06
020	01555-51035	STUD	2				0.029	0.0638
030	01555-51065	STUD	2				0.048	0.1056
040	04512-60100	WASHER SPRING	4				0.002	0.0044
050	02176-50100	NUT	4				0.005	0.011
060	01123-51040	BOLT	7				0.03	0.066
070	05012-00614	PIN STRAIGHT	2				0.004	0.0088
080	66611-11812	HOLDER DIFF.BRG.RH	1				0.72	1.584
090	01123-50822	BOLT	4				0.012	0.0264
100	6C040-12210	COVER REAR	1	<=72539			0	0
100	6A100-12210	COVER REAR	1	>=72540	↔		0	0
100	6A100-12213	COVER REAR	1	>=73803	←		0.37	0.814
110	01123-51030	BOLT	6				0.025	0.055
120	05012-00614	PIN STRAIGHT	2				0.004	0.0088

MidWestTech | Kubota B2100HSD Tractor Parts Manual | Publication B2100HSD Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
005	6C040-96980	SET CASE DIFF.GEAR	1				11.34	24.948
010	6C040-65600	COMP.HITCH	1	<=72035		ORDER BY REF No.005	3.24	7.128
010	6C040-65604	COMP.HITCH	1	>=72036	≠		3.35	7.37
020	01123-51230	BOLT	4				0.04	0.088
030	6C040-67110	DRAWBAR	1				4.5	9.9
040	6C040-65610	PIN HITCH	1				0.18	0.396
050	31150-29730	PIN SPRING	1				0.044	0.0968
060	6C040-66010	PIN LOWER LINK	1				1.14	2.508
070	66704-65120	BOLT SET	1	<=71077			0.023	0.0506
070	6C040-65120	BOLT	1	>=71078	←		0.02	0.044
075	02118-50100	NUT	1				0.005	0.011
077	04512-60100	WASHER SPRING	1				0.002	0.0044
080	02174-50160	NUT	2				0.022	0.0484
090	04512-60160	WASHER SPRING	2				0.01	0.022
100	04015-60160	WASHER PLAIN	2				0.058	0.1276
110	6C040-65210	COMP.LINK LOWER	2				5.24	11.528
120	34150-37640	PIN SET	4				0.06	0.132
130	66204-65350	SPACER	2				0.12	0.264
140	6C040-65294	BRACKET CHECK CHAIN	1				0	0
150	6C040-65323	BOLT TURNBUCKLE	1				0	0
160	6C040-65390	TURNBUCKLE	1				0.2	0.44
170	05515-61200	PIN SNAP	1				0.005	0.011

MidWestTech | Kubota B2100HSD Tractor Parts Manual | Publication B2100HSD Order the manual at mid-west-tech.com >