ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B2150HSD

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	66361-37200	ASSY VALVE CONTROL	1	<=55802			0	0
010	66361-37206	ASSY VALVE CONTROL	1	>=55803	←		4.3	9.46
020	67156-36520	POPPET	1				0.022	0.0484
030	67156-36530	SPRING	1				0.005	0.011
040	04811-00120	O RING	2				0.001	0.0022
050	67156-36540	PLUG	1				0.039	0.0858
060	02014-50060	NUT	1				0.003	0.0066
070	67156-36550	RETAINER ROD	1				0.001	0.0022
080	67156-36560	PLUG	1				0.001	0.0022
090	04810-06100	O RING	1				0.001	0.0022
100	67156-36570	POPPET	1				0.022	0.0484
110	67156-36580	SPRING	1				0.008	0.0176
120	04811-00050	O RING	1				0.001	0.0022
130	67156-36590	RING BACK UP	1				0.001	0.0022
140	67156-36610	SEAT VALVE	1				0.01	0.022
150	67156-36620	POPPET	1				0.002	0.0044
160	67156-36630	SPRING RELIEF	1				0.013	0.0286
170	67156-36640	COLLAR	1				0.02	0.044
180	67156-36650	SCREW ADJUSTING	1				0.015	0.033
190	67156-36660	SHIM ADJUSTING	1			0.3MM	0.001	0.0022
190	67156-36670	SHIM ADJUSTING	1			0.8MM	0.002	0.0044
190	67156-36680	SHIM ADJUSTING	1			0.2MM	0.001	0.0022
200	67156-36690	PLUG	1				0.055	0.121
210	04810-00090	O RING	1				0.001	0.0022
220	67156-36710	POPPET	1				0.015	0.033
240	66361-36990	PIPE	1				0.01	0.022
250	03450-00616	SCREW SET	1				0	0
260	04811-00110	O RING	1				0.001	0.0022

MidWestTech | Kubota B2150HSD Tractor Parts Manual | Publication B2150HSD Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	66418-54103	COMP.BONNET	1	<=50897			0	0
010	66418-54105	COMP.BONNET	1	>=50898	≠		9.3	20.46
020	31351-65180	MASCOT	1				0.01	0.022
030	04512-50040	WASHER SPRING	1				0	0
040	04013-60040	WASHER PLAIN	1				0.002	0.0044
050	02054-50040	NUT	1				0.001	0.0022
060	66416-54110	CUSHION BONNET	1	<=50897			0.09	0.198
060	66416-54113	CUSHION BONNET	1	>=50898	≠		0.09	0.198
070	66416-54410	MASK FRONT	1	<=52260			0	0
070	66416-54412	MASK FRONT	1	>=52261	←		0.23	0.506
071	66416-47560	MARK KUBOTA	1				0.01	0.022
080	66416-54120	TRIM BONNET SIDE	2				0.06	0.132
090	66418-54140	BLOCK	1				0.035	0.077
100	66418-54240	ASSY LINK BONNET	1			[A] [AU] [NZ]	0.28	0.616
100	66428-54240	ASSY LINK BONNET	1			[CA]	0.26	0.572
110	05122-50816	PIN JOINT	1				0.007	0.0154
120	04717-00800	WASHER WITH RUBBER	2				0.001	0.0022
130	05525-50800	PIN SNAP	2				0.001	0.0022
140	66419-53810	SUPPORT BONNET	1			[A] [AU] [NZ]	0.555	1.221
140	66429-53810	SUPPORT BONNET	1			[CA]	0.48	1.056
150	01123-60816	BOLT	2			[A] [AU] [NZ]	0.01	0.022
150	01123-60816	BOLT	1			[CA]	0.01	0.022
150	01023-50616	BOLT	1			[CA]	0.005	0.011

MidWestTech | Kubota B2150HSD Tractor Parts Manual | Publication B2150HSD Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	66419-52310	FENDER LH	1	<=50843			7.4	16.28
010	66419-52313	FENDER LH	1	>=50844	≠		9.8	21.56
070	66418-52290	FENDER RH	1	<=50843			8	17.6
070	66418-52292	FENDER RH	1	>=50844	≠		10.4	22.88
080	67800-52140	SPACER	2			[A] [CA]	0.045	0.099
080	67800-52140	SPACER	4			[AU] [NZ]	0.045	0.099
090	67800-52150	COLLAR	2			[A] [CA]	0.021	0.0462
090	67800-52150	COLLAR	4			[AU] [NZ]	0.021	0.0462
100	66418-52150	COLLAR	2			[A] [CA]	0.014	0.0308
110	67111-52160	CUSHION	8				0.003	0.0066
120	02174-50120	NUT	4				0.01	0.022
130	04512-50120	WASHER SPRING	4				0.003	0.0066
140	04015-60120	WASHER PLAIN	4				0.022	0.0484
150	01123-50830	BOLT	4				0.015	0.033
160	04015-60080	WASHER PLAIN	4				0.01	0.022
170	37300-35140	SPACER	4				0.006	0.0132
180	67111-52160	CUSHION	8				0.003	0.0066
190	38240-29290	PLUG	4				0.001	0.0022
200	32150-29180	CAP RUBBER	2				0.002	0.0044
210	38240-29570	PLUG	9				0.001	0.0022
220	66418-52210	HANDRAIL	2	<=50843			0.2	0.44
220	34670-29440	HANDRAIL	2	>=50844	≠		0.1	0.22
230	01123-60816	BOLT	4	<=50843			0.01	0.022
230	02174-50140	NUT	4	>=50844	≠		0.014	0.0308
240	04013-50080	WASHER PLAIN	4	<=50843			0.003	0.0066
240	04013-60140	WASHER PLAIN	4	>=50844	≠		0.01	0.022
250	66418-52250	STAY FENDER	1	<=51919			0	0
250	66418-52253	STAY FENDER	1	>=51920	←		1.4	3.08
260	01123-60816	BOLT	4				0.01	0.022
270	04013-50080	WASHER PLAIN	4				0.003	0.0066
280	66418-54970	BRACKET SMV	1				0.21	0.462
290	01023-50616	BOLT	2				0.005	0.011
300	04013-60060	WASHER PLAIN	2				0.001	0.0022
310	66361-51180	CLAMP CORD	3	<=51919			0.001	0.0022
310	38240-12310	CLAMP CORD	3	>=51920	←		0.005	0.011

MidWestTech | Kubota B2150HSD Tractor Parts Manual | Publication B2150HSD Order the manual at mid-west-tech.com >