ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B2410HSDB

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C070-41102	ASSY STEERING POWER	1	<=52060			0	0
010	6C070-41104	ASSY STEERING POWER	1	>=52061	←		0	0
010	6C070-41105	ASSY STEERING POWER	1	>=52686	←		11.1	24.42
020	6C070-92000	ASSY CASE GEAR	1	<=52685			5.23	11.506
020	6C070-92302	ASSY SHAFT PISTON	1	>=52686	≠		2.57	5.654
030	35270-16140	GASKET	1				0.005	0.011
040	31351-66130	BEARING NEEDLE	1				0.03	0.066
050	35270-16150	SEAL OIL	1				0.015	0.033
060	99999-99999	BLANK	0				0	0
070	99999-99999	BLANK	0				0	0
080	99999-99999	BLANK	0				0	0
090	99999-99999	BLANK	0				0	0
100	6C070-92210	VALVE HOUSING	1	<=52060			0	0
100	6C070-92213	VALVE HOUSING	1	>=52061	←		0.82	1.804
100	6C070-92214	VALVE HOUSING	1	>=52686	≠		0.83	1.826
110	6A100-92220	SEAL OIL	1				0.006	0.0132
120	99999-99999	BLANK	0				0	0
130	T0430-37090	PLUG	3				0.003	0.0066
140	6C070-92230	POPPET	1				0.005	0.011
150	31351-66370	SCREW ADJUSTING	1				0.047	0.1034
160	31351-66390	O RING	1				0.001	0.0022
170	38430-66380	SPRING	1				0.015	0.033
180	31351-66380	NUT	1				0.022	0.0484
185	6C042-41540	FERRULE	2				0.004	0.0088
186	6C070-92240	O RING	1				0.001	0.0022
190	32721-92300	ASSY SHAFT SECTOR	1				1.3	2.86
200	35270-16620	SCREW ADJUSTING	1				0.028	0.0616
210	35270-16630	BOLT	1				0.011	0.0242
220	6A320-92350	ASSY COVER SIDE	1				0.73	1.606
225	35270-16420	BEARING NEEDLE	1				0.045	0.099
226	04810-50600	O RING	1				0.002	0.0044
230	6C070-92300	ASSY SHAFT PISTON	1				2.59	5.698
240	6A100-92510	SEAL	4				0.002	0.0044
250	99999-99999	BLANK	0				0	0
260	04811-10060	O RING	1				0.001	0.0022
270	99999-99999	BLANK	0				0	0
280	6A100-92540	SQUARE RING	1				0.001	0.0022
290	6A100-92550	RING SNAP	1				0.002	0.0044
300	99999-99999	BLANK	0				0	0
310	99999-99999	BLANK	0				0	0
320	T0430-37160	PLUG	1	<=52685			0.1	0.22
320	6A600-92030	PLUG	1	>=52686	≠		0.09	0.198
330	T0430-37170	SEAL	1				0.001	0.0022
340	04811-50650	O RING	1				0.002	0.0044
350	04810-00060	O RING	1				0	0
350	04817-00060	O RING	1		←		0.002	0.0044
360	04811-50500	O RING	1	<=52685			0	0
360	04810-50500	O RING	1	>=52686	≠		0	0
360	04817-50500	O RING	1		←		0.003	0.0066
370	31351-66280	RING	1				0.002	0.0044
380	6C042-41850	BOLT	3				0.05	0.11
390	04512-60100	WASHER SPRING	7				0.002	0.0044
400	35270-16650	BOLT	4				0.02	0.044
410	66363-41250	NUT	1				0.01	0.022
420	35270-16690	GASKET	2				0.001	0.0022
430	35270-16700	NUT	1				0.11	0.242

MidWestTech | Kubota B2410HSDB Tractor Parts Manual | Publication B2410HSDB Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C150-13150	PIPE	1				0.13	0.286
020	6C040-13160	RING	1				0.001	0.0022
030	04811-06170	O RING	2				0	0
030	04816-06170	O RING	2		←		0.005	0.011
040	01133-51018	BOLT	1				0.018	0.0396
050	09318-88230	CLAMP HOSE	1				0.008	0.0176
060	6C070-13190	HOSE HYDRAULIC	1				0.07	0.154
070	09318-88230	CLAMP HOSE	1				0.008	0.0176
080	6C070-13160	PIPE	1				0.27	0.594
090	04816-00200	O RING	1				0.003	0.0066
090	04816-00200	O RING	1		←		0.003	0.0066
100	01123-60816	BOLT	1				0.01	0.022
110	6C140-13190	JOINT	1				0.008	0.0176
120	09318-88125	CLAMP HOSE	1				0.001	0.0022
130	6C050-13140	HOSE HYDRAULIC	1				0.013	0.0286
140	09318-88125	CLAMP HOSE	1				0.001	0.0022
150	6C150-13172	PIPE	1	>=53385			0.25	0.55
160	6C070-39290	BOLT JOINT	1	>=53385			0.05	0.11
170	14102-53620	GASKET	1	>=53385			0.003	0.0066
180	67111-37180	GASKET	1	>=53385			0.003	0.0066
190	67955-36230	CLAMP	1	>=53385			0.023	0.0506

MidWestTech | Kubota B2410HSDB Tractor Parts Manual | Publication B2410HSDB Order the manual at mid-west-tech.com >

LABEL [4WD] [BI-SPEED TURN TYPE] [A]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C070-47210	MARK MAIN SWITCH	1	<=51963			0	0
010	6C070-47212	MARK MAIN SWITCH	1	>=51964	←		0.001	0.0022
020	6C140-47270	MARK MODEL LH	1				0.02	0.044
030	6C140-47280	MARK MODEL RH	1				0.02	0.044
040	6C140-47520	MARK PS	1				0.001	0.0022
045	6C140-77890	LABEL BI-SPEED TURN	1				0.001	0.0022
050	6C050-47550	MARK HST	2				0.001	0.0022
060	6C040-47510	LABEL PARKING	1	<=51963			0	0
060	6C040-47512	LABEL PARKING	1	>=51964	←		0.001	0.0022
070	TA040-49370	MARK ACCEL.GRIP	1				0.001	0.0022
080	TA040-49650	LABEL START CAUTION	1				0.004	0.0088
090	6C070-47422	LABEL SAFETY	1	<=53812			0.005	0.011
090	6C070-47422	LABEL SAFETY	1	>=53813	←		0.005	0.011
100	TA040-49320	LABEL ROPS WARNING	1				0.001	0.0022
110	6C040-47412	LABEL FILLER CAUTION	1				0.001	0.0022
120	32751-49580	LABEL FAN BELT	2				0.001	0.0022
125	6C140-47460	LABEL ROPS WARNING	1			RIGID	0.001	0.0022
125	3A111-95540	LABEL ROPS CAUTION	1			FOLDABLE	0.003	0.0066
130	TA040-49580	LABEL MUFFLER	1				0.001	0.0022
140	6C050-47480	LABEL PEDAL	1				0.002	0.0044
150	99999-99999	NAME PLATE	1				0	0
160	6C150-47310	LABEL LEVER LH	1				0.06	0.132
170	6C140-77880	LABEL LEVER RH	1				0.06	0.132
180	6C050-47310	LABEL HST	1	<=51963			0	0
180	6C050-47312	LABEL HST	1	>=51964	←		0.001	0.0022
190	6C150-47430	LABEL PARKING	1				0.002	0.0044
200	6C040-55590	LABEL BATTERY	1				0.001	0.0022
210	32721-58282	LABEL CAUTION	1				0.001	0.0022
220	TA040-49590	LABEL PTO WARNING	1				0.002	0.0044
230	6C140-47440	LABEL DRAWBAR	1				0.001	0.0022
240	6C140-47400	KIT LABEL SAFETY	1	<=53812			0	0
240	6C140-47403	KIT LABEL SAFETY	1	>=53813	←		0	0

MidWestTech | Kubota B2410HSDB Tractor Parts Manual | Publication B2410HSDB Order the manual at mid-west-tech.com >