ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B26

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT

Ref	Part Number	Part Name	Qty	IC	S/N	Lbs	Remarks
080	01023-50616	BOLT	2			0.011	
090	16243-24010	COMP GEAR IDLE	1			1.32	
100	16251-24980	BUSH IDLE GEAR	1			0.077	ORDER BY REF.No.09
110	16251-24020	COMP GEAR IDLE	1			3.52	
120	16251-24320	CIR CLIP INTERNAL	1			0.022	
130	16251-24360	COLLAR IDLE GEAR	1			0.026	
140	15741-24370	COLLAR IDLE GEAR	1			0.033	
150	15741-24320	CIR CLIP IDLE GEAR	1			0.022	
160	16251-24250	SHAFT IDLE GEAR	1			0.792	
170	01023-50616	BOLT	3			0.011	
180	16251-24350	BEARING TAPER-ROLLER	1			0.462	
190	02410-00040	NUT BEARING	1			0.041	
200	16251-92210	NUT LOCK	1			0.022	

MidWestTech | Kubota B26 Tractor Parts Manual | Publication B26 Order the manual at mid-west-tech.com >

ALTERNATOR [COMPONENT PARTS]

Ref	Part Number	Part Name	Qty	IC	S/N	Lbs	Remarks
080	15881-64810	WASHER THRUST	1			0.004	
090	66436-64020	FRAME DRIVE END	1			2.442	
100	15881-64710	PLATE RETAINER	1			0.022	
110	15881-93010	SCREW ROUND HEAD	4			0.006	
120	15881-64260	BOLT THROUGH	2			0.022	
130	16652-64780	BEARING BALL	1			0.11	
140	16231-64060	FRAME END	1			0.374	
150	16231-64230	COVER END	1			0.077	
160	16231-64850	ASSY RECTIFIER	1			0.396	
170	16241-64900	BUSH INSULATION	1			0.015	
180	16652-64310	HOLDER BRUSH	1			0.055	
190	15881-64090	BRUSH	2			0.004	
200	15881-64330	SPRING BRUSH	2			0.004	
210	15881-93020	SCREW ROUND HEAD	2			0.011	
220	15881-93030	SCREW ROUND HEAD	6			0.006	
230	15881-93040	SCREW ROUND HEAD	1			0.006	
240	15881-91040	BOLT	3			0.011	
250	15881-92020	NUT	2			0.044	
260	15881-91050	BOLT	2			0.022	
270	14182-92030	NUT	1			0.006	
280	1K531-64602	ASSY REGULATOR	1			0.176	

MidWestTech | Kubota B26 Tractor Parts Manual | Publication B26 Order the manual at mid-west-tech.com >

HYDRAULIC OIL LINE(BACKHOE)

Ref	Part Number	Part Name	Qty	IC	S/N	Lbs	Remarks
080	75540-61820	O-RING	1			0.002	
090	75565-66512	HOSE HYDRAULIC	1	>>	>=50033	0.682	
090	75565-66510	HOSE HYDRAULIC	1		<=50032	0.682	ORDER BY REF.No.09
100	75540-66320	COUPLER	1			0.506	
110	PP501-75540	PLUG	1			0.143	
120	68011-62220	O RING	1			0.002	
130	EG283-45850	JOINT	1			0.132	
140	45521-75580	PIPE RETURN	1			0.198	
150	6C050-58750	CLAMP HOSE	1			0.044	
160	6C050-58750	CLAMP HOSE	1			0.044	

MidWestTech | Kubota B26 Tractor Parts Manual | Publication B26 Order the manual at mid-west-tech.com >