# ILLUSTRATED PARTS LIST

# KUBOTA

## B3030HSD

## TRACTOR



Kubota


Order the manual at mid-west-tech.com >

# LOWER GASKET KIT

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

| REF.No | Part No. | Description | Q'ty | S.No. | I/C | REMARKS | Weight (kgf) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 1G089-99360 | KIT GASKET LOWER | 1 | | | | 0.204 | 0.4488 |
| 020 | 16264-04130 | GASKET GEAR CASE | 1 | | | | 0.01 | 0.022 |
| 030 | 16264-04360 | GASKET BRG.CASE | 1 | | | | 0.002 | 0.0044 |
| 040 | 16264-04820 | GASKET | 1 | | | | 0.008 | 0.0176 |
| 050 | 16264-52140 | GASKET FUEL PUMP | 1 | | | | 0.001 | 0.0022 |
| 060 | 16264-57210 | GASKET | 1 | | | | 0.002 | 0.0044 |
| 070 | 16239-73430 | GASKET WATER PUMP | 1 | | | | 0.007 | 0.0154 |
| 080 | 16264-88130 | GASKET H/METER UNIT | 1 | | | | 0.002 | 0.0044 |
| 090 | 16299-56260 | GASKET | 1 | | | | 0.002 | 0.0044 |
| 100 | 15021-33660 | GASKET | 1 | | | | 0.001 | 0.0022 |
| 110 | 04724-00130 | GASKET | 1 | | | OUT OF USE | 0.003 | 0.0066 |
| 120 | 04814-50600 | O RING | 1 | | | OUT OF USE | 0.002 | 0.0044 |
| 130 | 04814-10070 | O RING | 1 | | | | 0.001 | 0.0022 |
| 140 | 04814-06100 | O RING | 2 | | | OUT OF USE | 0.003 | 0.0066 |
| 150 | 04814-00100 | O RING | 1 | | | | 0.001 | 0.0022 |
| 160 | 04814-00150 | O RING | 2 | | | OUT OF USE | 0.001 | 0.0022 |
| 170 | 04814-10280 | RING | 1 | | | | 0.001 | 0.0022 |
| 180 | 04814-00160 | O RING | 1 | | | | 0.001 | 0.0022 |
| 190 | 15601-96650 | GASKET | 5 | | | | 0.001 | 0.0022 |
| 200 | 15841-96650 | GASKET | 2 | | | | 0.001 | 0.0022 |
| 210 | 15471-96650 | GASKET | 2 | | | | 0.002 | 0.0044 |
| 220 | 15841-96660 | GASKET | 1 | | | OUT OF USE | 0.001 | 0.0022 |
| 230 | 15841-53622 | GASKET | 4 | | | | 0.002 | 0.0044 |
| 240 | 16241-04212 | SEAL OIL | 1 | | | | 0.012 | 0.0264 |
| 250 | 16271-04460 | SEAL OIL | 1 | | | | 0.04 | 0.088 |



MidWestTech | Kubota B3030HSD Tractor Parts Manual | Publication B3030HSD Order the manual at mid-west-tech.com >

# LOWER LINK

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

| REF.No | Part No. | Description | Q'ty | S.No. | I/C | REMARKS | Weight (kgf) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 6C040-66010 | PIN LOWER LINK | 1 | | | | 1.14 | 2.508 |
| 020 | 6C040-65120 | BOLT | 1 | | | | 0.02 | 0.044 |
| 030 | 02118-50100 | NUT | 1 | | | | 0.005 | 0.011 |
| 040 | 04512-60100 | WASHER SPRING | 1 | | | | 0.002 | 0.0044 |
| 050 | 6C170-65410 | COMP.LINK LOWER LH | 1 | | | | 4.7 | 10.34 |
| 060 | 6C170-65424 | COMP.LINK LOWER LH | 1 | | | | 1.3 | 2.86 |
| 070 | 6C170-65430 | LEVER | 1 | | | | 0.23 | 0.506 |
| 080 | 6C170-65450 | PIN | 1 | | | | 0.08 | 0.176 |
| 090 | 05511-50530 | PIN SPLIT | 1 | | | | 0.006 | 0.0132 |
| 100 | 05122-50640 | PIN JOINT | 1 | | | | 0.01 | 0.022 |
| 110 | 05511-51615 | PIN SPLIT | 1 | | | | 0.001 | 0.0022 |
| 120 | 6C170-65440 | SPRING | 1 | | | | 0.013 | 0.0286 |
| 130 | 6C170-65510 | COMP.LINK LOWER RH | 1 | | | | 4.7 | 10.34 |
| 140 | 6C170-65524 | COMP.LINK LOWER RH | 1 | | | | 1.3 | 2.86 |
| 150 | 6C170-65430 | LEVER | 1 | | | | 0.23 | 0.506 |
| 160 | 6C170-65450 | PIN | 1 | | | | 0.08 | 0.176 |
| 170 | 05511-50530 | PIN SPLIT | 1 | | | | 0.006 | 0.0132 |
| 180 | 05122-50640 | PIN JOINT | 1 | | | | 0.01 | 0.022 |
| 190 | 05511-51615 | PIN SPLIT | 1 | | | | 0.001 | 0.0022 |
| 200 | 6C170-65440 | SPRING | 1 | | | | 0.013 | 0.0286 |
| 210 | 34150-37640 | PIN SET | 4 | | | | 0.06 | 0.132 |
| 220 | 66204-65350 | SPACER | 2 | | | | 0.12 | 0.264 |



MidWestTech | Kubota B3030HSD Tractor Parts Manual | Publication B3030HSD Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

| REF.No | Part No. | Description | Q'ty | S.No. | I/C | REMARKS | Weight (kgf) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 16241-64012 | ASSY ALTERNATOR | 1 | | | | 3 | 6.6 |
| 020 | 15881-64110 | PULLEY DYNAMO | 1 | | | | 0.16 | 0.352 |
| 030 | 15881-92010 | NUT | 1 | | | | 0.02 | 0.044 |
| 040 | 15881-64150 | COLLAR | 1 | | | | 0.004 | 0.0088 |
| 050 | 66436-64040 | ROTOR | 1 | | | | 1.2 | 2.64 |
| 060 | 15881-64800 | COVER BEARING | 1 | | | | 0.001 | 0.0022 |
| 070 | 16652-64770 | BEARING BALL | 1 | | | | 0.045 | 0.099 |
| 080 | 15881-64810 | WASHER THRUST | 1 | | | | 0.002 | 0.0044 |
| 090 | 66436-64020 | FRAME DRIVE END | 1 | | | | 1.11 | 2.442 |
| 100 | 15881-64710 | PLATE RETAINER | 1 | | | | 0.01 | 0.022 |
| 110 | 15881-93010 | SCREW ROUND HEAD | 4 | | | | 0.003 | 0.0066 |
| 120 | 15881-64260 | BOLT THROUGH | 2 | | | | 0.01 | 0.022 |
| 130 | 16652-64780 | BEARING BALL | 1 | | | | 0.05 | 0.11 |
| 140 | 16231-64060 | FRAME END | 1 | | | | 0.17 | 0.374 |
| 150 | 16231-64230 | COVER END | 1 | | | | 0.035 | 0.077 |
| 160 | 16231-64850 | ASSY RECTIFIER | 1 | | | | 0.18 | 0.396 |
| 170 | 16241-64900 | BUSH INSULATION | 1 | | | | 0.007 | 0.0154 |
| 180 | 16652-64310 | HOLDER BRUSH | 1 | | | | 0.025 | 0.055 |
| 190 | 15881-64090 | BRUSH | 2 | | | | 0.002 | 0.0044 |
| 200 | 15881-64330 | SPRING BRUSH | 2 | | | | 0.002 | 0.0044 |
| 210 | 15881-93020 | SCREW ROUND HEAD | 2 | | | | 0.005 | 0.011 |
| 220 | 15881-93030 | SCREW ROUND HEAD | 6 | | | | 0.003 | 0.0066 |
| 230 | 15881-93040 | SCREW ROUND HEAD | 1 | | | | 0.003 | 0.0066 |
| 240 | 15881-91040 | BOLT | 3 | | | | 0.005 | 0.011 |
| 250 | 15881-92020 | NUT | 2 | | | | 0.02 | 0.044 |
| 260 | 15881-91050 | BOLT | 2 | | | | 0.01 | 0.022 |
| 270 | 14182-92030 | NUT | 1 | | | | 0.003 | 0.0066 |
| 280 | 1K531-64602 | ASSY REGULATOR | 1 | | | | 0.08 | 0.176 |



MidWestTech | Kubota B3030HSD Tractor Parts Manual | Publication B3030HSD Order the manual at mid-west-tech.com >