ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B4200D

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	67001-41100	ASSY STEERING	1					
	66811-41110							
	34150-16640						0.015	
	06331-35010						0.012	
	04717-01000						0.001	
	66811-41200						1.11	
	66811-41140						0.045	
	66811-41150						0.52	
	09500-22358						0.01	
	66811-41160						0.3	
	66811-41170							
	01123-50822						0.012	
	66811-41180						0.013	
	66811-41190						0.002	
	66811-41210						0.001	
	66811-41220						0.001	
	66811-41230						0.001	
	66811-41240						0.001	
	66811-41250						0.027	
	04714-00080						0.001	
	61011-18140						0.002	
	66811-41310						1.1	
	01153-50820						0.012	
	04512-50080							
	66811-41320						0.001	
	66811-41340						0.001	
	66811-41350						0.001	
	66811-41360						0.003	
	09500-16287						0.01	
	67211-41150						0.016	
	67910-41140						0.38	
	02172-50160						0.017	
	04512-50160							
	66711-41130						0.11	
	01153-50820						0.012	
	04512-50080							
	66611-41400							
	66021-41000							
	66611-41420						0.026	
	66021-41020							
	04512-50120							
	04013-50120							
	02172-50120						0.01	
	01123-50828						0.014	

MidWestTech | Kubota B4200D Tractor Parts Manual | Publication B4200D Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	66494-65100	ASSY 3-POINT LINKAGE	1				27.6	60.72
020	96316-06110	BRACKET TOP LINK	1				1.22	2.684
030	01153-51230	BOLT	2				0.036	0.0792
040	04512-50120	WASHER SPRING	2				0	0
050	66706-65332	LINK TOP	1				1	2.2
060	67211-42940	NIPPLE GREASE	2				0.001	0.0022
070	66706-65340	NUT TOP LINK	1				0.05	0.11
080	66706-65352	JOINT TOP LINK LH	1				0.73	1.606
090	66706-65362	JOINT TOP LINK RH	1				0.77	1.694
100	05411-00422	PIN SPRING	2				0.001	0.0022
110	34150-37640	PIN SET	6				0.06	0.132
120	31150-71360	PIN JOINT	2				0.166	0.3652
130	66494-65210	COMP.LINK LOWER	2				5	11
140	66713-34340	PIN SET	2				0.013	0.0286
150	66494-65230	ROD LIFT RH	1				0.237	0.5214
160	66494-65240	ROD LIFT LOWER LH	1				0.559	1.2298
170	66706-65250	NUT	1				0	0
180	66706-65260	SPRING	1				0.041	0.0902
190	66494-65270	COMP.ROD LIFT LH	1				0.86	1.892
200	05122-51240	PIN JOINT	2				0.039	0.0858
210	05511-50425	PIN SPLIT	2				0.003	0.0066
220	99999-99999	BLANK	0				0	0
230	66706-65280	PIN LIFT	2				0.082	0.1804
240	02174-50120	NUT	2				0.01	0.022
250	04512-50120	WASHER SPRING	2				0	0
260	66494-65290	HOLDER CHECK CHAIN	2				0.167	0.3674
270	66706-65370	JOINT CHAIN	4				0.07	0.154
280	66706-65310	BOLT TURNBUCKLE RH	2				0.153	0.3366
290	66706-65320	BOLT TURNBUCKLE LH	2				0.153	0.3366
300	66706-65380	PIN SET	4				0.021	0.0462
310	05511-50320	PIN SPLIT	4				0.002	0.0044
320	96316-05580	TURNBUCKLE	2				0.14	0.308
330	02112-50120	NUT	2				0.007	0.0154
340	66704-86110	PIN LOWER LINK	1				1.19	2.618
350	66704-65120	BOLT SET	1				0.023	0.0506
360	02118-50100	NUT	1				0.005	0.011
370	66494-65310	BUSH	1				0.02	0.044
380	66494-65320	BUSH	2				0.05	0.11
390	66494-00550	ASSY HITCH	1				5.4	11.88
400	66494-01550	COMP.HITCH	1				5.38	11.836
410	01153-51232	BOLT	3				0.04	0.088
420	04512-50120	WASHER SPRING	3				0	0
430	96316-06320	PIN HITCH	1				0.46	1.012
440	31150-29730	PIN SPRING	1				0.044	0.0968

MidWestTech | Kubota B4200D Tractor Parts Manual | Publication B4200D Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	66711-45900	ASSY SEAT	1	<=52835			4.8	10.56
010	66732-45900	ASSY SEAT	1	>=52836	≠		5.5	12.1
020	66811-45930	SUPPORT SEAT FRONT	1				0.715	1.573
030	66711-36440	BOLT	2				0.045	0.099
040	04512-50120	WASHER SPRING	2				0	0
050	66591-41540	CUSHION	4				0.01	0.022
060	66591-41550	COLLAR	2				0.02	0.044
070	05122-51045	PIN JOINT	2				0	0
080	05516-51000	PIN SNAP	2				0	0
090	66811-45940	SUPPORT SEAT REAR	1				0.597	1.3134
100	32240-18440	CUSHION SEAT	2				0.043	0.0946
110	01123-50820	BOLT	2				0.011	0.0242
120	01153-50825	BOLT	2				0.012	0.0264
130	04013-50080	WASHER PLAIN	2				0	0
140	04512-50080	WASHER SPRING	2				0	0
150	02114-50080	NUT	2				0.005	0.011
160	66704-54950	BRACKET SMV	1	<=52835		[A] [CA] [U]	0	0
160	66416-54950	BRACKET SMV	1	>=52836	≠	[A] [CA] [U]	0	0
170	01053-50616	BOLT	2			[A] [CA] [U]	0.005	0.011
180	04013-50060	WASHER PLAIN	2			[A] [CA] [U]	0	0
190	04512-50060	WASHER SPRING	2			[A] [CA] [U]	0	0
200	02014-50060	NUT	2			[A] [CA] [U]	0.003	0.0066
210	66704-83500	ASSY COVER SEAT	1				0.4	0.88
220	35110-85050	EYELET	4				0.005	0.011
230	35110-85060	PROTECTOR	3				0.01	0.022

MidWestTech | Kubota B4200D Tractor Parts Manual | Publication B4200D Order the manual at mid-west-tech.com >