ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

B5100D-P

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
001	66811-54100	ASSY BONNET	1			REF.No.002 TO 005 006 010 AND 011	10	22
002	66811-54110	BONNET	1				4.8	10.56
003	66711-54140	MASCOT	1				0.09	0.198
004	02014-50060	NUT	4				0.003	0.0066
005	04512-50060	WASHER SPRING	4				0	0
006	66711-54120	ASSY LAMP HEAD	2			REF.No.007 TO 009	0.15	0.33
007	66591-55610	LAMP HEAD	1				0.15	0.33
008	66711-54130	SOCKET	1				0.016	0.0352
009	66591-55630	BULB	4				0.008	0.0176
010	01202-50612	BOLT	4				0.005	0.011
011	04013-50060	WASHER PLAIN	2				0	0
012	66711-54150	BOLT BONNET STOPPER	2				0.026	0.0572
013	04015-50100	WASHER PLAIN	2				0.016	0.0352
014	34150-18180	CUSHION	2				0.003	0.0066
015	05515-51000	PIN SNAP	2				0	0
016	66811-54480	STAY BONNET	1	<=16140			0.244	0.5368
016	66811-54483	STAY BONNET	1	>=10001			0	0
017	01120-50816	BOLT	4				0	0
018	66811-55210	HOOK BONNET	2				0.033	0.0726
019	66711-55220	SPRING	2				0.01	0.022
020	63763-52580	RUBBER	1				0.001	0.0022

MidWestTech | Kubota B5100D-P Tractor Parts Manual | Publication B5100D-P Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
001	66704-55110	PANEL	1				0	0
001	66704-55112	PANEL	1	>=10001			0	0
002	66704-55120	ASSY SWITCH STARTER	1			REF.No.003 TO 005	0.25	0.55
002	66706-55120	ASSY SWITCH STARTER	1			REF.No.003 TO 005	0.256	0.5632
003	66711-55130	SWITCH STARTER	1				0.241	0.5302
004	66711-55140	KEY	1			SET	0	0
005	66704-55150	LABEL STARTER SWITCH	1	<=16140			0	0
005	66706-55150	LABEL STARTER SWITCH	1	>=10001			0.001	0.0022
006	66711-55290	ASSY LAMP OIL	1				0.016	0.0352
008	15221-65950	LAMP GLOW	1				0.052	0.1144
009	03054-50512	SCREW	2				0.003	0.0066
009	01050-50512	BOLT	2	>=10001			0.003	0.0066
010	02054-50050	NUT	2				0.002	0.0044
011	04512-50050	WASHER SPRING	2				0	0
012	66494-55160	ASSY WIRE HARNESS	1	<=16462		REF.No.013 TO 016 039	0.44	0.968
012	66494-55162	ASSY WIRE HARNESS	1	>=16463		REF.No.013 TO 016 039	0.482	1.0604
012	66494-55260	ASSY WIRE HARNESS	1			REF.No.013 TO 016 039	0.6	1.32
013	66704-55170	WIRE HARNESS 1	1	<=16462			0.266	0.5852
013	66704-55173	WIRE HARNESS 1	1	>=16463			0.266	0.5852
013	66204-55170	WIRE HARNESS 1	1				0.285	0.627
014	66621-55190	SWITCH LIGHTING	1				0.067	0.1474
015	66494-55180	WIRE HARNESS 2	1				0.213	0.4686
015	66494-55280	WIRE HARNESS 2	1	>=10001			0.23	0.506
016	66711-55190	WIRE HARNESS 3	1				0.017	0.0374
019	15372-64600	REGULATOR	1				0.22	0.484
020	66704-55260	CUSHION	1				0.009	0.0198
021	01050-50640	BOLT	2				0	0
022	02014-50060	NUT	2				0.003	0.0066
023	04512-50060	WASHER SPRING	2				0	0
024	04013-50060	WASHER PLAIN	2				0	0
025	01120-50818	BOLT	4				0	0
026	04013-50080	WASHER PLAIN	4				0	0
027	14301-69290	BAND PIPE	2				0.001	0.0022
027	66711-55470	CLAMP CORD	1	>=10001			0.001	0.0022
028	13313-69750	ASSY CLAMP CORD	1				0	0
029	35110-32420	PLUG	1				0.002	0.0044
030	66591-55520	ASSY FUSE	1				0.004	0.0088
031	66711-43510	WIRE DECOMPRESS	1				0.093	0.2046
032	04011-50100	WASHER PLAIN	1				0.002	0.0044
033	66611-55190	CLAMP CORD	6				0.001	0.0022
034	34159-34290	CAP RUBBER	1			NOT SHOWN IN FIG.	0.004	0.0088
036	66711-82910	METER HOUR	1				0.2	0.44
037	66706-47380	CARD CAUTION	1				0.001	0.0022
038	66704-55510	BAND CORD	1				0.002	0.0044
039	66494-55290	WIRE HARNESS 4	1				0.07	0.154
040	66204-55810	UNIT	1			REF.No.041 042	0	0
040	66204-55812	UNIT	1			REF.No.041 042	0.06	0.132
041	66204-55830	BODY	1				0.5	1.1
042	66204-55840	BAND	1				0.006	0.0132
043	66204-55820	STAY	1				0.01	0.022
044	66706-55220	CLAMP	10				0.002	0.0044
045	55311-41120	SWITCH	1				0.05	0.11
046	63763-52580	RUBBER	2				0.001	0.0022

MidWestTech | Kubota B5100D-P Tractor Parts Manual | Publication B5100D-P Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
001	99999-99999	BLANK	0			ORDER BY REF.No.025	0	0
002	08101-06304	BEARING BALL	2				0.146	0.3212
003	66621-56620	COLLAR	1				0.033	0.0726
004	04611-00520	CIR-CLIP INTERNAL	1				0.009	0.0198
005	04612-00200	CIR-CLIP EXTERNAL	1				0.001	0.0022
006	66621-56630	BUSH	1				0.028	0.0616
007	66591-14770	COLLAR	2				0.003	0.0066
008	09500-32528	SEAL OIL	1				0.017	0.0374
009	66621-56700	ASSY DIFF FRONT AXLE	1	<=16140		REF.No.010 TO 024	2.88	6.336
009	66621-56703	ASSY DIFF FRONT AXLE	1	>=10001		REF.No.010 TO 024	0	0
010	66621-56710	CASE DIFFERENTIAL	1	<=16140			0	0
010	66711-56710	CASE DIFFERENTIAL	1	>=10001			0	0
011	99999-99999	BLANK	0			ORDER BY REF.No.025	0	0
012	66591-14830	SHAFT DIFF PINION	1				0.1	0.22
013	66591-14790	PIN KNOCK	1				0.004	0.0088
014	66591-14783	PIN STRAIGHT	1				0.01	0.022
015	66591-14840	GEAR DIFF PINION	2				0.082	0.1804
016	66591-14850	COLLAR THRUST	2				0.006	0.0132
017	66591-14870	GEAR DIFF SIDE	2				0.18	0.396
018	66591-14880	SHIM	2				0.008	0.0176
019	66591-14890	SHIM	1				0.01	0.022
020	66591-14910	PLATE LOCK	2				0.006	0.0132
021	01156-50820	BOLT	4				0.01	0.022
022	66591-14920	SHIM DIFF SIDE 1	1				0.006	0.0132
023	66591-14930	SHIM DITF SIDE 2	1				0.002	0.0044
024	08101-06008	BEARING BALL	2				0.19	0.418
025	66621-82810	ASSY 2 B/GEAR 6-37	1			REF.No.001 011	1.47	3.234

MidWestTech | Kubota B5100D-P Tractor Parts Manual | Publication B5100D-P Order the manual at mid-west-tech.com >