UH063 HYDRAULIC EXCAVATOR

HITACHI

PARTS CATALOG

UH063 HYDRAULIC
EXCAVATOR

PART No. EP129-4-4

SERIAL NO. 6001-

PART No. EP129-4-4

MidWestTech | Hitachi UH063 Excavator Parts Catalog | Publication EP129-4-4

Order the manual at mid-west-tech.com >

目　次
CONTENTS

名　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体	SUPERSTRUCTURE		
フレーム	FRAME		001
エンジン	ENGINE		003
# ラジエータ	RADIATOR	10179~ 10188	005
ラジエータ	RADIATOR	6001~ 10178 10189~	007
エアクリーナ	AIR CLEANER		009
燃料タンク	FUEL TANK		011
ポンプ装置	PUMP DEVICE		013
旋回装置	SWING DEVICE	6001~ 8989 9000~ 9563 9594~ 9643	015
# 旋回装置	SWING DEVICE	8990~ 8999 9564~ 9593 9644~	017
オイルタンク	OIL TANK		019
オイルクーラ配管	OIL COOLER PIPINGS	6001~ 8899	021
オイルクーラ配管	OIL COOLER PIPINGS	8900~ 8989 9000~ 9563 9594~ 9643	023
# オイルクーラ配管	OIL COOLER PIPINGS	8990~ 8999 9564~ 9593 9644~	025
本体配管（1）	MAIN PIPINGS (1)	6001~ 8899	027
本体配管（1）	MAIN PIPINGS (1)	8900~	029
# 本体配管（2）	MAIN PIPINGS (2)	6001~ 8899	031
# 本体配管（2）	MAIN PIPINGS (2)	8900~	033
パイロット配管	PILOT PIPINGS	8900~	035
エンジンコントロール	ENGINE CONTROLS	6001~ 8899	037
エンジンコントロール	ENGINE CONTROLS	8900~	039
オートアイドルレバー	AUTOMATIC FUEL CONTROL LEVER	8900~	041
操作レバー（2本レバー）	CONTROL LEVER (2-LEVER TYPE)		043
レバースタンド（左）	LEVER STAND (LEFT SIDE)		045
レバースタンド（右）	LEVER STAND (RIGHT SIDE)		047
アシストバルブ	ASSIST VALVE		049
操作レバー（4本レバー）	CONTROL LEVER (4-LEVER TYPE)	6001~D86/02	051
# 操作レバー（4本レバー）	CONTROL LEVER (4-LEVER TYPE)	D86/03~	053
コントロールボックス	CONTROL BOX	6001~ 8899	055

Order the manual at mid-west-tech.com >

名　　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
# コントロールボックス	CONTROL BOX	8900~	057
ゲージパネル	GAUGE PANEL		059
電気部品	ELECTRIC PARTS		061
キャブグループ	CAB GROUP		063
キャブ	CAB		065
シート	SEAT		067
カバー（1）	COVER (1)		069
カバー（2）	COVER (2)		071
カーヒータ	CAR HEATER		073
トラック	**TRACK**		
トラックフレーム	TRACK FRAME		075
走行装置	TRAVEL DEVICE		077
フロントアイドラ	FRONT IDLER		079
トラックバネ	TRACK SPRING		081
アジャスタ	ADJUSTER		083
上ローラ	UPPER ROLLER		085
下ローラ	LOWER ROLLER		087
トラックリンク　500G	TRACK-LINK 500G	6001~D84/05	089
トラックリンク　500G	TRACK-LINK 500G	D84/06~	091
センタージョイント	CENTER JOINT		093
走行配管	TRAVEL PIPINGS		095
フロント	**FRONT**		
ブーム	BOOM		097
スタンダードアーム　2.5M	STD. ARM 2.5M		099
バケット　0.45	BUCKET 0.45	6001~D84/04	101
バケット　0.45	BUCKET 0.45	D84/05~	103
フロント配管	FRONT PIPINGS		105
給脂配管	LUBRICATE PIPINGS		107
工具及び予備品	**TOOLS AND SPARE PARTS**		
工具	TOOLS		109
予備品	SPARE PARTS		111

Order the manual at mid-west-tech.com >

名　　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
オプショナルパーツ	OPTIONAL PARTS		
トラックリンク　610G	TRACK-LINK 610G	6001~084/05	113
トラックリンク　610G	TRACK-LINK 610G	084/06~	115
トラックリンク　710G	TRACK-LINK 710G	6001~084/05	117
トラックリンク　710G	TRACK-LINK 710G	084/06~	119
トラックリンク　510F	TRACK-LINK 510F	6001~084/05	121
トラックリンク　510F	TRACK-LINK 510F	084/06~	123
トラックリンク　710A	TRACK-LINK 710A	6001~084/05	125
トラックリンク　710A	TRACK-LINK 710A	084/06~	127
ショートアーム　2.1M	SHORT ARM 2.1M		129
ロングアーム　3.0M	LONG ARM 3.0M		131
バケット　0.25	BUCKET 0.25		133
バケット　0.35	BUCKET 0.35		135
バケット　0.5	BUCKET 0.5	6001~084/04	137
バケット　0.5	BUCKET 0.5	084/05~	139
バケット　0.55	BUCKET 0.55		141
溝掘バケット	V-TYPE BUCKET		143
法面バケット	SLOPE-FINISHING BLADE		145
1本爪リッパ	ONE-POINT RIPPER		147
クラムシェルバケット	CLAMSHELL BUCKET		149
ネームプレート	NAME-PLATE		
ネームプレート（日本語）	NAME-PLATE (JAPANESE)		151
ネームプレート（英語）	NAME-PLATE (ENGLISH)		153
索引	PARTS INDEX		155

Order the manual at mid-west-tech.com >