編　番
PART NO.
EP171-2-3

PARTS LIST
パーツリスト

UH122
HYDRAULIC EXCAVATOR

適用号機
Serial No. 0101～

HITACHI

MidWestTech | Hitachi UH122 Excavator Parts Catalog | Publication EP171-2-3
Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次

CONTENTS

名　　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体	SUPERSTRUCTURE		
フレーム	FRAME		001
エンジン	ENGINE		003
トランスミッション	TRANSMISSION		005
センタジョイント	CENTER JOINT		007
タンク	TANK		009
旋回装置	SWING DEVICE		011
給脂装置（センタジョイント）	LUBRICATOR (CENTER JOINT)		013
給脂装置（旋回輪）	LUBRICATOR (SWING BEARING)		015
燃料吸上装置	FUEL SUCTION DEVICE		017
オイルクーラ配管	OIL COOLER PIPINGS		019
フルフローフィルタ　NO. 1	FULL-FLOW FILTER NO.1		021
フルフローフィルタ　NO. 2	FULL-FLOW FILTER NO.2		023
パイロット配管	PILOT PIPINGS		025
本体配管	MAIN PIPINGS		027
操作レバー	CONTROL LEVER		029
エンジンコントロールレバー	ENGINE CONTROL LEVER	0101~1388	031
# エンジンコントロールレバー	ENGINE CONTROL LEVER	1389~	033
ポンプコントロールレバー	PUMP CONTROL LEVER		035
コンプレッサ配管	COMPRESSOR PIPINGS		037
エアホーン	AIR HORN		039
カーヒータ配管	CAR HEATER PIPINGS	0101~1388	041
# カーヒータ配管	CAR HEATER PIPINGS	1389~	043
メータボード	METER BOARD	0101~1388	045
# メータボード	METER BOARD	1389~	047
ツールボックス	TOOL BOX		049
電気部品	ELECTRIC PARTS	0101~1388	051
# 電気部品	ELECTRIC PARTS	1389~	053
電気配線図	ELECTRIC WIRING		055
キャブ	CAB	0101~1388	057
# キャブ	CAB	1389~	059
キャブ本体	CAB BODY	0101~1388	061
# キャブ本体	CAB BODY	1389~	063

MidWestTech | Hitachi UH122 Excavator Parts Catalog | Publication EP171-2-3

Order the manual at mid-west-tech.com >

名　　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
カバー(キャブウィンドウ)	COVER (CAB WINDOW)		065
カバー	COVER	0101~1308	067
# カバー	COVER	1309~1388	069
# カバー	COVER	1389~	071
# ロック(右)	LOCK (R)	1309~	073
# ロック(左)	LOCK (L)	1309~	075
トラック	TRACK		
トラック(スタンダード トラック)	TRACK (STD TRACK)		077
トラック(LC トラック)	TRACK (LC TRACK)		079
走行配管(スタンダード トラック)	TRAVEL PIPINGS (STD TRACK)		081
走行配管(LC トラック)	TRAVEL PIPINGS (LC TRACK)		083
配管カバー(スタンダード トラック)	PIPING COVER (STD TRACK)		085
配管カバー(LC トラック)	PIPING COVER (LC TRACK)		087
走行装置	TRAVEL DEVICE		089
フロントアイドラ	FRONT IDLER		091
トラックバネ	TRACK SPRING		093
上ローラ	UPPER ROLLER		095
下ローラ	LOWER ROLLER		097
トラックリンク600G(スタンダード トラック)	TRACK-LINK 600G (STD TRACK)		099
トラックリンク600G(LC トラック)	TRACK-LINK 600G (LC TRACK)		101
フロント	FRONT		
ブーム	BOOM		103
アーム	ARM		105
ホーバケット 1.0	HOE BUCKET 1.0		107
フロント配管	FRONT PIPINGS	0101~0605	109
フロント配管	FRONT PIPINGS	0606~	111
給脂配管(フロント)	LUBRICATOR PIPINGS (FRONT)		113
工具及び予備品	TOOLS AND SPARE PARTS		
工具	TOOLS		115
予備品	SPARE PARTS		117

Order the manual at mid-west-tech.com >