Back

EX120-5 EX130H-5
Excavator

HITACHI

PARTS CATALOG
EX120-5 EX130H-5
Excavator

PART No. EP1E8-1-3

SERIAL NO. 030001-

PART No. EP1E8-1-3

MidWestTech | Hitachi EX120-5, EX130H-5 Excavator Parts Catalog | Publication EP1E8-1-3 Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS


上部旋回体
UPPERSTRUCTURE


下部走行体
UNDERCARRIAGE


フロントアタッチメント
FRONT-END ATTACHMENTS


側溝掘関係部品
OFFSET BOOM PARTS


ブレード関係部品
BLADE PARTS


ブレーカ&クラッシャ部品
BREAKER & CRUSHER PARTS


工具
TOOLS



ネームプレート
NAME-PLATE


索引
PARTS INDEX

MidWestTech | Hitachi EX120-5, EX130H-5 Excavator Parts Catalog | Publication EP1E8-1-3 Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

PB-144
PB-A21
CONTROL-234


装置名称 ..... ページ
GROUP NAME PAGE

適用号機
SERIAL NO.

ロケーション
LOCATION

上部旋回体 UPPERSTRUCTURE


フレーム 001
FRAME



センタージョイント部品（旋回体） 003
CENTER JOINT PARTS (UPPERSTRUCTURE)




カウンタウェイト 005
COUNTERWEIGHT




エンジン 007
ENGINE



エンジン取付部品 009
ENGINE SUPPORT



ラジエータ 011
RADIATOR



ラジエータ取付部品 013
RADIATOR SUPPORT




リザーブタンク 015
RESERVE TANK



エアクリーナ 017
AIR CLEANER



エアクリーナ取付部品 019
AIR CLEANER SUPPORT




Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS


プレクリーナ（選択） ····· 021
PRE CLEANER (SELECT)




マフラー ····· 023
MUFFLER



燃料タンク ····· 025
FUEL TANK




燃料タンク取付部品 ····· 027
FUEL TANK SUPPORT




燃料配管 ····· 029
FUEL PIPING




燃料給油ポンプ（選択） ····· 031
FUEL FEED PUMP (SELECT)




燃料ダブルフィルタ（選択） ····· 033
FUEL DOUBLE FILTER (SELECT)




ポンプ装置 ····· 035
PUMP DEVICE



ポンプ装置（ブレード） ····· 037
PUMP DEVICE (BLADE)



ポンプ装置取付部品 ····· 039
PUMP DEVICE SUPPORT



旋回装置 ····· 041
SWING DEVICE



旋回装置取付部品 ····· 043
SWING DEVICE SUPPORT



MidWestTech | Hitachi EX120-5, EX130H-5 Excavator Parts Catalog | Publication EP1E8-1-3 Order the manual at mid-west-tech.com >

追加後照灯 <選択>
FRONT HEAD LAMP <SELECT>

030001-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
01	4289708	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	5					
03	4352947	ｽｲｯﾁ	SWITCH	1					
04	4369932	ﾊｰﾈｽ;ﾜｲﾔ	HARNESS;WIRE	1					
05	4369941	ﾊｰﾈｽ;ﾜｲﾔ	HARNESS;WIRE	1					
06	4369934	ﾊｰﾈｽ;ﾜｲﾔ	HARNESS;WIRE	1					
07	4251588	ﾘﾚｰ	RELAY	1					
08	J460616	ｽｸﾘｭ;ｾﾑｽ	SCREW;SEMS	1					
09	4374365	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NANE-PLATE	1					
10	4371805	ﾊﾞﾝﾄﾞ	BAND	2		-D98/02	I	4050373	2
10	4050373	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	3	#	D98/03-			
12	4363932	ﾗﾝﾌﾟ;ﾍｯﾄﾞ	LAMP;HEAD	1		-D97/11	T	4336570	1
		(本体組付用)	(for assembly of machine)					J253114	2
12	4369969	ﾗﾝﾌﾟ;ﾍｯﾄﾞ	LAMP;HEAD	1	S	-D97/11	T	4326800	1
		(輸送用)	(for transportation)					J253114	2
12	4336570	ﾗﾝﾌﾟ;ﾍｯﾄﾞ ｱｯｾﾝ	LAMP;HEAD ASS'Y	1		D97/12-	I	4326800	1
		(本体組付用)	(for assembly of machine)						
12	4326800	ﾗﾝﾌﾟ;ﾍｯﾄﾞ ｱｯｾﾝ	LAMP;HEAD ASS'Y	1	S	D97/12-			
		(輸送用)	(for transportation)						
12A	4326801	･ﾗﾝﾌﾟ;ﾕﾆｯﾄ	･LAMP;UNIT	1		D97/12-			
12B	4326802	･ﾌﾚｰﾑ	･FRAME	1		D97/12-			
12C	4285648	･ﾊﾞﾙﾌﾞ	･BULB	1		D97/12-			
12D	4326803	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1		D97/12-			
12E	4307026	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	1		D97/12-			
12F	4307027	･ｽｸﾘｭ	･SCREW	1		D97/12-			
12G	A590114	･ﾜｯｼｬ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1		D97/12-			
12H	A590914	･ﾜｯｼｬ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･WASHER;SPRING	1		D97/12-			
12I	J952014	･ﾅｯﾄ	･NUT	1		D97/12-			
13	J253114	ﾜｯｼｬ;ﾌﾟﾚｰﾝ	WASHER;PLANE	2		D97/12-			

MidWestTech | Hitachi EX120-5, EX130H-5 Excavator Parts Catalog | Publication EP1E8-1-3 Order the manual at mid-west-tech.com >

スタンダード アーム 2.52M
STD. ARM 2.52M

030001-

符号 ITEM	部品番号 PART NO	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	7029682	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1					
00A	6015531	-アーム	-ARM	1					
00B	4345350	-スペーサ	-SPACER	1					
00C	4197033	-ストッパ	-STOPPER	1	W				
00D	4276106	-ストッパ	-STOPPER	1	W				
00E	3072715	-ブッシング	-BUSHING	2					
00F	4344898	-ブッシング	-BUSHING	4					
00G	4124575	-パイプ	-PIPE	1	#				
00H	4374948	-パイプ	-PIPE	1	#				
01	4084578	シール;ダスト	SEAL;DUST	2					
02	4065687	シール;ダスト	SEAL;DUST	4					
05	9735190	リンク	LINK	1					
06	4257933	リンク	LINK	1					
07	8064746	リンク アッセン	LINK ASS'Y	1					
07A	1022045	-リンク	-LINK	1					
07B	4065687	-シール;ダスト	-SEAL;DUST	6					
07C	4344898	-ブッシング	-BUSHING	2					
07D	4344899	-ブッシング	-BUSHING	2					
07E	J75481	-フイッテング;グリース	-FITTING;GREASE	2					
10	9737122	ピン	PIN	1					
11	3037082	ピン	PIN	1					
12	9737123	ピン	PIN	1		-D98/05	Y	9177328	1
12	9177328	ピン	PIN	1	#	D98/06-			
12A	3084540	-ピン	-PIN	1	#	D98/06-			
12B	J75481	-フイッテング;グリース	-FITTING;GREASE	1	#	D98/06-			
13	9737124	ピン	PIN	1		-D98/05	Y	9177329	1
13	9177329	ピン	PIN	1	#	D98/06-			
13A	3084541	-ピン	-PIN	1	#	D98/06-			
13B	J75481	-フイッテング;グリース	-FITTING;GREASE	1	#	D98/06-			
15	4098716	リング	RING	1					
16	4065688	リング	RING	5					
17	4106307	ピン	PIN	1					
18	4065689	ピン	PIN	5					
21	4296276	ホース	HOSE	2					
22	4276696	Oーリング	O-RING	4					
23	J75481	フイッテング;グリース	FITTING;GREASE	2					
27	4189602	アダプタ;S	ADAPTER;S	2					
27A	4506418	-Oーリング	-O-RING	1					
29	4138938	Oーリング	O-RING	2					
44	4366692	プレート;スラスト 1.0	PLATE;THRUST 1.0	2	R				

MidWestTech | Hitachi EX120-5, EX130H-5 Excavator Parts Catalog | Publication EP1E8-1-3 Order the manual at mid-west-tech.com >

側溝掘ﾌﾞｰﾑ (2)
OFFSET BOOM (2)

030001-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
03	3075977	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
04	4197033	ｽﾄｯﾊﾟ	STOPPER	2					
05	4065688	ﾘﾝｸﾞ	RING	5					
06	4065689	ﾋﾟﾝ	PIN	5					
14	9747036	ｽﾃｰ	STAY	1					
15	4360871	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	BUSHING	4					
16	J75481	ﾌｨｯﾃﾝｸﾞ;ｸﾞﾘｰｽ	FITTING;GREASE	2					
17	4094086	ｼｰﾙ;ﾀﾞｽﾄ	SEAL;DUST	4					
25	3058916	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
27	3033351	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
28	J931604	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1					
29	J951016	ﾅｯﾄ	NUT	2					
31	4287784	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
33	3058915	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
41	4366693	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 1.0	PLATE;THRUST 1.0	2	R				
42	4370473	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 1.0	PLATE;THRUST 1.0	2	R				
45	4366694	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 1.0	PLATE;THRUST 1.0	8	R				
46	4367411	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 2.0	PLATE;THRUST 2.0	4	R				
47	4366693	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 1.0	PLATE;THRUST 1.0	2	R				
48	4370472	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 2.0	PLATE;THRUST 2.0	1	R				
50	9153141	ｼﾘﾝﾀﾞ;ﾌﾞｰﾑ(ﾐｷﾞ) ｱｯｾﾝ	CYL.;BOOM (R) ASS'Y	1					
50A	4372544	･ｼﾘﾝﾀﾞ;ﾌﾞｰﾑ	･CYL.;BOOM	1	H				
50B	4362025	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
50C	4352638	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
51	9153140	ｼﾘﾝﾀﾞ;ﾌﾞｰﾑ(ﾋﾀﾞﾘ)ｱｯｾﾝ	CYL.;BOOM (L) ASS'Y	1					
51A	4372542	･ｼﾘﾝﾀﾞ;ﾌﾞｰﾑ	･CYL.;BOOM	1	H				
51B	4362025	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
51C	4352638	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
52	9152481	ｼﾘﾝﾀﾞ;ｱｰﾑ ｱｯｾﾝ	CYL.;ARM ASS'Y	1					
52A	4371393	･ｼﾘﾝﾀﾞ;ｱｰﾑ	･CYL.;ARM	1	H				
52B	4362025	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	4					
53	9152482	ｼﾘﾝﾀﾞ;ｵﾌｾｯﾄ ｱｯｾﾝ	CYL.;OFFSET ASS'Y	1					
53A	4371394	･ｼﾘﾝﾀﾞ;ｵﾌｾｯﾄ	･CYL.;OFFSET	1	H				
53B	4365897	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	4					
54	9150151	ｼﾘﾝﾀﾞ;ﾊﾞｹｯﾄ ｱｯｾﾝ	CYL.;BUCKET ASS'Y	1					
54A	4316457	･ｼﾘﾝﾀﾞ;ﾊﾞｹｯﾄ	･CYL.;BUCKET	1	H				
54B	4365448	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
54C	4365897	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					

MidWestTech | Hitachi EX120-5, EX130H-5 Excavator Parts Catalog | Publication EP1E8-1-3 Order the manual at mid-west-tech.com >