Back

EX120-5
EX130H-5
EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

HITACHI

PARTS CATALOG

EX120-5 EX130H-5 EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

PART No. EP1E8-E1-2

SERIAL NO. 030001-

PART No. EP1E8-E1-2

MidWestTech | Hitachi EX120-5, EX130H-5 Excavator Parts Catalog | Publication EP1E8-E...
Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
9151416	9151416	ポンプ装置	PUMP DEVICE		001
*******	9151415	・ポンプ；ユニット	·PUMP;UNIT		003
9151414	9151414	・・レギュレータ	··REGULATOR		005
4276918	04509008	・ポンプ；ギヤ	·PUMP;GEAR		007
9158018	9158018	ポンプ装置（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	PUMP DEVICE (BLADE)		009
*******	9158019	・ポンプ；ユニット	·PUMP;UNIT		011
9158020	9158020	・・レギュレータ	··REGULATOR		013
4278696	0451400A	・ポンプ；ギヤ	·PUMP;GEAR		015
4278696	0451400A	ポンプ；ギヤ	PUMP;GEAR		(015)
モータ；オイル			MOTOR；OIL		
4330219	0668600	モータ；オイル（旋回）	MOTOR;OIL (SWING)		017
4373197	0668700	・ロータリグループ	·ROTARY GROUP		019
4373198	0668800	・シャフト部	·SHAFT PART		021
4373199	0668900	・カバー部	·COVER PART		023
4373201	0669000	・・バルブ；リリーフ	··VALVE;RELIEF		025
4373200	0669100	・バルブ；タイマ	·VALVE;TIMER		027
9150036	9150036A	モータ；オイル（走行）	MOTOR;OIL (TRAVEL)		029
9132208	9132208A	・バルブ；ブレーキ	·VALVE;BRAKE		031
9144846	9144846	・・バルブ；リリーフ	··VALVE;RELIEF	C30001-H0835 H0837-H0840 H0845-H0846	033
9159923	9159923	・・バルブ；リリーフ	··VALVE;RELIEF	H0836, H0841-H0844 H0847-	035
バルブ			VALVE		
4366958	*******	バルブ；コントロール	VALVE;CONTROL		---
*******	0676200	・バルブ；コントロール（1/10）	·VALVE;CONTROL (1/10)		037
*******	0676300	・バルブ；コントロール（2/10）	·VALVE;CONTROL (2/10)		039
*******	0676400	・バルブ；コントロール（3/10）	·VALVE;CONTROL (3/10)		041
*******	0676500A	・バルブ；コントロール（4/10）	·VALVE;CONTROL (4/10)		043
*******	0676600A	・バルブ；コントロール（5/10）	·VALVE;CONTROL (5/10)		045
*******	0676700	・バルブ；コントロール（6/10）	·VALVE;CONTROL (6/10)		047
*******	0676800	・バルブ；コントロール（7/10）	·VALVE;CONTROL (7/10)		049
*******	0676900A	・バルブ；コントロール（8/10）	·VALVE;CONTROL (8/10)		051

MidWestTech | Hitachi EX120-5, EX130H-5 Excavator Parts Catalog | Publication EP1E8-E... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
+++++++	0677000	・バルブ；コントロール (9/10)	·VALVE;CONTROL (9/10)		053
+++++++	0677100	・バルブ；コントロール (10/10)	·VALVE;CONTROL (10/10)		055
4361117	0686900	バルブ；コントロール	VALVE;CONTROL		057
9156581	9156581	バルブ；パイロット (フロント,旋回)	VALVE;PILOT (FRONT & SWING)		059
9151777	9151777	バルブ；パイロット (走行)	VALVE;PILOT (TRAVEL)		061
9137384	9137384	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT		063
4330467	0630700A	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT		065
4330228	0669200	バルブ；フロウコントロール	VALVE;FC		067
4367131	0672600	バルブ；フロウコントロール	VALVE;FC		069
4355440	0671300	バルブ；ソレノイド	VALVE;SOLENOID		071
4351142	0670500	バルブ；リリーフ	VALVE;RELIEF		073
4334827	0668300	バルブ；ロック	VALVE;LOCK		075
4203447	0361000A	バルブ；シャトル	VALVE;SHUTTLE		077
4203446	0687400	バルブ	VALVE		079
4345286	0620300	バルブ；ホールディング	VALVE;HOLDING		081
シリンダ			CYLINDER		
4317311	0666800	シリンダ；ブーム (右)	CYL.;BOOM (R)		083
4372544	0659500	シリンダ；ブーム (右) [側溝堀]	CYL.;BOOM (R) [OFFSET BOOM]		085
4317312	0666900	シリンダ；ブーム (左)	CYL.;BOOM (L)		087
4372542	0659600	シリンダ；ブーム (左) [側溝堀]	CYL.;BOOM (L) [OFFSET BOOM]		089
4317313	0667000	シリンダ；アーム	CYL.;ARM		091
4371393	0659700	シリンダ；アーム [側溝堀]	CYL.;ARM [OFFSET BOOM]		093
4316457	0667100	シリンダ；バケット	CYL.;BUCKET		095
4288744	0496600A	シリンダ；クラムシェル	CYL.;CLAMSHELL		097
4371394	0659800	シリンダ；オフセット	CYL.;OFFSET		099
4359928	0686700	シリンダ；ブレード (右)	CYL.;BLADE (R)	030001-052538	101
4397512	0727100	シリンダ；ブレード (右)	CYL.;BLADE (R)	052539-	103
4361273	0686800	シリンダ；ブレード (左)	CYL.;BLADE (L)	030001-052538	105
4397513	0727400	シリンダ；ブレード (左)	CYL.;BLADE (L)	052539-	107

MidWestTech | Hitachi EX120-5, EX130H-5 Excavator Parts Catalog | Publication EP1E8-E... Order the manual at mid-west-tech.com >

シリンダ :アーム
CYL. :ARM

030001-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 QTY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 QTY
	4317313	CYL. :ARM	0667000	1					
1	0667001	-TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1A	0667002	--TUBE;CYL.		1					
1B	4352400	--BUSHING;PIN		2					
2	0667003	-ROD;PISTON ASS'Y		1					
2A	0667004	--ROD;PISTON		1					
2B	4352400	--BUSHING;PIN		2					
3	0667005	-HEAD;CYL.		1					
4	0309304	-BUSHING		1					
5	0208604	-RING;RETAINING		1					
6	0409004	-RING		1	K				
7	0208605	-PACKING;U-RING		1	K				
8	0208606	-RING;BACK-UP		1	K				
9	0667006	-RING;WIPER		1	K				
10	A811105	-O-RING		1	K				
11	0298904	-RING;BACK-UP		1	K				
12	0408805	-BOLT;SOCKET		12					
13	0409005	-BRG. ;CUSHION		1					
14	0667007	-SEAL		1	K				
15	0409007	-PISTON		1					
16	0240915	-RING;SEAL ASSY		1	K				
17	0409008	-RING;BACK-UP		2	K				
18	0667008	-RING;SLIDE		2					
19	0298907	-RING;SLIDE		2					
20	0409010	-SHIM		1					
21	0667009	-NUT		1					
22	0309011	-SCREW		1					
23	0111707	-BALL;STEEL		1					
24	0409012	-BRG. ;CUSHION		1					
25	0667010	-SEAL		1	K				
26	0409014	-STOPPER		2					
27	0409015	-RING		1					
29	0408810	-RING;WIPER		4					
30	0409016	-JOINT		1					
31	0667011	-PIPE		1					
32	4506430	-O-RING		2					
33	0309019	-BOLT;SOCKET		8					
34	0667012	-BAND		1					
35	0327410	-BAND		1					
36	0408815	-BOLT		2					

MidWestTech | Hitachi EX120-5, EX130H-5 Excavator Parts Catalog | Publication EP1E8-E... Order the manual at mid-west-tech.com >

シリンダ :バケット
CYL. :BUCKET

030001-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	4316457	CYL. ;BUCKET	0667100	1					
1	0667101	-TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1A	0667102	--TUBE;CYL.		1					
1B	4365897	--BUSHING;PIN		2					
2	0667103	-ROD;PISTON ASS'Y		1					
2A	0667104	--ROD;PISTON		1					
2B	4365448	--BUSHING;PIN		2					
3	0667105	-HEAD;CYL.		1					
4	0310604	-BUSHING		1					
5	4510494	-RING;RETAINING		1					
6	0409104	-RING		1	K				
7	0225611	-PACKING;U-RING		1	K				
8	0225612	-RING;BACK-UP		1	K				
9	0667106	-RING;WIPER		1	K				
10	A811090	-O-RING		1	K				
11	0310606	-RING;BACK-UP		1	K				
12	0667107	-BOLT;SOCKET		10					
13	0409106	-PISTON		1					
14	0310608	-RING;SEAL ASSY		1	K				
15	0409107	-RING;BUCK-UP		2	K				
16	0667108	-RING;SLIDE		2					
17	0310610	-RING		2					
18	0326007	-SHIM		1					
19	0667109	-NUT		1					
20	0310612	-SCREW;SET		1					
21	0111818	-BALL;STEEL		1					
23	0409111	-RING;WIPER		2					
25	0409112	-RING;WIPER		2					
26	J75481	-FITTING;GREASE		2					
27	0409113	-JOINT		1					
28	0667110	-PIPE		1					
29	4509181	-O-RING		2					
30	M340825	-BOLT;SOCKET		8					
31	0667111	-BAND		1					
32	0409116	-BAND		1					
33	0408815	-BOLT		2					
34	0325913	-WASHER		2					
35	0310616	-HOLDER		1					
36	0309022	-BOLT		1					
37	0208516	-WASHER;SPRING		1					

MidWestTech | Hitachi EX120-5, EX130H-5 Excavator Parts Catalog | Publication EP1E8-E... Order the manual at mid-west-tech.com >

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM
0669602.....	040	41A
0669603.....	040	41B
0669604.....	040	41C
0669605.....	040	41D
0669606.....	040	46
	044A	46
0669607.....	040	47
0669608.....	040	48
	044A	48
0669609.....	040	50
	044A	50
0669610.....	040	54
	044A	54
0669611.....	040	55
	044A	55
0669612.....	040	56
0669613.....	040	57
0669614.....	040	58
	044A	58
0669615.....	040	58A
	044A	58A
0669616.....	040	59
	044A	59
0669617.....	040	60
0669618.....	040	61
	044A	61
0669619.....	040	62
0669620.....	040	65
0669621.....	040	66
0669622.....	040	75
0669623.....	040	83
	044A	83
0669624.....	040	88
	044B	88
0669625.....	040	89
	044B	89
0669701.....	042	177
0669801.....	044A	49
0669804.....	044A	53
0669805.....	044A	69
	044A	85
0669807.....	044A	77
0669808.....	044A	79
0669809.....	044A	86
0669901.....	046	26
	054A	26
0669902.....	046	28
	054A	28
0669903.....	046	31
0669904.....	046	158
0669905.....	046	159
0669906.....	046	162
0670001.....	048	116
0670002.....	048	117
	052	117
0670003.....	048	118
	052	118
0670004.....	048	119
	052	119
0670005.....	048	120
	052	120
0670006.....	048	157
0670007.....	048	165
0670008.....	048	167
0670009.....	048	168
0670101.....	050	141
	054A	141
0670102.....	050	145A
0670103.....	050	145B
	054A	195B
0670104.....	050	145E
	054A	195E
0670105.....	050	145F
	054A	195F
0670106.....	050	145G
	054A	195G
0670107.....	050	145H
	054A	195H
0670108.....	050	145L
0670201.....	052	122
0670202.....	052	156
0670203.....	052	169
0670204.....	052	169A
0670205.....	052	169D
0670206.....	052	197
0670207.....	052	198
0670208.....	052	203
0670301.....	054A	32
0670302.....	054A	126
0670303.....	054A	127
0670304.....	054A	128
0670305.....	054A	129
0670306.....	054A	131
0670307.....	054A	132
0670308.....	054A	136
0670309.....	054A	137
0670310.....	054A	138
0670311.....	054A	195A
0670312.....	054B	196
0670501.....	074	03
0670502.....	074	04
0670503.....	074	05
0670802.....	072	3-42
	072	6-42
0670803.....	044A	52
0671301.....	072	3
0671302.....	072	6
0671303.....	072	6-82
0671304.....	072	103
0673601.....	044A	51
0673602.....	044A	76
* 0673603.....	044A	76
* 0674905.....	086A	3
	090A	3
* 0674906.....	086A	30
* 0674907.....	086B	200
	090B	200
* 0675003.....	090A	30
* 0675103.....	094A	2
* 0675105.....	094A	3
* 0675106.....	094A	14
* 0685601.....	100A	1
* 0686603.....	100A	3
* 0686604.....	100A	20
* 0686605.....	100A	32
* 0686606.....	100B	200
* 0686701.....	102	1
* 0686702.....	102	1B
	102	2B
	104	1B
	104	2B
	106	1B
	106	2B
	108	1B
	108	2B
* 0686703.....	102	2
	106	2
* 0686704.....	102	3
	104	3
	106	3
* 0686704.....	108	3
* 0686705.....	102	13
	104	13
	106	13
	108	13
* 0686706.....	102	15
	104	15
	106	15
	108	15
* 0686707.....	102	16
	104	16
	106	16
	108	16
* 0686708.....	102	22
	104	22
	106	22
	108	22
* 0686801.....	106	1
* 0686901.....	058	3
* 0686902.....	058	5
* 0686903.....	058	8
* 0686904.....	058	9
* 0686905.....	058	10
* 0686906.....	058	13
* 0686907.....	058	17
* 0686908.....	058	18
* 0686909.....	058	19
* 0686910.....	058	20
* 0686911.....	058	22
* 0686912.....	058	23
* 0686913.....	058	24
* 0686914.....	058	25
* 0686915.....	058	26
* 0686916.....	058	27
* 0687401.....	080	1
* 0687402.....	080	3
* 0687403.....	080	5
* 0727101.....	104	1
* 0727102.....	104	2
	108	2
* 0727401.....	108	1
1020401.....	004A	41
	012A	41
1020513.....	004A	01
	012A	01
1020617.....	030A	00
1022489.....	006	01
	014	01
1022569.....	002A	01
	010A	01
* 2024717.....	064	31
* 2027698.....	064	24A
2028344.....	030A	19
2036441.....	004A	27
	012A	27
2036958.....	004A	25
	012A	25
2036963.....	004A	03
	012A	03
2036965.....	004A	04
	012A	04
2037013.....	004A	28
	012A	28
2037988.....	062	14
2037991.....	062	07A
3032432.....	030A	26
* 3035803.....	064	27
3043240.....	030A	27
3043242.....	030A	33
* 3047596.....	064	11A

MidWestTech | Hitachi EX120-5, EX130H-5 Excavator Parts Catalog | Publication EP1E8-E... Order the manual at mid-west-tech.com >