ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

F3060

FRONT MOWER



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	6C040-97960	ASSY GEAR BEVEL	1	<=20902			0.96	2.112
010	K3511-97960	ASSY GEAR BEVEL	1	>=20903	←		1	2.2
020	08711-30205	BEARING TAPER-ROLLER	2	<=20902			0.148	0.3256
020	37410-58110	BEARING TAPER-ROLLER	2	>=20903	←		0.2	0.44
030	37410-58120	COLLAR	1			4.0mm	0.01	0.022
030	37410-58130	COLLAR	1			4.1mm	0.01	0.022
030	37410-58140	COLLAR	1			4.2mm	0.01	0.022
030	37410-58150	COLLAR	1			3.8mm	0.01	0.022
030	37410-58160	COLLAR	1			3.4mm	0.01	0.022
030	37410-56660	COLLAR	1			4.6mm	0.011	0.0242
030	37410-58170	COLLAR	1			3.6mm	0.01	0.022
030	37410-56680	COLLAR	1			4.4mm	0.015	0.033
040	37410-56690	COLLAR	1	<=20902			0.04	0.088
040	K4040-56690	COLLAR	1	>=20903	←		0.01	0.022
050	37410-56710	NUT	1				0.03	0.066
060	76611-12130	SEAL OIL	1				0.08	0.176
070	04611-00520	CIR CLIP INTERNAL	1				0.009	0.0198
080	6C040-56820	CIR CLIP EXTERNAL	1				0.003	0.0066
090	6C040-56900	ASSY DIFF. FRONT	1				2	4.4
100	6C040-56830	CASE DIFF.FRONT	1				0.73	1.606
110	6C040-56840	COVER DIFF.CASE	1				0.3	0.66
120	6C040-56850	SHAFT DIFF.PINION	1				0.05	0.11
130	05411-00425	PIN SPRING	1				0.001	0.0022
140	6C040-56860	GEAR BEVEL	2			10T	0.044	0.0968
150	6C040-56870	SHIM	2			1.0mm	0.002	0.0044
150	6C040-56880	SHIM	2			0.8mm	0.001	0.0022
150	6C040-56890	SHIM	2			1.2mm	0.002	0.0044
160	6C040-56910	GEAR BEVEL	2			14T	0.107	0.2354
165	66611-15150	SHIM DIFF.SIDE	1	>=10944		0.2mm	0.002	0.0044
165	66611-15150	SHIM DIFF.SIDE	1	<=30758		0.2mm	0.002	0.0044
170	37410-56930	SHIM	2			1.0mm	0.005	0.011
170	37410-56920	SHIM	2			0.8mm	0.005	0.011
170	37410-56940	SHIM	2			1.2mm	0.01	0.022
180	01156-50855	BOLT	4	<=30188			0.012	0.0264
180	01128-50855	BOLT	4	>=30189	←		0.023	0.0506
190	04512-60080	WASHER SPRING	4	<=30188			0.002	0.0044
200	08101-06010	BEARING BALL	2				0.262	0.5764
210	6C040-56950	COLLAR	1	<=30758			0.017	0.0374
220	6C040-57110	SHAFT YOKE LH	1				0.37	0.814
230	67950-57110	SHAFT YOKE LH	1				0.68	1.496
240	K3511-91230	KIT CASE REAR AXLE	1			OPTION	11	24.2

MidWestTech | Kubota F3060 Front Mower Parts Manual | Publication F3060 Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	K3511-36210	HOSE HYDRAULIC	1	<=10943			0.45	0.99
010	K3511-36213	HOSE HYDRAULIC	1	>=10944	≠		0	0
010	K3511-36214	HOSE HYDRAULIC	1	>=20001	←		0.74	1.628
010	K3511-36220	HOSE HYDRAULIC	1	>=31157	≠		0	0
020	K3511-36610	ASSY STEERING POWER	1				3.8	8.36
030	K3511-36620	PLATE	1				0.37	0.814
040	01133-51020	BOLT	3				0.02	0.044
050	01123-50820	BOLT	2				0.011	0.0242
060	K3511-37470	JOINT PIPE	2				0.034	0.0748
070	K3511-37480	JOINT PIPE	1				0.05	0.11
080	K3511-36300	ASSY CYLINDER	1				2.55	5.61
090	K3511-36450	HOSE HYDRAULIC	1	<=20176			0	0
090	K3511-36453	HOSE HYDRAULIC	1	>=20177	←		0.6	1.32
100	K3511-36460	HOSE HYDRAULIC	1				0.35	0.77
110	36830-63030	JOINT CYLINDER	2				0.054	0.1188
120	55311-41260	BAND CORD	4				0.007	0.0154
130	K3511-36102	VALVE FLOW DIVIDER	1	<=31156			0.97	2.134
130	K3511-36103	VALVE FLOW DIVIDER	1	>=31157	≠		0	0
140	04811-00160	O RING	1				0.001	0.0022
150	01123-50845	BOLT	2				0.02	0.044
160	56713-28140	ADAPTER CYLINDER	1	<=31156			0.03	0.066
160	K3511-37470	JOINT PIPE	2	>=31157	≠		0.034	0.0748
170	K3511-36250	JOINT PIPE	1	<=10943			0.055	0.121
170	68171-76440	ADAPTER	1	>=10944	≠		0.03	0.066
170	68171-76440	ADAPTER	1	<=31156			0.03	0.066
180	K3511-36240	PIPE HYDRAULIC	1	<=30164			0	0
180	K3511-36242	PIPE HYDRAULIC	1	>=30165	←		0.31	0.682
180	K3511-36243	PIPE HYDRAULIC	1	>=31221	≠		0	0
190	32530-38940	JOINT PIPE	1	<=20606			0	0
190	06011-51023	JOINT PIPE	1	>=20607	↔		0.035	0.077
200	36830-63290	NUT	1				0.01	0.022
210	31351-45270	PIPE RUBBER	1	<=30164			0.005	0.011
220	K3511-36230	HOSE HYDRAULIC	1	<=10943			0.34	0.748
220	K3511-36232	HOSE HYDRAULIC	1	>=10944	≠		0	0
220	K3511-36233	HOSE HYDRAULIC	1	>=20001	←		0.41	0.902

MidWestTech | Kubota F3060 Front Mower Parts Manual | Publication F3060 Order the manual at mid-west-tech.com >

CONTROL VALVE KIT (1VALVE) [OPTION]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	K3511-90670	ASSY VALVE AUX.CON.	1				2.75	6.05
020	K3511-90620	BRACKET	1				0.82	1.804
030	TA040-96122	COVER AUX.CON.VALVE	1				0.475	1.045
040	04811-50400	O RING	2				0.002	0.0044
050	01153-50870	BOLT	3				0.026	0.0572
060	04512-60080	WASHER SPRING	3				0.002	0.0044
070	15521-96020	PLUG	1				0.003	0.0066
080	68841-62580	PLUG	2				0.05	0.11
090	04811-00140	O RING	2				0.001	0.0022
100	K3511-90630	STAY AUX.CONT.VALVE	1				0.84	1.848
110	01123-50820	BOLT	1				0.011	0.0242
120	01133-51025	BOLT	2				0.023	0.0506
130	K3511-90610	PIPE AUX.CONT.VALVE	1				0.35	0.77
140	06012-51022	JOINT PIPE	2				0.035	0.077
150	04811-00110	O RING	2				0.001	0.0022
160	04811-00100	O RING FILTER	2				0.001	0.0022
170	K3511-90650	LEVER AUX.CON.VALVE	1				0.085	0.187
180	68021-32790	PIN	2				0.004	0.0088
190	04012-50050	WASHER PLAIN	4				0.001	0.0022
200	05511-51210	PIN SPLIT	2				0.001	0.0022
210	31355-82290	GRIP LEVER	1				0.015	0.033
220	K3511-90780	MANUAL ASSEMBLY	1				0	0

MidWestTech | Kubota F3060 Front Mower Parts Manual | Publication F3060 Order the manual at mid-west-tech.com >