ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

G4200H

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	66021-81710	KIT AXLE REAR	2	<=30000		WITH COLLAR (REF.No.070)	3.7	8.14
010	66021-17150	AXLE REAR	2	>=30001	≠		3.2	7.04
020	08101-06206	BEARING BALL	2				0.196	0.4312
030	09503-55511	SEAL OIL	2				0.023	0.0506
040	04612-00300	CIR-CLIP EXTERNAL	2				0.003	0.0066
050	01517-51025	STUD	10				0	0
060	66021-17120	NUT TAPER	10				0.017	0.0374
070	66021-17140	COLLAR	2	<=30000			0.25	0.55
070	66021-17170	COLLAR	2	>=30001	≠		0.33	0.726

MidWestTech | Kubota G4200H Tractor Parts Manual | Publication G4200H Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	66021-55410	BATTERY	1	<=12089			0	0
010	66704-55412	ASSY BATTERY	1	>=12090	←		7	15.4
010	66704-55430	ASSY BATTERY	1			G4200H [CA] G5200H [CA]	9.3	20.46
020	66811-55420	RETAINER BATTERY	1				0.082	0.1804
030	66021-55430	COVER BATTERY	2	<=32272			0.01	0.022
030	67211-55460	COVER BATTERY	2	>=32273	≠		0.01	0.022
040	66591-54490	BOLT HOOK	2				0.048	0.1056
050	02014-50060	NUT	2				0.003	0.0066
060	04512-50060	WASHER SPRING	2				0	0
070	04013-50060	WASHER PLAIN	2				0	0
080	34150-33220	CUSHION	2				0.015	0.033
090	66021-55450	ASSY CORD BATTERY(+)	1	<=32794			0.33	0.726
090	66021-55453	ASSY CORD BATTERY(+)	1	>=32795	↔		0	0
100	66021-55490	CORD BATTERY(+)	1	>=32795			0.41	0.902
110	99999-99999	BLANK	0				0	0
120	99999-99999	BLANK	0				0	0
130	66704-55460	CORD EARTH	1	<=12089			0.165	0.363
130	66021-55480	CORD EARTH	1	>=12090	←		0.36	0.792
140	66021-55460	CORD EARTH	1	<=12084			0	0
140	66021-55462	CORD EARTH	1	>=12085	←		0.04	0.088
150	66021-55470	SUPPORT BATTERY	1				4.2	9.24
160	06613-10675	NIPPLE GREASE	1				0.003	0.0066
170	01133-51018	BOLT	4				0.02	0.044

MidWestTech | Kubota G4200H Tractor Parts Manual | Publication G4200H Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	66021-58310	ASSY PIPE FUEL	1				0.093	0.2046
020	66021-58340	SPRING PIPE PROTECT.	1				0.025	0.055
030	14301-42750	CLIP PIPE	2				0.005	0.011
040	13351-43010	ASSY FILTER FUEL	1				0	0
050	66591-54550	BAND	1	<=32716			0	0
050	66021-58330	BAND	1	>=32717	↔		0.037	0.0814
060	01202-50618	BOLT	1				0.006	0.0132
070	04013-50060	WASHER PLAIN	1				0	0
080	66021-58350	SUPPORT FILTER	1	<=31873			0	0
080	66021-58352	SUPPORT FILTER	1	>=31874	≠		0.02	0.044
090	01123-50818	BOLT	1				0.012	0.0264
100	68371-51210	ASSY PUMP FUEL	1				0.5	1.1
110	66021-58540	STAY PUMP	1	<=31873			0.073	0.1606
110	66021-58543	STAY PUMP	1	>=31874	≠		0.11	0.242
120	66591-54560	CUSHION	1	<=32638			0.014	0.0308
130	01123-50818	BOLT	1				0.012	0.0264
140	01202-50618	BOLT	1				0.006	0.0132
150	01133-51018	BOLT	1				0.02	0.044
160	66021-58380	ASSY PIPE FUEL	1	<=31873			0.016	0.0352
160	66021-58382	ASSY PIPE FUEL	2	>=31874	≠		0.034	0.0748
170	14301-42750	CLIP PIPE	2	<=31873			0.005	0.011
170	14301-42750	CLIP PIPE	4	>=31874	≠		0.005	0.011
180	66021-58400	PIPE FUEL	1	<=11284			0	0
180	66021-58403	PIPE FUEL	1	>=11285	←		0.2	0.44
180	66021-58404	PIPE FUEL	1	>=31874	≠		0.2	0.44
190	01202-50618	BOLT	2				0.006	0.0132
200	66021-58360	ASSY PIPE FUEL	1	<=11724			0	0
200	14612-42010	ASSY PIPE FUEL	1	>=11725	↔		0.021	0.0462
200	14612-42010	ASSY PIPE FUEL	1	<=31873			0.021	0.0462
210	14301-42750	CLIP PIPE	2	<=31873			0.005	0.011

MidWestTech | Kubota G4200H Tractor Parts Manual | Publication G4200H Order the manual at mid-west-tech.com >