ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

L2050DT

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	32400-16100	ASSY STEERING	1				7	15.4
020	32400-16110	CASE,GEAR	1				2.5	5.5
030	35200-16200	COMP.NUT,BALL	1				1.31	2.882
040	38260-16210	BEARING,THRUST BALL	2				0.06	0.132
050	35240-16120	SHAFT,SECTOR	1				0	0
060	38240-16300	COMP.CULUMN,STEERING	1				1.21	2.662
070	34150-16410	COVER,SIDE	1				0.361	0.7942
080	38240-16520	BUSH,STEERING POST	1				0.04	0.088
090	38240-16390	SEAL,OIL	1				0.03	0.066
100	09500-26387	SEAL,OIL	1				0.008	0.0176
110	38430-16490	WASHER,SEAL	1				0.015	0.033
120	38240-16320	O RING	1				0.002	0.0044
130	34150-16420	GASKET	1				0.001	0.0022
140	32130-16480	SCREW,ADJUSTING	1				0.025	0.055
150	34150-16440	COLLAR,ADJUSTING	1				0.002	0.0044
150	34150-16450	COLLAR,ADJUSTING	1				0.002	0.0044
150	34150-16460	COLLAR,ADJUSTING	1				0.002	0.0044
150	34150-16470	COLLAR,ADJUSTING	1				0.002	0.0044
150	34150-16480	COLLAR,ADJUSTING	1				0.002	0.0044
160	02116-50100	NUT	1				0.004	0.0088
170	02172-50200	NUT	1				0.03	0.066
180	38240-16630	NUT	1				0.035	0.077
190	04512-50200	WASHER,SPRING	1				0	0
200	34150-16640	PLUG	1				0.015	0.033
210	01123-50820	BOLT	3				0.011	0.0242

MidWestTech | Kubota L2050DT Tractor Parts Manual | Publication L2050DT Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	31391-39000	ASSY VALVE,CONTROL	1				0	0
020	31351-39130	SPRING,SPOOL	1				0.005	0.011
030	31351-39140	PLUG	1				0.05	0.11
040	31351-39150	POPPET	1				0.02	0.044
050	67531-38470	SPRING	1				0.001	0.0022
060	04811-00160	RING	1				0.001	0.0022
070	31391-39170	PLUG	1				0.05	0.11
080	31391-39180	POPPET	1				0.015	0.033
090	31391-39190	SPRING	1				0.001	0.0022
100	04810-00090	RING	1				0.001	0.0022
110	31351-39200	PLUG	1				0.04	0.088
120	31351-39210	RETAINER,ROD	1				0.013	0.0286
130	31351-39180	POPPET	1				0.025	0.055
140	31351-39190	SPRING	1				0.008	0.0176
150	02056-50060	NUT	1				0.002	0.0044
160	31351-39240	PLATE	1				0.05	0.11
170	31351-39250	PLATE,JOINT	1				0.052	0.1144
180	31351-39260	NUT	1				0.008	0.0176
190	31351-39270	U NUT	1				0.005	0.011
200	04811-00050	RING	1				0.001	0.0022
210	31351-39290	RING,BACK UP	1				0.001	0.0022
220	04810-06100	RING	1				0.001	0.0022

MidWestTech | Kubota L2050DT Tractor Parts Manual | Publication L2050DT Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	31321-37310	PISTON,HYD.	1				1.08	2.376
020	04811-00650	RING	1				0.007	0.0154
030	34220-37380	RING,BACK UP	1				0.001	0.0022
040	31351-37320	ROD,HYD.	1				0.605	1.331
050	31351-37330	GUIDE,HYD.ROD	1				0.003	0.0066
060	05411-00645	PIN,SPRING	1				0.006	0.0132
070	31321-37430	SHAFT,HYD.ARM	1				2.22	4.884
080	31321-37440	ARM,HYDRAULIC	1				0	0
090	31321-37450	BUSH	1				0.09	0.198
100	34150-37460	BUSH	1				0.062	0.1364
110	34150-37480	COLLAR	1				0.005	0.011
120	34150-37490	COLLAR	1				0.002	0.0044
130	04811-50450	RING	1				0.002	0.0044
140	04811-06400	RING	1				0.001	0.0022
150	30401-37610	ARM,LIFT	2				2.1	4.62
160	04612-00400	CIR-CLIP,EXTERNAL	1				0.005	0.011
170	30442-37690	PIN,LIFT ROD	2				0.205	0.451
180	04512-50160	WASHER,SPRING	2				0	0
190	02174-50160	NUT	2				0.022	0.0484
200	34150-37640	PIN,SET	2				0.06	0.132
210	04011-50180	WASHER,PLAIN	2				0.012	0.0264

MidWestTech | Kubota L2050DT Tractor Parts Manual | Publication L2050DT Order the manual at mid-west-tech.com >