ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

L2050F

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	31391-39000	ASSY VALVE,CONTROL	1				0	0
020	31351-39130	SPRING,SPOOL	1				0.005	0.011
030	31351-39140	PLUG	1				0.05	0.11
040	31351-39150	POPPET	1				0.02	0.044
050	67531-38470	SPRING	1				0.001	0.0022
060	04811-00160	RING	1				0.001	0.0022
070	31391-39170	PLUG	1				0.05	0.11
080	31391-39180	POPPET	1				0.015	0.033
090	31391-39190	SPRING	1				0.001	0.0022
100	04810-00090	RING	1				0.001	0.0022
110	31351-39200	PLUG	1				0.04	0.088
120	31351-39210	RETAINER,ROD	1				0.013	0.0286
130	31351-39180	POPPET	1				0.025	0.055
140	31351-39190	SPRING	1				0.008	0.0176
150	02056-50060	NUT	1				0.002	0.0044
160	31351-39240	PLATE	1				0.05	0.11
170	31351-39250	PLATE,JOINT	1				0.052	0.1144
180	31351-39260	NUT	1				0.008	0.0176
190	31351-39270	U NUT	1				0.005	0.011
200	04811-00050	RING	1				0.001	0.0022
210	31351-39290	RING,BACK UP	1				0.001	0.0022
220	04810-06100	RING	1				0.001	0.0022

MidWestTech | Kubota L2050F Tractor Parts Manual | Publication L2050F Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	31321-37310	PISTON,HYD.	1				1.08	2.376
020	04811-00650	RING	1				0.007	0.0154
030	34220-37380	RING,BACK UP	1				0.001	0.0022
040	31351-37320	ROD,HYD.	1				0.605	1.331
050	31351-37330	GUIDE,HYD.ROD	1				0.003	0.0066
060	05411-00645	PIN,SPRING	1				0.006	0.0132
070	31321-37430	SHAFT,HYD.ARM	1				2.22	4.884
080	31321-37440	ARM,HYDRAULIC	1				0	0
090	31321-37450	BUSH	1				0.09	0.198
100	34150-37460	BUSH	1				0.062	0.1364
110	34150-37480	COLLAR	1				0.005	0.011
120	34150-37490	COLLAR	1				0.002	0.0044
130	04811-50450	RING	1				0.002	0.0044
140	04811-06400	RING	1				0.001	0.0022
150	30401-37610	ARM,LIFT	2				2.1	4.62
160	04612-00400	CIR-CLIP,EXTERNAL	1				0.005	0.011
170	32240-37695	PIN,LIFT ROD	2	<=10767			0.2	0.44
170	30442-37690	PIN,LIFT ROD	2	>=10768	≠		0.205	0.451
180	04512-50160	WASHER,SPRING	2				0	0
190	02174-50160	NUT	2				0.022	0.0484
200	34150-37640	PIN,SET	2				0.06	0.132
210	04011-50180	WASHER,PLAIN	2	>=10768			0.012	0.0264

MidWestTech | Kubota L2050F Tractor Parts Manual | Publication L2050F Order the manual at mid-west-tech.com >

LIGHT GRILLE

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	30400-18160	ROOF,FRONT	1				0.42	0.924
020	01754-50616	BOLT,FLANGE	3				0.006	0.0132
030	38240-29250	NUT,SPRING	1				0.005	0.011
040	32400-18170	GRILLE,LIGHT	1				0.11	0.242
050	31351-18180	NET,GRILLE	1				0.025	0.055
060	04512-50040	WASHER,SPRING	2				0	0
070	02054-50040	NUT	2				0.001	0.0022
080	32400-18190	GRILLE,LIGHT RH	1				0.225	0.495
090	32400-93500	FRAME,LIGHT GRILLE	1				0.175	0.385
100	31351-93520	LENS RH	1				0.06	0.132
110	03514-50312	SCREW	3				0.001	0.0022
120	32400-18200	GRILLE,LIGHT LH	1				0.225	0.495
130	32400-93510	FRAME,LIGHT GRILLE	1				0.16	0.352
140	31351-93530	LENS LH	1				0.066	0.1452
150	03514-50312	SCREW	3				0.001	0.0022
160	04512-50040	WASHER,SPRING	8	<=10481			0	0
170	02054-50040	NUT	8	<=10481			0.001	0.0022
170	02761-50040	NUT,FLANGE	8	>=10482	≠		0.002	0.0044
180	32430-18310	SUPPORT,GRILLE	1				3.1	6.82
190	01123-50820	BOLT	2				0.011	0.0242
200	04015-50080	WASHER,PLAIN	2				0	0
210	32430-18320	STAY,FRONT GRILLE LH	1			MANUAL STRG.	0.08	0.176
220	32430-18330	STAY,FRONT GRILLE RH	1			MANUAL STRG.	0.09	0.198
230	01133-51020	BOLT	1				0.02	0.044
240	01135-51020	BOLT	1				0	0

MidWestTech | Kubota L2050F Tractor Parts Manual | Publication L2050F Order the manual at mid-west-tech.com >