ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

L2500F

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	32400-16100	ASSY STEERING	1				7	15.4
020	32400-16110	CASE GEAR	1				2.5	5.5
030	35200-16200	COMP.NUT BALL	1				1.31	2.882
040	38260-16210	BEARING BALL	2				0.06	0.132
050	38180-16120	SHAFT SECTOR	1				0.7	1.54
060	38240-16300	COMP.CULUMN STEERING	1				1.21	2.662
070	34150-16410	COVER SIDE	1				0.361	0.7942
080	38240-16520	BUSH	1				0.04	0.088
090	38240-16390	SEAL OIL	1				0.03	0.066
100	09500-26387	SEAL OIL	1				0.008	0.0176
110	38430-16490	WASHER SEAL	1				0.015	0.033
120	38240-16320	O RING	1				0.002	0.0044
130	34150-16420	GASKET	1				0.001	0.0022
140	32130-16480	SCREW ADJUSTING	1				0.025	0.055
150	34150-16440	COLLAR ADJUSTING	1			1.5+0.015mm to +0.035mm	0.002	0.0044
150	34150-16450	COLLAR ADJUSTING	1			1.5+0.045mm to +0.065mm	0.002	0.0044
150	34150-16460	COLLAR ADJUSTING	1			1.5+0.075mm to +0.095mm	0.002	0.0044
150	34150-16470	COLLAR ADJUSTING	1			1.5+0.105mm to +0.125mm	0.002	0.0044
150	34150-16480	COLLAR ADJUSTING	1			1.5+0.135mm to +0.155mm	0.002	0.0044
160	02116-50100	NUT	1				0.004	0.0088
170	02172-50200	NUT	1				0.03	0.066
180	38240-16630	NUT	1				0.035	0.077
190	04512-60200	WASHER SPRING	1				0.02	0.044
200	34150-16640	PLUG	1				0.015	0.033
210	01123-50820	BOLT	3				0.011	0.0242

MidWestTech | Kubota L2500F Tractor Parts Manual | Publication L2500F Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	31351-39603	ASSY VALVE CONTROL	1	<=30279			0	0
010	31351-39604	ASSY VALVE CONTROL	1	>=30280	←		1.9	4.18
020	31351-39630	SPRING SPOOL	1				0.02	0.044
030	31351-39640	HOLDER SPRING	1				0.02	0.044
040	01311-10814	BOLT HEX-SOC-HD	1				0.012	0.0264
050	31351-39650	PLUG	1				0.04	0.088
060	31351-39150	POPPET	1				0.02	0.044
070	67531-38470	SPRING	1				0.001	0.0022
080	04811-00140	O RING	1				0	0
090	31351-39660	PLATE	1				0.05	0.11
100	31351-39670	POPPET	1				0.01	0.022
110	31351-39680	SPRING	1				0.01	0.022
120	04811-00160	O RING	1				0	0
130	01023-50614	BOLT	2				0.005	0.011
140	31351-39690	PLUG	1				0.05	0.11
150	31391-39180	POPPET	1				0.015	0.033
160	31391-39190	SPRING	1				0.001	0.0022
170	04810-00090	O RING	1				0	0
180	31351-39720	PIN FULCRUM	1				0.025	0.055
190	04811-00080	O RING	1				0	0
200	31351-39730	PLUG	1				0.05	0.11
210	31351-39180	POPPET	1				0.025	0.055
220	31351-39190	SPRING	1				0.008	0.0176
230	04810-06100	O RING	1				0	0
240	04811-00050	O RING	1				0	0
250	31351-39290	RING BACK UP	1				0.001	0.0022
260	31351-39740	RETAINER ROD	1				0.005	0.011
270	31351-39750	PLATE JOINT	1				0.05	0.11
280	02156-50080	NUT	2				0.004	0.0088
290	04111-50080	WASHER	2				0.001	0.0022
300	03650-50816	SCREW SET	1				0.01	0.022

MidWestTech | Kubota L2500F Tractor Parts Manual | Publication L2500F Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	31351-37640	LEVER SPOOL DRIVE	1				0.05	0.11
020	31351-37650	ARM CONTROL	1				0.16	0.352
030	04811-00140	O RING	1				0	0
040	31351-37660	SET PLATE	1				0.01	0.022
050	01123-60816	BOLT	1				0.01	0.022
060	04013-60140	WASHER PLAIN	2				0.01	0.022
070	34260-36880	SPRING PLATE	2				0.006	0.0132
080	02174-50140	NUT	1				0.014	0.0308
090	02172-50140	NUT	1				0.01	0.022
100	31351-37750	SHAFT BACK LEVER	1				0.1	0.22
110	04811-00120	O RING	1				0	0
120	38240-36890	SET PLATE	1				0.013	0.0286
130	01123-60816	BOLT	1				0.01	0.022
140	31351-37760	LEVER FEED BACK	1				0.08	0.176
150	05411-00525	PIN SPRING	1				0.002	0.0044
160	31321-37770	ROD FEEDBACK	1				0.12	0.264
170	31351-37780	ROD CONTROL	1				0.03	0.066
180	02114-50080	NUT	2				0.005	0.011
190	04013-60080	WASHER PLAIN	1				0.002	0.0044
200	05511-50218	PIN SPLIT	1				0.001	0.0022
210	99999-99999	BLANK	0				0	0
220	T0070-36010	LINK CONTROL	1				0.07	0.154
230	01754-50814	BOLT FLANGE	2				0.005	0.011
240	67531-38280	JOINT SPOOL	1				0.17	0.374
250	37150-36420	JOINT SPOOL	1				0.02	0.044
260	02112-50080	NUT	1				0.003	0.0066
270	04613-50060	CIRCLIP EXTERNAL	1				0.001	0.0022
280	04013-60080	WASHER PLAIN	1				0.002	0.0044
290	05511-50215	PIN SPLIT	1				0.001	0.0022

MidWestTech | Kubota L2500F Tractor Parts Manual | Publication L2500F Order the manual at mid-west-tech.com >