ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

L2600F

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

FRONT GRILLE

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	TC020-18163	ROOF FRONT	1				0	0
020	01754-50612	BOLT FLANGE	3				0.005	0.011
030	38240-29250	NUT SPRING	1				0.005	0.011
040	30400-18234	GRILLE FRONT	1				0	0
050	TC020-18250	NET FRONT GRILLE	1				0.465	1.023
060	30442-15230	BOLT	7				0.01	0.022
070	31351-18260	PIPE	2				0.001	0.0022
080	35080-18280	RETAINER GRILLE	1				0.27	0.594
090	01123-60816	BOLT	2				0.01	0.022
100	TC020-18700	ASSY BELT FRONT	1				0	0
110	TC020-94170	BELT GRILLE FRONT	1				0.125	0.275
120	TC020-94180	BELT GRILLE RH	1				0.062	0.1364
130	TC020-94190	BELT GRILLE LH	1				0.062	0.1364
140	02761-50050	NUT FLANGE	8				0.005	0.011
150	TC020-18310	POST FRONT GRILLE	1	<=10179			0	0
150	TC020-18312	POST FRONT GRILLE	1	>=10180	←		1.58	3.476
160	01754-50812	BOLT FLANGE	2				0.01	0.022
170	01123-50820	BOLT	2				0.011	0.0242
180	04015-60080	WASHER PLAIN	2				0.01	0.022
190	32400-45820	STAY FRONT GRILLE LH	1				0.13	0.286
200	32400-45830	STAY FRONT GRILLE RH	1				0.135	0.297
210	01133-51020	BOLT	2				0.02	0.044

MidWestTech | Kubota L2600F Tractor Parts Manual | Publication L2600F Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	TA040-18430	ASSY ADJUSTER SEAT	1				2.3	5.06
020	02783-50100	NUT FLANGE	4				0.01	0.022
030	32160-18440	CUSHION	2				0.013	0.0286
040	32430-11853	PIN JOINT	1				0.08	0.176
050	05525-61000	PIN SNAP	1				0.002	0.0044
060	TA040-11806	ASSY SUSPENSION SEAT	1				3.9	8.58
070	04011-50100	WASHER PLAIN	1				0.002	0.0044
080	TA040-11860	NUT ADJUSTING	1				0.605	1.331
090	TA040-11870	SPRING SEAT	2				0.26	0.572
100	01754-50820	BOLT FLANGE	4				0.015	0.033
110	TA040-18502	ASSY BELT SEAT	1	<=10716		NOT SALE	0	0
110	TA040-18503	ASSY BELT SEAT	1	>=10717	←		0.825	1.815
120	32330-18480	BRACKET SEAT BELT RH	1				0.365	0.803
130	TA040-18492	BRACKET SEAT BELT LH	1				0.27	0.594
140	01774-51025	BOLT FLANGE	2				0.02	0.044
150	02116-50100	NUT	2				0.004	0.0088
160	6C070-88720	SEAT	1				0	0
170	32330-18450	BRACKET SEAT RH	1				0.235	0.517
180	32330-18460	BRACKET SEAT LH	1				0.235	0.517
190	01754-50816	BOLT FLANGE	4				0.011	0.0242
200	67401-45922	STAY	1				0.08	0.176
210	01123-60816	BOLT	2				0.01	0.022
220	66704-54952	BRACKET SMV	1				0.15	0.33
230	01023-50618	BOLT	2				0.006	0.0132
240	04013-60060	WASHER PLAIN	2				0.001	0.0022
250	04512-60060	WASHER SPRING	2				0.001	0.0022
260	02014-50060	NUT	2				0.003	0.0066

MidWestTech | Kubota L2600F Tractor Parts Manual | Publication L2600F Order the manual at mid-west-tech.com >

REAR WHEEL (9.5-24)

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	32400-27900	ASSY REAR WHEEL	1				0	0
020	32400-27910	ASSY REAR WHEEL LH	1				0	0
030	35200-27620	TIRE	1				24	52.8
040	31220-27630	TUBE	1				2.7	5.94
050	38240-11690	CAP VALVE	1				0.001	0.0022
060	32150-27740	CORE VALVE	1				0.003	0.0066
070	32150-27700	ASSY VALVE	1				0.001	0.0022
080	32270-27710	NUT RIM	1				0.006	0.0132
090	32460-27630	WHEEL	1				21.1	46.42
100	32400-27980	LABEL TIRE LH	1				0.005	0.011
110	32400-27990	ASSY REAR WHEEL RH	1				0	0
120	35200-27620	TIRE	1				24	52.8
130	31220-27630	TUBE	1				2.7	5.94
140	38240-11690	CAP VALVE	1				0.001	0.0022
150	32150-27740	CORE VALVE	1				0.003	0.0066
160	32150-27700	ASSY VALVE	1				0.001	0.0022
170	32270-27710	NUT RIM	1				0.006	0.0132
180	32460-27630	WHEEL	1				21.1	46.42
190	32400-27970	LABEL TIRE RH	1				0.005	0.011
200	01073-51630	BOLT	8	<=10504			0.079	0.1738
200	01033-51630	BOLT	8	>=10505	←		0	0
210	02076-50160	NUT	4				0.03	0.066
220	34150-27710	STUD	4				0.062	0.1364
230	04512-60160	WASHER SPRING	12	<=10504			0.01	0.022
230	04512-60160	WASHER SPRING	4	>=10505			0.01	0.022

MidWestTech | Kubota L2600F Tractor Parts Manual | Publication L2600F Order the manual at mid-west-tech.com >