ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

L4150DT-N

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	32530-71100	ASSY LINK TOP	1				5.2	11.44
020	32530-71110	SLEEVE TOP LINK	1				2.12	4.664
030	35458-91550	ASSY LINK TOP FRONT	1				1.33	2.926
040	05411-00632	PIN SPRING	1				0.004	0.0088
050	35458-91610	ASSY LINK TOP REAR	1				1.32	2.904
060	05411-00632	PIN SPRING	1				0.004	0.0088
070	33400-91590	NUT TOP LINK	1				0.11	0.242
080	36530-91680	NIPPLE GREASE	2				0.004	0.0088
090	04724-00100	PACKING	2				0.001	0.0022
100	36330-91693	SPRING HANDLE LOCK	2				0.01	0.022
110	36330-91643	HANDLE TOP LINK	2				0.175	0.385
120	05122-50635	PIN JOINT	2				0.01	0.022
130	04012-50060	WASHER PLAIN	2				0.001	0.0022
140	05511-51610	PIN SPLIT	2				0.001	0.0022
150	37307-71360	PIN JOINT	2				0	0
160	34150-37640	PIN	2				0.06	0.132
170	36330-91960	HOLDER TOP LINK	1				0.06	0.132
180	31391-29300	PLATE	1				0.09	0.198
190	01754-50812	BOLT FLANGE	2				0.01	0.022
200	32530-71140	PLATE TOP LINK	1				0.348	0.7656
210	32583-71310	COMP.LINK LOWER	2				0	0
220	32530-71330	PIN LOWER LINK	2				0.5	1.1
230	32530-71340	NUT	2				0.03	0.066
240	34150-37640	PIN	2				0.06	0.132

MidWestTech | Kubota L4150DT-N Tractor Parts Manual | Publication L4150DT-N Order the manual at mid-west-tech.com >

BEVEL GEAR SHAFT

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	04612-00380	CIR-CLIP EXTERNAL	2				0.005	0.011
020	32580-43620	SEAL OIL	2				0.09	0.198
030	32580-43630	SHAFT BEVEL GEAR	2				2.38	5.236
040	32580-43640	BEARING BALL	2				0.5	1.1
050	04611-00800	CIR-CLIP INTERNAL	2				0.02	0.044
060	32580-43650	RING INNER	2				0.08	0.176
070	32580-43660	SEAL OIL	2				0.005	0.011
080	32580-43670	BEARING NEEDLE	2				0	0
090	08401-51113	BEARING THRUST BALL	2				0.32	0.704
100	32580-43680	SLEEVE	2				0.15	0.33
110	32580-43920	SHAFT SUPPORT	2				1.05	2.31
120	04811-10750	RING	2				0.001	0.0022
130	32580-43910	SUPPORT CASE	2				2.12	4.664
140	32580-43930	BUSH	2				0	0
150	04811-50700	RING	2				0.002	0.0044
160	01176-51235	BOLT	4				0.041	0.0902
170	35340-27370	SPRING CSK-KD	4				0.015	0.033
180	06331-35010	PLUG	4				0.012	0.0264
190	04717-01000	WASHER WITH RUBBER	4				0.001	0.0022
200	34150-27580	PLUG	4				0.001	0.0022
210	32580-43940	NUT	2				0.08	0.176

MidWestTech | Kubota L4150DT-N Tractor Parts Manual | Publication L4150DT-N Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	32530-76102	ASSY PUMP HYDRAULIC	1				6.5	14.3
020	32530-91620	PUMP HYDRAULIC	1				4.2	9.24
030	35430-12860	FLANGE	1				1.25	2.75
040	36330-82320	SEAL OIL	2				0.01	0.022
050	68051-91850	RING SNAP	1				0.001	0.0022
060	35430-12880	COVER	1				0.9	1.98
070	68051-91890	KEY	2				0.001	0.0022
080	32530-91630	BOLT	4				0.07	0.154
090	68271-91240	PIN	4				0.004	0.0088
100	35430-12910	O RING	1				0.001	0.0022
110	36330-82480	SET SEAL	1				0.005	0.011
120	68051-91910	O RING	2				0.001	0.0022
130	68051-91880	ELEMENT BACK UP	2				0.001	0.0022
140	35430-12870	ELEMENT SEAL	2				0.003	0.0066
150	35430-12960	PUMP HYDRAULIC	1				1.9	4.18
160	35430-12920	FLANGE	1				0.27	0.594
170	69351-61170	COVER	1				0.26	0.572
180	68051-91890	KEY	2				0.001	0.0022
190	35430-12940	BOLT	3				0.034	0.0748
200	68271-91240	PIN	2				0.004	0.0088
210	35410-06440	O RING	1				0.001	0.0022
220	35410-06450	PLATE	1				0.012	0.0264
230	68051-92130	COUPLING	1				0.04	0.088
240	69351-61180	BOLT	3				0.04	0.088
250	36330-82480	SET SEAL	1				0.005	0.011
260	68051-91910	O RING	2				0.001	0.0022
270	68051-91880	ELEMENT BACK UP	2				0.001	0.0022
280	35430-12870	ELEMENT SEAL	2				0.003	0.0066

MidWestTech | Kubota L4150DT-N Tractor Parts Manual | Publication L4150DT-N Order the manual at mid-west-tech.com >