ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

L5450DT

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	32539-96300	ASSY VALVE AUX.CON.	2			REFER TO L.No.0I06-R0 FOR COMPONENTS.	3.48	7.656
020	32530-96380	STUD	2				0.062	0.1364
030	32530-96390	STUD	1				0.055	0.121
040	02156-50080	NUT	3				0.004	0.0088
050	04512-60080	WASHER SPRING	3				0.002	0.0044
060	35861-82370	NIPPLE	4				0.05	0.11
070	04810-00140	O RING	4				0.001	0.0022
080	32530-96410	HOSE HYDRAULIC	2				0.375	0.825
090	32530-96420	HOSE HYDRAULIC	2	<=60501			0	0
090	32530-96422	HOSE HYDRAULIC	2	>=60502	←		0.34	0.748
100	35861-82032	ASSY COUPLER FEMALE	4				0.32	0.704
110	35861-94510	O RING	4			NOT SHOWN IN FIG.	0.002	0.0044
120	35861-94520	PLUG COUPLER	4				0.005	0.011
130	35893-82610	SUPPORT COUPLER	2				0.715	1.573
140	04611-00380	CIR CLIP INTERNAL	4				0.004	0.0088
150	01153-50865	BOLT	4				0.025	0.055
160	02156-50080	NUT	4				0.004	0.0088
170	04512-60080	WASHER SPRING	4				0.002	0.0044
180	32539-96430	BRACKET COUPLER	1				1	2.2
190	01774-51030	BOLT FLANGE	2				0.02	0.044
200	38369-36790	LABEL AUX.CON.	1				0.002	0.0044
210	32530-96460	MANUAL ASSEMBLY	1	<=60314			0	0
210	32530-96464	MANUAL ASSEMBLY	1	>=60315	←		0.021	0.0462

MidWestTech | Kubota L5450DT Tractor Parts Manual | Publication L5450DT Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	32590-31110	COMP.PANEL	1			HDT	3.4	7.48
010	32590-31100	COMP.PANEL	1	<=60675		MDT HDT-W	3.4	7.48
010	32590-31110	COMP.PANEL	1	>=60676	↔	MDT HDT-W	3.4	7.48
020	01754-50812	BOLT FLANGE	9				0.01	0.022
030	34150-33350	WASHER	2				0.01	0.022
040	66301-43550	COVER PROTECTOR	1				0.003	0.0066
050	32530-31168	COMP.PLATE SHUTTER	1	<=60314			4.68	10.296
050	32590-31160	COMP.PLATE SHUTTER	1	>=60315	≠		4.6	10.12
060	01774-51020	BOLT FLANGE	2	<=60314			0	0
070	38240-35260	CUSHION	2	<=60485			0.01	0.022
070	38240-35260	CUSHION	1	>=60486			0.01	0.022
080	01517-51020	STUD	2				0.019	0.0418
090	04512-60100	WASHER SPRING	2				0.002	0.0044
100	02176-50100	NUT	2				0.005	0.011
110	32530-31140	COVER POST LOWER	1				0.2	0.44
120	32530-31120	SCREW PAN-HEAD	2				0.01	0.022
130	32530-31130	WASHER PLAIN	2				0.01	0.022
140	66021-55280	WASHER SPRING	2				0.001	0.0022
150	32530-31150	SCREW TAPPING	2				0.01	0.022
160	32530-18390	WASHER PLAIN	2				0.001	0.0022
170	31351-93540	NUT	2				0.002	0.0044

MidWestTech | Kubota L5450DT Tractor Parts Manual | Publication L5450DT Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	32590-29933	COMP.STEP LH	1			MDT	2.74	6.028
010	32590-29923	COMP.STEP LH	1			HDT	2.8	6.16
020	66301-43550	COVER PROTECTOR	1				0.003	0.0066
030	01517-51035	STUD	1				0.028	0.0616
040	02118-50100	NUT	1				0.005	0.011
050	04512-60100	WASHER SPRING	1				0.002	0.0044
060	62252-53220	COLLAR	3				0.008	0.0176
070	38240-18640	CUSHION	3				0.01	0.022
080	01133-51040	BOLT	2				0.03	0.066
090	04015-60100	WASHER PLAIN	5				0.015	0.033
100	32530-29930	NUT	1				0.024	0.0528
110	38240-29870	CUSHION	3				0.004	0.0088
120	01133-51025	BOLT	2				0.023	0.0506
130	32530-29996	SUPPORT STEP LH	1				1.3	2.86
140	01133-51020	BOLT	3				0.02	0.044
150	32539-29850	SUPPORT STEP LH	1			MDT	0.54	1.188
150	32539-29850	SUPPORT STEP LH	1			HDT	0.54	1.188
160	37150-13920	RUBBER PROTECTOR	2	<=60314			0.005	0.011
170	32540-29770	RUBBER	6				0.015	0.033

MidWestTech | Kubota L5450DT Tractor Parts Manual | Publication L5450DT Order the manual at mid-west-tech.com >