# ILLUSTRATED PARTS LIST

# KUBOTA

## M4500

## TRACTOR



Kubota


Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

| REF.No | Part No. | Description | Q'ty | S.No. | I/C | REMARKS | Weight (kgf) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 15221-04550 | BOLT,KNOCK | 5 | | | | 0.022 | 0.0484 |
| 002 | 15021-33660 | GASKET | 5 | | | | 0.001 | 0.0022 |
| 003 | 15521-04040 | ASSY CASE,BEARING | 1 | | | | 0 | 0 |
| 004 | 99999-99999 | BLANK | 0 | | | ORDER BY REF.No.003 | 0 | 0 |
| 005 | 99999-99999 | BLANK | 0 | | | ORDER BY REF.No.003 | 0 | 0 |
| 006 | 15521-04540 | BOLT 1 | 12 | | | | 0 | 0 |
| 007 | 15521-94010 | WASHER,PLAIN | 12 | | | | 0.001 | 0.0022 |
| 008 | 15221-04360 | GASKET | 1 | | | | 0 | 0 |
| 009 | 15221-04810 | COVER,BEARING | 1 | | | | 0.3 | 0.66 |
| 010 | 15221-04820 | GASKET,COVER | 1 | | | | 0 | 0 |
| 011 | 01123-50825 | BOLT | 8 | | | | 0.013 | 0.0286 |
| 012 | 01123-50828 | BOLT | 8 | | | | 0.014 | 0.0308 |
| 013 | 15601-04460 | SEAL,OIL | 1 | | | | 0.053 | 0.1166 |
| 014 | 15601-04050 | ASSY CASE,BEARING 1 | 1 | | | | 1.19 | 2.618 |
| 015 | 99999-99999 | BLANK | 0 | | | ORDER BY REF.No.014 | 0 | 0 |
| 016 | 99999-99999 | BLANK | 0 | | | ORDER BY REF.No.014 | 0 | 0 |
| 017 | 15601-04060 | ASSY CASE,BEARING 2 | 1 | | | | 1.23 | 2.706 |
| 018 | 99999-99999 | BLANK | 0 | | | ORDER BY REF.No.017 | 0 | 0 |
| 019 | 99999-99999 | BLANK | 0 | | | ORDER BY REF.No.017 | 0 | 0 |
| 020 | 15601-04070 | ASSY CASE,BEARING 3 | 1 | | | | 1.24 | 2.728 |
| 021 | 99999-99999 | BLANK | 0 | | | ORDER BY REF.No.020 | 0 | 0 |
| 022 | 99999-99999 | BLANK | 0 | | | ORDER BY REF.No.020 | 0 | 0 |
| 023 | 15601-04080 | ASSY CASE,MAIN BEARI | 1 | | | | 1.28 | 2.816 |
| 024 | 99999-99999 | BLANK | 0 | | | ORDER BY REF.No.023 | 0 | 0 |
| 025 | 99999-99999 | BLANK | 0 | | | ORDER BY REF.No.023 | 0 | 0 |
| 026 | 15601-04090 | ASSY CASE,MAIN BEARI | 1 | | | | 1.3 | 2.86 |
| 027 | 99999-99999 | BLANK | 0 | | | ORDER BY REF.No.026 | 0 | 0 |
| 028 | 99999-99999 | BLANK | 0 | | | ORDER BY REF.No.026 | 0 | 0 |
| 029 | 15221-04560 | BOLT 2 | 5 | | | | 0.053 | 0.1166 |
| 030 | 15221-04590 | WASHER 3 | 5 | | | | 0.005 | 0.011 |



MidWestTech | Kubota M4500 Tractor Parts Manual | Publication M4050 Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

| REF.No | Part No. | Description | Q'ty | S.No. | I/C | REMARKS | Weight (kgf) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 35420-32400 | ASSY GEAR,BEVEL | 1 | | | | 9.3 | 20.46 |
| 002 | 99999-99999 | BLANK | 0 | | | ORDER BY REF.No.001 | 0 | 0 |
| 003 | 99999-99999 | BLANK | 0 | | | ORDER BY REF.No.001 | 0 | 0 |
| 004 | 35420-32440 | COLLAR | 1 | | | | 0.165 | 0.363 |
| 006 | 36200-32440 | COLLAR | 1 | | | | 0.45 | 0.99 |
| 007 | 33251-32450 | COLLAR(1) | 1 | | | | 0.005 | 0.011 |
| 008 | 33251-32460 | COLLAR(1) | 1 | | | | 0.008 | 0.0176 |
| 009 | 33251-32470 | COLLAR(1) | 1 | | | | 0.009 | 0.0198 |
| 010 | 33251-32480 | COLLAR(1) | 1 | | | | 0.01 | 0.022 |
| 011 | 33251-32490 | COLLAR(1) | 1 | | | | 0.01 | 0.022 |
| 012 | 33251-32510 | COLLAR(1) | 1 | | | | 0.011 | 0.0242 |
| 013 | 33251-32520 | COLLAR(1) | 1 | | | | 0.011 | 0.0242 |
| 014 | 33251-32530 | COLLAR(1) | 1 | | | | 0.011 | 0.0242 |
| 015 | 33251-32540 | COLLAR(1) | 1 | | | | 0.011 | 0.0242 |
| 016 | 33251-32550 | COLLAR(1) | 1 | | | | 0.012 | 0.0264 |
| 017 | 33251-32560 | COLLAR(1) | 1 | | | | 0.012 | 0.0264 |
| 018 | 36200-32610 | COLLAR(2) | 1 | | | | 0.023 | 0.0506 |
| 019 | 36200-32630 | COLLAR(2) | 1 | | | | 0.025 | 0.055 |
| 020 | 36200-32650 | COLLAR(2) | 1 | | | | 0.027 | 0.0594 |
| 021 | 36200-32670 | COLLAR(2) | 1 | | | | 0.029 | 0.0638 |
| 022 | 36200-32690 | COLLAR(2) | 1 | | | | 0.031 | 0.0682 |
| 023 | 14351-23450 | BEARING,MAIN 1 | 1 | | | | 0.7 | 1.54 |
| 024 | 33400-32260 | BEARING | 1 | | | | 1.13 | 2.486 |
| 025 | 33251-32440 | NUT | 1 | | | | 0.088 | 0.1936 |



MidWestTech | Kubota M4500 Tractor Parts Manual | Publication M4050 Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

| REF.No | Part No. | Description | Q'ty | S.No. | I/C | REMARKS | Weight (kgf) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 99999-99999 | BLANK | 0 | | | ORDER BY REF.No.020 | 0 | 0 |
| 002 | 33251-82060 | BUSH O/P ARM SHAFT R | 2 | | | | 0 | 0 |
| 003 | 36200-82130 | BUSH O/P ARM SHAFT L | 2 | | | | 0 | 0 |
| 004 | 36200-82140 | GASKET | 1 | | | | 0 | 0 |
| 005 | 36200-82150 | STUD | 2 | | | | 0.12 | 0.264 |
| 006 | 36200-82160 | BOLT | 3 | | | | 0.14 | 0.308 |
| 007 | 36200-82170 | BOLT | 2 | | | | 0.17 | 0.374 |
| 008 | 01173-51240 | BOLT | 3 | | | | 0.045 | 0.099 |
| 009 | 01574-51240 | STUD | 2 | | | | 0 | 0 |
| 010 | 02176-50120 | NUT | 4 | | | | 0.01 | 0.022 |
| 011 | 04512-50120 | WASHER,SPRING | 12 | | | | 0 | 0 |
| 012 | 36200-82120 | ASSY BRACKET,TOP LIN | 1 | | | | 2.002 | 4.4044 |
| 013 | 99999-99999 | BLANK | 0 | | | ORDER BY REF.No.012 | 0 | 0 |
| 014 | 32280-41440 | BUSH | 2 | | | | 0.044 | 0.0968 |
| 015 | 06613-30010 | NIPPLE,GREASE | 2 | | | | 0.01 | 0.022 |
| 016 | 01173-51235 | BOLT | 5 | | | | 0.04 | 0.088 |
| 017 | 04512-50120 | WASHER,SPRING | 5 | | | | 0 | 0 |
| 018 | 36200-21610 | BREATHER 1 | 1 | | | | 0.008 | 0.0176 |
| 019 | 36200-21620 | BREATHER 2 | 1 | | | | 0.006 | 0.0132 |
| 020 | 36200-82100 | ASSY CYLINDER,OIL PR | 1 | | | | 35.75 | 78.65 |



MidWestTech | Kubota M4500 Tractor Parts Manual | Publication M4050 Order the manual at mid-west-tech.com >