ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

M5700HD

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	3A011-48210	AXLE REAR	2				20	44
020	36830-48250	SEAL WITH SHAFT	2				0.14	0.308
030	08101-06213	BEARING BALL	2				0.97	2.134
040	36330-48270	NUT	2				0.26	0.572
050	04612-00550	CIR CLIP EXTERNAL	2				0.01	0.022
060	08101-06211	BEARING BALL	2				0.6	1.32
070	99999-99999	BLANK	0				0	0
080	3A111-48320	GEAR PLANETARY	6			26T	1.25	2.75
090	32530-26823	SUPPORT PLANE.GEAR	2				4	8.8
100	3G700-48360	PIN PLANETARY GEAR	6				0.43	0.946
110	32530-26840	COLLAR THRUST	12				0.015	0.033
120	35080-22560	BEARING NEEDLE	12				0.05	0.11
130	05411-00830	PIN SPRING	6				0.007	0.0154
140	3A111-48310	GEAR INTERNAL	2			65T	2.7	5.94
150	3A021-65120	PLATE STOPPER	2				3.2	7.04
160	3A011-48410	PIN BRAKE	6				0.075	0.165
170	3A111-48460	GEAR-SHAFT BRAKE RH	1			13T	1.655	3.641
180	3A111-48470	GEAR-SHAFT BRAKE LH	1			13T	2.3	5.06
190	04612-00550	CIR CLIP EXTERNAL	2				0.01	0.022
200	04811-08480	O RING	2				0.005	0.011

MidWestTech | Kubota M5700HD Tractor Parts Manual | Publication M5700HD Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	3A021-43210	SHAFT YOKE RH	1				1.75	3.85
020	3A021-43220	SHAFT YOKE LH	1				2.5	5.5
030	3A021-43610	CASE BEVEL GEAR	2				5.85	12.87
040	31353-43880	PIN STRAIGHT	4				0.02	0.044
050	01138-51440	BOLT	10				0.35	0.77
060	34150-27580	PLUG	2				0.001	0.0022
070	04811-11050	O RING	2				0.002	0.0044
080	01173-51030	BOLT	2				0.023	0.0506
090	02176-50100	NUT	2				0.005	0.011
100	3G700-43240	GEAR BEVEL	2	<=52954		10T NOT SALE ORDER BY REF.No.160	0.44	0.968
100	3A241-43240	GEAR BEVEL	2	>=52955	≠	10T	0.425	0.935
110	08101-06308	BEARING BALL	2				0.63	1.386
120	04611-00900	CIR CLIP INTERNAL	2				0.031	0.0682
130	3A021-44020	SHIM	2			0.4mm	0.006	0.0132
130	3A021-44030	SHIM	2			0.6mm	0.009	0.0198
130	3A021-44040	SHIM	2			0.8mm	0.011	0.0242
130	3A021-44050	SHIM	2			1.0mm	0.014	0.0308
130	3A021-44060	SHIM	2			1.2mm	0.016	0.0352
140	3G700-43420	GEAR BEVEL	2	<=52954		17T NOT SALE ORDER BY REF.No.160	1.04	2.288
140	3A241-43420	GEAR BEVEL	2	>=52955	≠	17T	1.03	2.266
150	35523-34430	BEARING BALL	2				0.275	0.605
160	3A241-97020	KIT GEAR BEVEL	2	<=52954			0	0

MidWestTech | Kubota M5700HD Tractor Parts Manual | Publication M5700HD Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	3A021-49200	ASSY FRONT WHEEL	1				0	0
020	3A021-49420	ASSY FRONT WHEEL RH	1				0	0
030	3A021-12270	ASSY TIRE-RIM RH	1				0	0
040	35535-49240	ASSY TIRE F.WHEEL	1				0	0
050	35535-49210	TIRE	1				23.5	51.7
060	36860-49220	TUBE TIRE	1				2.5	5.5
070	32150-27700	ASSY VALVE	1				0.001	0.0022
080	38240-11690	CAP VALVE	1				0.001	0.0022
090	32150-27740	CORE VALVE	1				0.003	0.0066
100	32270-27710	NUT RIM	1				0.006	0.0132
110	3A021-49270	RIM FRONT WHEEL	1				12.7	27.94
120	36500-49380	BOLT	6				0.2	0.44
130	36500-49390	NUT	6				0.043	0.0946
140	36500-49410	SPRING PLATE	6				0.024	0.0528
150	3A021-49260	DISK FRONT WHEEL	1				9.8	21.56
160	3A021-49430	ASSY FRONT WHEEL LH	1				0	0
170	3A021-12280	ASSY TIRE-RIM LH	1				0	0
180	35535-49240	ASSY TIRE F.WHEEL	1				0	0
190	35535-49210	TIRE	1				23.5	51.7
200	36860-49220	TUBE TIRE	1				2.5	5.5
210	32150-27700	ASSY VALVE	1				0.001	0.0022
220	38240-11690	CAP VALVE	1				0.001	0.0022
230	32150-27740	CORE VALVE	1				0.003	0.0066
240	32270-27710	NUT RIM	1				0.006	0.0132
250	3A021-49270	RIM FRONT WHEEL	1				12.7	27.94
260	36500-49380	BOLT	6				0.2	0.44
270	36500-49390	NUT	6				0.043	0.0946
280	36500-49410	SPRING PLATE	6				0.024	0.0528
290	3A021-49260	DISK FRONT WHEEL	1				9.8	21.56
300	32580-44960	STUD	12				0.05	0.11
310	32580-44970	SPRING PLATE	12				0.025	0.055
320	32580-44940	NUT	12				0.05	0.11

MidWestTech | Kubota M5700HD Tractor Parts Manual | Publication M5700HD Order the manual at mid-west-tech.com >