ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

M5950DT

TRACTOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	35820-82350	ASSY VALVE SUB CON.	1				0	0
020	36200-82330	RING BACK UP	3				0.001	0.0022
030	04810-00140	RING	3				0	0
040	36200-82810	SEAL SPOOL	2				0.001	0.0022
050	36200-82820	SEAL DUST	1				0.002	0.0044
060	35820-82980	STOPPER	2				0.04	0.088
070	04512-50080	WASHER SPRING	4				0	0
080	35801-82010	JOINT	1				0.09	0.198
090	04013-50100	WASHER PLAIN	1				0	0
100	35861-82020	SPRING	1				0.003	0.0066
110	04013-50080	WASHER PLAIN	1				0	0
120	02112-50080	NUT	2				0.003	0.0066
130	02820-00080	NUT KNOB	1				0.02	0.044
140	04811-00140	RING	2				0	0
150	35820-82800	ASSY VALVE FLOATING	1		≠		3.35	7.37
160	36200-82330	RING BACK UP	4				0.001	0.0022
170	04810-00140	RING	4				0	0
180	36200-82810	SEAL SPOOL	2				0.001	0.0022
190	36200-82820	SEAL DUST	1				0.002	0.0044
200	05411-00635	PIN SPRING	1				0.005	0.011
210	01153-50801	BOLT	4				0.047	0.1034
220	35861-82370	NIPPLE	4				0.05	0.11
230	04811-00140	RING	2				0	0
240	35861-82380	HOSE	1				0.3	0.66
250	35861-82560	HOSE	1				0.31	0.682
260	35861-82580	HOSE	1				0.31	0.682
270	35861-82590	HOSE	1				0.325	0.715
280	35861-82032	ASSY COUPLER FEMALE	4				0.32	0.704
290	35861-94510	O RING	4			NOT SHOWING IN FIG.	0.002	0.0044
300	35861-94520	PLUG COUPLER	4				0.005	0.011
310	35861-82190	ASSY COUPLER MALE	4				0.086	0.1892
320	04611-00380	CIR-CLIP INTERNAL	4				0.004	0.0088
330	35861-82610	SUPPORT COUPLER	2				0.75	1.65
340	01153-50865	BOLT	4				0.025	0.055
350	04512-50080	WASHER SPRING	4				0	0
360	35801-82620	SPACER	6				0.003	0.0066
370	35822-82410	HOLDER	1				0.1	0.22
380	35822-82420	HOLDER	1				0.27	0.594
390	01123-50816	BOLT	4				0	0
400	54821-51230	BUSH	4				0	0
410	35822-82443	LEVER CONTROL VALVE	1				0.65	1.43
420	35820-82460	LEVER CONTROL VALVE	1		≠		0.7	1.54
430	36330-82450	GRIP	2				0.025	0.055
440	05411-00635	PIN SPRING	1				0.005	0.011
450	35822-82470	SPACER	1				0.065	0.143

MidWestTech | Kubota M5950DT Tractor Parts Manual | Publication M5950DT
Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	36340-43270	SHIM	8			0.3MM	0.01	0.022
010	36340-43280	SHIM	12			0.1MM	0.002	0.0044
020	36340-43314	CASE BEVEL GEAR	2	<=51261			7	15.4
020	35830-43310	CASE BEVEL GEAR	2	>=51262	≠		9	19.8
030	04811-51100	RING	2				0.004	0.0088
040	01176-51240	BOLT	18				0.046	0.1012
050	36340-43180	BOLT UBS	2				0.05	0.11
060	04512-50120	WASHER SPRING	18				0	0
070	36340-43170	PIPE KNOCK	2				0.025	0.055
080	05012-01325	PIN STRAIGHT	2				0.028	0.0616
090	06331-35012	PLUG	2	<=51261			0.022	0.0484
090	06331-35020	PLUG	2	>=51262	≠		0.068	0.1496
100	04717-01200	WASHER WITH RUBBER	2	<=51261			0.002	0.0044
100	04717-02000	WASHER WITH RUBBER	2	>=51262	≠		0.004	0.0088
110	36340-43563	PLUG	2				0.095	0.209
120	04717-02400	WASHER WITH RUBBER	2				0.005	0.011
130	36340-43320	RETAINER BEARING	2	<=51261			1.25	2.75
130	36840-43320	RETAINER BEARING	2	>=51262	≠		1.88	4.136
140	36340-43360	SHIM	8	<=51261		0.1MM	0.002	0.0044
140	36840-43360	SHIM	8	>=51262	≠	0.1MM	0.001	0.0022
150	01173-51030	BOLT	12	<=51261			0.023	0.0506
150	01133-51235	BOLT	12	>=51262	≠		0.043	0.0946
160	04811-10700	RING	2				0.001	0.0022
170	36340-43340	SUPPORT FRONT WHEEL	2	<=51261			2.3	5.06
170	35830-43340	SUPPORT F-WHEEL CASE	2	>=51262	≠		2.82	6.204
180	36340-43350	BUSH	2	<=51261			0	0
180	36840-43350	BUSH	2	>=51262	≠		0.19	0.418
190	06613-10010	NIPPLE GREASE	2	>=51262			0.006	0.0132
200	36340-43180	BOLT UBS	4				0.05	0.11
210	36280-43170	PIPE KNOCK	4				0.022	0.0484
220	04811-50500	RING	2	<=51261			0	0
220	09230-60756	SEAL OIL	2	>=51262	≠		0.015	0.033
230	36340-43540	CASE BEARING	2				1.53	3.366
240	04811-51000	RING	2				0.003	0.0066
250	01173-51028	BOLT	8				0.022	0.0484
260	04512-50100	WASHER SPRING	8				0	0
270	06331-35020	PLUG	2	>=51262			0.068	0.1496
280	04717-02000	WASHER WITH RUBBER	2	>=51262			0.004	0.0088
290	36280-43550	SHIM	8				0.001	0.0022
300	06311-35020	PLUG	2	<=51261			0.037	0.0814
310	04717-02000	WASHER WITH RUBBER	2	<=51261			0.004	0.0088

MidWestTech | Kubota M5950DT Tractor Parts Manual | Publication M5950DT Order the manual at mid-west-tech.com >

AUX.CONTROL VALVE KIT 1 [OPTION]
DETENTED FLOAT POSITION

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	35820-97780	KIT VALVE AUX.CON.	1			[A]	0	0
020	35820-82800	ASSY VALVE FLOATING	1				3.35	7.37
030	36200-82330	RING BACK UP	4				0.001	0.0022
040	04810-00140	RING	4				0	0
050	36200-82810	SEAL SPOOL	2				0.001	0.0022
060	36200-82820	SEAL DUST	1				0.002	0.0044
070	05411-00635	PIN SPRING	1				0.005	0.011
080	35861-82370	NIPPLE	2				0.05	0.11
090	04811-00140	RING	2				0	0
100	01153-50801	BOLT	4				0.047	0.1034
110	35861-82380	HOSE	1				0.3	0.66
120	35861-82560	HOSE	1				0.31	0.682
130	35861-82032	ASSY COUPLER FEMALE	2				0.32	0.704
140	35861-94510	O RING	2				0.002	0.0044
150	35861-94520	PLUG COUPLER	2				0.005	0.011
160	35861-82190	ASSY COUPLER MALE	2				0.086	0.1892
170	04611-00380	CIR-CLIP INTERNAL	2				0.004	0.0088
180	35861-82610	SUPPORT COUPLER	1				0.75	1.65
190	01153-50865	BOLT	2				0.025	0.055
200	04512-50080	WASHER SPRING	2				0	0
210	35801-82620	SPACER	4				0.003	0.0066
220	35820-82460	LEVER CONTROL VALVE	1				0.7	1.54
230	54821-51230	BUSH	2				0	0
240	36330-82450	GRIP	1				0.025	0.055
250	35801-82010	JOINT	1				0.09	0.198
260	04013-50100	WASHER PLAIN	1				0	0
270	35861-82020	SPRING	1				0.003	0.0066
280	04013-50080	WASHER PLAIN	1				0	0
290	35820-97790	MANUAL CONSTRUCTION	1			NOT SHOWN IN FIG.	0	0

MidWestTech | Kubota M5950DT Tractor Parts Manual | Publication M5950DT Order the manual at mid-west-tech.com >