EX120-3
EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

HITACHI

PARTS CATALOG
EX120-3 EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

PART No. P12V-E1-3

SERIAL NO. 40001-

PART No. P12V-E1-3

MidWestTech | Hitachi EX120-3 Excavator Parts Catalog | Publication P12V-E1-3 Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
9121198	9121198A	ポンプ；シングル	PUMP;SINGLE		001
++++++++	9121200A	・ポンプ；ユニット	-PUMP;UNIT		003
++++++++	9128251A	・・センサ；アングル	--SENSOR;ANGLE		005
4276918	04039008	・ポンプ；ギヤ	-PUMP;GEAR		007
モータ；オイル			MOTOR；OIL		
9122946	9122946A	モータ；オイル（走行）	MOTOR;OIL (TRAVEL)		009
9122943	9122945A	・バルブ；ブレーキ	-VALVE;BRAKE		011
9120414	9120414A	・・バルブ；リリーフ	--VALVE;RELIEF		013
4234356	0614700A	モータ；オイル（旋回）	MOTOR;OIL (SWING)		015
4234357	0614800A	・ロータリグループ	-ROTARY GROUP		017
4236402	0607900A	・シャフト部	-SHAFT PART		019
4327557	0605300A	・カバー部	-COVER PART		021
4328226	0605400A	・・バルブ；リリーフ	--VALVE;RELIEF		023
バルブ			VALVE		
4336612	-------	バルブ；コントロール	VALVE;CONTROL		---
++++++++	0612580	・バルブ；コントロール（1/8）	-VALVE;CONTROL (1/8)		025
++++++++	0612680	・バルブ；コントロール（2/8）	-VALVE;CONTROL (2/8)		027
++++++++	0612780	・バルブ；コントロール（3/8）	-VALVE;CONTROL (3/8)		029
++++++++	0612880	・バルブ；コントロール（4/8）	-VALVE;CONTROL (4/8)		031
++++++++	0612980	・バルブ；コントロール（5/8）	-VALVE;CONTROL (5/8)		033
++++++++	0613080	・バルブ；コントロール（6/8）	-VALVE;CONTROL (6/8)		035
++++++++	0613180	・バルブ；コントロール（7/8）	-VALVE;CONTROL (7/8)		037
++++++++	0613280	・バルブ；コントロール（8/8）	-VALVE;CONTROL (8/8)		039
9134232	9134232B	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT		041
9101512	9101512B	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT		043
9072923	9072923E	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT		045
4276904	0488409C	バルブ；ソレノイド	VALVE;SOLENOID		047
4336854	0612480A	バルブ；フロウコントロール	VALVE;FC		049
4254613	04083084	バルブ；シャトル	VALVE;SHUTTLE		051
4254612	04086004	バルブ；シャトル	VALVE;SHUTTLE		053
4254611	0396608B	バルブ；ロック	VALVE;LOCK		055
4311308	0615808	バルブ；ホールディング	VALVE;HOLDING	40001-994/11	057
4345286	0620308	バルブ；ホールディング	VALVE;HOLDING	994/12-	059

MidWestTech | Hitachi EX120-3 Excavator Parts Catalog | Publication P12V-E1-3 Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4311301	0628400	バルブ；ホールディング	VALVE;HOLDING		051
4311302	0628500	バルブ；ホールディング	VALVE;HOLDING		053
4282045	0672700	バルブ；ロータリ	VALVE;ROTARY		055
4288148	04374006	バルブ	VALVE		057
シリンダ			CYLINDER		
4257642	04088006	シリンダ；ブーム（右）	CYL.;BOOM (R)		069
4257643	04089006	シリンダ；ブーム（左）	CYL.;BOOM (L)		071
4257644	04090006	シリンダ；アーム	CYL.;ARM		073
4288538	04091006	シリンダ；バケット	CYL.;BUCKET		075
4288744	04066006	シリンダ；クラムシェル	CYL.;CLAMSHELL		077
その他			ETC.		
9101532	91015328	センサ；ＤＰ	SENSOR;DP		079
索　引			PARTS INDEX		081

Order the manual at mid-west-tech.com >