EX150LC-5
EX160LC-5
EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

HITACHI

PARTS CATALOG

EX150LC-5 EX160LC-5 EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

PART No. P13K-E1-2

SERIAL NO. 01002-

PART No. P13K-E1-2

MidWestTech | Hitachi EX150LC-5, EX160LC-5 Excavator Parts Catalog | Publication P13... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
4365856	--------	ポンプ；ピストン	PUMP;PISTON		---
4383567	0695800	・ポンプ；ピストン	-PUMP;PISTON		001
4383569	0696000	・・制御部	--CONTROL GROUP		003
4383579	0696400	・・・レギュレータカバー部	---REGULATOR COVER PART		005
4383582	0696500	・・・コントロール部	---CONTROL PART		007
4383570	0696100	・・ロータリグループ（O）	--ROTARY GROUP (O)		009
4383573	0696200	・・ロータリグループ（I）	--ROTARY GROUP (I)		011
4383576	0696300	・・ポンプ；ギヤ	--PUMP;GEAR		013
4383568	0695900	・制御スプリング部	-CONTROL SPRING PART		015
モータ；オイル			MOTOR；OIL		
4367036	0695600	モータ；オイル（旋回）	MOTOR;OIL (SWING)		017
4359799	--------	走行装置	TRAVEL DEVICE		---
++++++++	0692800	・走行装置（1/2）	-TRAVEL DEVICE (1/2)		019
++++++++	0692900	・走行装置（2/2）	-TRAVEL DEVICE (2/2)		021
4389722	0693000	・・トランスミッション	--T.MISSION		023
バルブ			VALVE		
4368710	--------	バルブ；コントロール	VALVE;CONTROL		---
++++++++	0693100	・バルブ；コントロール（1/10）	-VALVE;CONTROL (1/10)		025
++++++++	0693200	・バルブ；コントロール（2/10）	-VALVE;CONTROL (2/10)		027
++++++++	0693300	・バルブ；コントロール（3/10）	-VALVE;CONTROL (3/10)		029
++++++++	0693400	・バルブ；コントロール（4/10）	-VALVE;CONTROL (4/10)		031
++++++++	0693500	・バルブ；コントロール（5/10）	-VALVE;CONTROL (5/10)		033
++++++++	0693600	・バルブ；コントロール（6/10）	-VALVE;CONTROL (6/10)		035
++++++++	0693700	・バルブ；コントロール（7/10）	-VALVE;CONTROL (7/10)		037
++++++++	0693800	・バルブ；コントロール（8/10）	-VALVE;CONTROL (8/10)		039
++++++++	0693900	・バルブ；コントロール（9/10）	-VALVE;CONTROL (9/10)		041
++++++++	0694000	・バルブ；コントロール（10/10）	-VALVE;CONTROL(10/10)		043
9156581	9156581	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT		045
9151777	9151777	バルブ；パイロット	VALVE;PILOT		047
4367131	0672600	バルブ；フロウコントロール	VALVE;FC		049
4330226	0669200	バルブ；フロウコントロール	VALVE;FC		051
4330225	0709600	バルブ；ソレノイド	VALVE;SOLENOID		053

MidWestTech | Hitachi EX150LC-5, EX160LC-5 Excavator Parts Catalog | Publication P13...
Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4351142	0670500	バルブ；リリーフ	VALVE;RELIEF		055
4334827	0668300	バルブ；ロック	VALVE;LOCK		057
4282545	0672700	バルブ；ロータリ	VALVE;ROTARY		059
4345286	0620300	バルブ；ホールディング	VALVE;HOLDING		061
9149057	0669400	バルブ；ホースラプチャー	VALVE;HOSE-RUPTURE		063
シリンダ			CYLINDER		
4370782	0694100	シリンダ；ブーム（右）	CYL.;BOOM (R)		065
4370783	0694200	シリンダ；ブーム（左）	CYL.;BOOM (L)		067
4370784	0694300	シリンダ；アーム	CYL.;ARM		069
4370785	0694400	シリンダ；バケット	CYL.;BUCKET		071
索 引			PARTS INDEX		073

MidWestTech | Hitachi EX150LC-5, EX160LC-5 Excavator Parts Catalog | Publication P13... Order the manual at mid-west-tech.com >