EX270 EX270LC EXCAVATOR

HITACHI

PARTS CATALOG

EX270 EX270LC
EXCAVATOR

PARTS No. P158-1-8

SERIAL NO. 05001-

PARTS No. P158-1-8

MidWestTech | Hitachi EX270, EX270LC Excavator Parts Catalog | Publication P158-1-8 Order the manual at mid-west-tech.com >

フレーム
FRAME

05001-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 QTY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	適用区分 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 QTY
01	6008076	ウエイト;カウンタ	WEIGHT;COUNTER	1					
02	J833030	ボルト	BOLT	4					
03	4174869	ワッシャ	WASHER	4					
04	4168132	キャップ	CAP	2					
05	J832203	ボルト	BOLT	34					
06	5001871	フレーム;メイン	FRAME;MAIN	1					
07	4176863	カバー;リア	COVER;REAR	1					
08	8033211	ストッパ	STOPPER	1					
09	J901435	ボルト	BOLT	2					
10	A590914	ワッシャ;スプリング	WASHER;SPRING	2					
11	4114404	ワッシャ	WASHER	2					
13	4013896	カバー	COVER	1					
14	4157713	パッキン	PACKING	1					
15	A590110	ワッシャ;プレーン	WASHER;PLANE	2		- 05247			
16	J901020	ボルト	BOLT	2		- 05247	I	J021025	2
16	J021025	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	2		05248-			
25	8036295	ピン	PIN	1					
27	J932045	ボルト	BOLT	2					
28	A590920	ワッシャ;スプリング	WASHER;SPRING	2					
30	J951020	ナット	NUT	4					
31	M222004	ボルト	BOLT	2					
32	4217999	シム 1.2	SHIM 1.2	4	R				
33	3038442	ピン	PIN	2					
34	4201995	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	2					
35	4200176	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	2					
36	4201749	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	2					
37	4201985	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
38	4191977	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	2					
39	4191978	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
40	4199833	プレート	PLATE	1					
41	431578	コルク	CORK	1					
42	4144511	シム 3.2	SHIM 3.2	1	R				
43	4144512	シム 2.3	SHIM 2.3	1	R				
44	4144513	シム 1.2	SHIM 1.2	2	R				
45	4210660	ラバー	RUBBER	1					
46	4207423	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					

MidWestTech | Hitachi EX270, EX270LC Excavator Parts Catalog | Publication P158-1-8 Order the manual at mid-west-tech.com >