EX200-2 EX200LC-2
Excavator

HITACHI

PARTS CATALOG
EX200-2 EX200LC-2
Excavator

PARTS No. P15B-1-7

SERIAL NO. 08001-

PARTS No. P15B-1-7

MidWestTech | Hitachi EX200-2, EX200LC-2 Excavator Parts Catalog | Publication P15B-1-7 Order the manual at mid-west-tech.com >

フレーム
FRAME

08001-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 QTY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	数量 QTY
01	5003253	フレーム;メイン	FRAME;MAIN	1					
07	4258592	カバー;ブーツ	COVER;BOOT	1					
10	A590914	ワッシャ;スプリング	WASHER;SPRING	2					
12	4255799	カバー	COVER	1					
13	4161735	パッキン	PACKING	1					
14	J021025	ボルト;セムス	BOLT;SEMS	2					
16	8047037	ピン	PIN	1					
17	4199833	プレート	PLATE	1					
18	J932045	ボルト	BOLT	2					
19	A590920	ワッシャ;スプリング	WASHER;SPRING	2					
20	3038442	ピン	PIN	2					
21	M222004	ボルト	BOLT	2					
22	J951020	ナット	NUT	4					
24	4144511	シム 3.2	SHIM 3.2	1	R				
25	4144512	シム 2.3	SHIM 2.3	1	R				
26	4144513	シム 1.2	SHIM 1.2	2	R				
28	J932203	ボルト	BOLT	30					
33	94-2816	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
34	4191977	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
35	4210661	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
36	4255530	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
37	4201749	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	5					
41	4257181	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
42	4252218	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
43	4209294	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
44	4201986	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1					
47	4101281	シム 1.2	SHIM 1.2	4	R				
50	431578	コルク	CORK	6					
51	4270920	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1		-08781	Y	4319252	1
51	4319252	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1		08782-			
52	4270921	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1		-08781	Y	4319253	1
52	4319253	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	1		08782-			
53	4276215	ブッシング;ラバー	BUSHING;RUBBER	2					
55	J901435	ボルト	BOLT	2					
56	4274282	ストッパ	STOPPER	1					

MidWestTech | Hitachi EX200-2, EX200LC-2 Excavator Parts Catalog | Publication P15B-1-7 Order the manual at mid-west-tech.com >