EX400 EX400LC EX400H W400LCH EXCAVATOR

HITACHI

PARTS CATALOG

EX400 EX400LC EX400H W400LCH
EXCAVATOR

PARTS No. P164-7-7

SERIAL NO. 02001-

PARTS No. P164-7-7

MidWestTech | Hitachi EX400, EX400LC, EX400H, W400LCH Excavator Parts Catalog | P... Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
カバー（３）	COVER (3)		203
カバー（４）	COVER (4)		205
エンジンカバー	ENGINE COVER		207
バッテリカバー	BATTERY COVER		209
アンダーカバー <EX400, EX400LC>	UNDER COVER <EX400, EX400LC>		211
アンダーカバー <EX400H, EX400LCH>	UNDER COVER <EX400H, EX400LCH>		213
ドアロック（１）	DOOR LOCK (1)		215
ドアロック（２）	DOOR LOCK (2)		217
カーヒータ <ＳＤＸ>	CAR HEATER <SDX>		219
カーヒータ配管 <ＳＤＸ>	CAR HEATER PIPINGS <SDX>		221
下部走行体	UNDERCARRIAGE		
トラックフレーム <EX400>	TRACK FRAME <EX400>		223
トラックフレーム <EX400LC>	TRACK FRAME <EX400LC>		225
トラックフレーム <EX400H>	TRACK FRAME <EX400H>		227
トラックフレーム <EX400LCH>	TRACK FRAME <EX400LCH>		229
走行装置	TRAVEL DEVICE		231
フロントアイドラ	FRONT IDLER		233
アジャスタ（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾄﾗｯｸ）	ADJUSTER (STD. TRACK)		235
アジャスタ（LC ﾄﾗｯｸ）	ADJUSTER (LC TRACK)		237
上ローラ（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾄﾗｯｸ）	UPPER ROLLER (STD. TRACK)		239
上ローラ（LC ﾄﾗｯｸ）	UPPER ROLLER (LC TRACK)		241
下ローラ（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾄﾗｯｸ）	LOWER ROLLER (STD. TRACK)		243
下ローラ（LC ﾄﾗｯｸ）	LOWER ROLLER (LC TRACK)		245
トラックリンク ６１０Ｇ（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾄﾗｯｸ）	TRACK-LINK 610G (STD. TRACK)		247
トラックリンク ６１０Ｇ（LC ﾄﾗｯｸ）	TRACK-LINK 610G (LC TRACK)		249
トラックリンク ７５０Ｇ（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾄﾗｯｸ）	TRACK-LINK 750G (STD. TRACK)		251
トラックリンク ７５０Ｇ（LC ﾄﾗｯｸ）	TRACK-LINK 750G (LC TRACK)		253
トラックリンク ９００Ｇ（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾄﾗｯｸ）	TRACK-LINK 900G (STD. TRACK)		255
トラックリンク ９００Ｇ（LC ﾄﾗｯｸ）	TRACK-LINK 900G (LC TRACK)		257
センタージョイント	CENTER JOINT		259
走行配管（１）（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾄﾗｯｸ）	TRAVEL PIPINGS (1) (STD. TRACK)		261
走行配管（１）（LC ﾄﾗｯｸ）	TRAVEL PIPINGS (1) (LC TRACK)		263
走行配管（２）（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾄﾗｯｸ）	TRAVEL PIPINGS (2) (STD. TRACK)		265
走行配管（２）（LC ﾄﾗｯｸ）	TRAVEL PIPINGS (2) (LC TRACK)		267
走行配管カバー（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾄﾗｯｸ）	TRAVEL PIPINGS COVER (STD. TRACK)		269

MidWestTech | Hitachi EX400, EX400LC, EX400H, W400LCH Excavator Parts Catalog | P... Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
走行配管カバー (LC トラック)	TRAVEL PIPINGS COVER (LC TRACK)		271
給脂配管 (旋回ベアリング)	LUBRICATE PIPINGS (SWING BEARING)		273
バックホウ アタッチメント	BACKHOE ATTACHMENT		
スタンダードブーム	STD. BOOM		275
ロングブーム	LONG BOOM		277
HD ブーム	HD BOOM		279
スタンダードアーム 3.4M	STD. ARM 3.4M		281
ショートアーム 2.9M	SHORT ARM 2.9M		283
セミロングアーム 3.9M	SEMI-LONG ARM 3.9M		285
ロングアーム 4.9M	LONG ARM 4.9M		287
HD アーム 3.4M	HD ARM 3.4M		289
バケット 1.0 (ロングアーム)	BUCKET 1.0 (LONG ARM)		291
バケット 1.2 (ロングアーム)	BUCKET 1.2 (LONG ARM)		293
バケット 1.4	BUCKET 1.4		295
バケット 1.6	BUCKET 1.6		297
バケット 1.8	BUCKET 1.8		299
バケット 2.0	BUCKET 2.0		301
ロックバケット 1.4	ROCK BUCKET 1.4		303
ロックバケット 1.6	ROCK BUCKET 1.6	F: A01-C61	305
ロックバケット 1.6	ROCK BUCKET 1.6	F: D01-	307
リッパバケット 1.0	RIPPER BUCKET 1.0		309
リッパバケット 1.2	RIPPER BUCKET 1.2		311
一本爪リッパ	ONE-POINT RIPPER		313
フロント配管 (スタンダードブーム, HD ブーム)	FRONT PIPINGS (STD. BOOM, HD BOOM)		315
フロント配管 (ロングブーム)	FRONT PIPINGS (LONG BOOM)		317
フロント配管 (スタンダード, ショート, セミロング, HD アーム)	FRONT PIPINGS (STD., SHORT, SEMI-LONG, HD ARM)		319
フロント配管 (ロングアーム)	FRONT PIPINGS (LONG ARM)		321
給脂配管 (スタンダードブーム, HD ブーム)	LUBRICATE PIPINGS (STD. BOOM, HD BOOM)		323
給脂配管 (ロングブーム)	LUBRICATE PIPINGS (LONG BOOM)		325
給脂配管 (スタンダードアーム)	LUBRICATE PIPINGS (STD. ARM)	F484-	327
給脂配管 (ショートアーム)	LUBRICATE PIPINGS (SHORT ARM)	F082-	329
給脂配管 (セミロングアーム)	LUBRICATE PIPINGS (SEMI-LONG ARM)	F204-	331
給脂配管 (ロングアーム)	LUBRICATE PIPINGS (LONG ARM)		333
給脂配管 (HD アーム)	LUBRICATE PIPINGS (HD ARM)	F: B02-	335

MidWestTech | Hitachi EX400, EX400LC, EX400H, W400LCH Excavator Parts Catalog | P... Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ローダアタッチメント	LOADER ATTACHMENT		
ローダフロント（1）	LOADER FRONT (1)		337
ローダフロント（2）	LOADER FRONT (2)		339
ローダフロント配管（1）	LOADER FRONT PIPINGS (1)		341
ローダフロント配管（2）	LOADER FRONT PIPINGS (2)		343
ローダフロント配管（3）	LOADER FRONT PIPINGS (3)		345
ローダ給脂配管	LOADER LUBRICATE PIPINGS		347
ローダ操作レバー	LOADER CONTROL LEVER		349
ローダバケット 2.3（ボトムダンプ）	LOADER BUCKET 2.3 (BOTTOM DUMP)		351
ローダバケット 2.6（ボトムダンプ）	LOADER BUCKET 2.6 (BOTTOM DUMP)		353
ローダバケット 2.6（チルトダンプ）（ノロ処理仕様）	LOADER BUCKET 2.6 (TILT DUMP) (SLAG HANDLING)	03870,	355
オプショナルパーツ	OPTIONAL PARTS		
リュブリケータ	LUBRICATOR		357
燃料吸上装置	FUEL SUCTION DEVICE		359
カークーラ（1）	CAR COOLER (1)		361
カークーラ（2）	CAR COOLER (2)		363
キャブ（ノロ処理仕様）	CAB (SLAG HANDLING)	03870-	365
バックミラー	REARVIEW MIRROR	02799-	367
トロピカルカバー	TROPICAL COVER	04445-	369
ウィンドガード	WINDOW GUARD		371
ヘッドガード	HEAD GUARD		373
ホースラプチャーバルブ配管（ブーム）：1	HOSE RUPTURE VALVE PIPINGS (BOOM): 1		375
ホースラプチャーバルブ配管（ブーム）：2	HOSE RUPTURE VALVE PIPINGS (BOOM): 2		377
ホースラプチャーバルブ配管（ブーム）：3	HOSE RUPTURE VALVE PIPINGS (BOOM): 3		379
ホースラプチャーバルブ配管（アーム）：1	HOSE RUPTURE VALVE PIPINGS (ARM): 1		381
ホースラプチャーバルブ配管（アーム）：2	HOSE RUPTURE VALVE PIPINGS (ARM): 2		383
予備ペダル	SPARE PEDAL		385
予備ペダル用パイロット配管	PILOT PIPINGS FOR SPARE PEDAL		387
ブレーカ用本体配管	MAIN PIPINGS FOR BREAKER		389
・ラインフィルタ	·LINE FILTER		391
NPKブレーカ用フロント配管（1）	FRONT PIPINGS FOR NPK BREAKER (1)		393
NPKブレーカ用フロント配管（2）	FRONT PIPINGS FOR NPK BREAKER (2)		395
古河ブレーカ用フロント配管（1）	FRONT PIPINGS FOR FURUKAWA BREAKER (1)		397
古河ブレーカ用フロント配管（2）	FRONT PIPINGS FOR FURUKAWA BREAKER (2)		399
ヘビーリフト（1）	HEAVY-LIFT (1)		401
ヘビーリフト（2）	HEAVY-LIFT (2)		403

MidWestTech | Hitachi EX400, EX400LC, EX400H, W400LCH Excavator Parts Catalog | P... Order the manual at mid-west-tech.com >