EX400-3 EX400LC-3
EX400H-3 EX400LCH-3
EXCAVATOR

HITACHI

PARTS CATALOG

EX400-3 EX400LC-3 EX400H-3
EX400LCH-3
EXCAVATOR

PARTS No. P166 -1-3

SERIAL NO. 05001-

PARTS No. P166 -1-3

MidWestTech | Hitachi EX400-3, EX400LC-3, EX400H-3, EX400LCH-3 Excavator Parts Cat... Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体	UPPERSTRUCTURE		
フレーム（1）	FRAME (1)		001
フレーム（2）	FRAME (2)		003
カウンタウェイト	COUNTERWEIGHT		005
エンジン	ENGINE		007
ラジエータ	RADIATOR		009
ラジエータ取付部品	RADIATOR SUPPORT		011
リザーブタンク	RESERVE TANK		013
エアクリーナ	AIR CLEANER		015
マフラー	MUFFLER		017
バイパスフィルタ（エンジンオイル）	BYPASS FILTER (ENGINE OIL)		019
燃料配管	FUEL PIPINGS		021
燃料タンク	FUEL TANK		023
燃料給油ポンプ（オプション）	FUEL FEED PUMP (OPTION)		025
燃料ダブルフィルタ（オプション）	FUEL DOUBLE FILTER (OPTION)		027
ポンプ装置（1）	PUMP DEVICE (1)		029
ポンプ装置（2）	PUMP DEVICE (2)		031
ポンプ装置取付部品	PUMP DEVICE SUPPORT		033
旋回装置：右（1）	SWING DEVICE :RIGHT (1)		035
旋回装置：右（2）	SWING DEVICE :RIGHT (2)		037
旋回装置：左（1）	SWING DEVICE :LEFT (1)		039
旋回装置：左（2）	SWING DEVICE :LEFT (2)		041
旋回装置取付部品	SWING DEVICE SUPPORT		043
オイルタンク	OIL TANK		045
サクション配管	SUCTION PIPINGS		047
デリベリ配管	DELIVERY PIPINGS		049
リターン配管（1）	RETURN PIPINGS (1)		051
リターン配管（2）	RETURN PIPINGS (2)		053
リターン配管（3）	RETURN PIPINGS (3)		055
ドレーン配管	DRAIN PIPINGS	05001-05482	057
ドレーン配管（1）	DRAIN PIPINGS (1)	05483-	059
ドレーン配管（2）	DRAIN PIPINGS (2)	05483-	061
メイン配管（1）	MAIN PIPIGS (1)		063

MidWestTech | Hitachi EX400-3, EX400LC-3, EX400H-3, EX400LCH-3 Excavator Parts Cat... Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
メイン配管（2）	MAIN PIPINGS (2)		065
メイン配管（3）	MAIN PIPINGS (3)		067
メイン配管（4）	MAIN PIPINGS (4)		069
旋回配管	SWING PIPINGS		071
エンジンコントロールモータ	ENGINE CONTROL MOTOR		073
エンジンコントロールケーブル	ENGINE CONTROL CABLE		075
操作レバー（1）	CONTROL LEVER (1)		077
操作レバー（2）	CONTROL LEVER (2)	05001-05380	079
操作レバー（2）	CONTROL LEVER (2)	05381-	081
操作レバー（3）	CONTROL LEVER (3)		083
パイロット配管（1）	PILOT PIPINGS (1)		085
パイロット配管（2-1）	PILOT PIPINGS (2-1)		087
パイロット配管（2-2）	PILOT PIPINGS (2-2)		089
パイロット配管（2-3）	PILOT PIPINGS (2-3)		091
パイロット配管（3-1）	PILOT PIPINGS (3-1)		093
パイロット配管（3-2）	PILOT PIPINGS (3-2)		095
パイロット配管（4-1）	PILOT PIPINGS (4-1)		097
パイロット配管（4-2）	PILOT PIPINGS (4-2)		099
パイロット配管（4-3）	PILOT PIPINGS (4-3)		101
パイロット配管（4-4）	PILOT PIPINGS (4-4)		103
パイロット配管（4-5）	PILOT PIPINGS (4-5)		105
パイロット配管（5-1）	PILOT PIPINGS (5-1)		107
パイロット配管（5-2）	PILOT PIPINGS (5-2)		109
パイロット配管（5-3）	PILOT PIPINGS (5-3)		111
パイロット配管（5-4）	PILOT PIPINGS (5-4)		113
パイロット配管（6-1）	PILOT PIPINGS (6-1)		115
パイロット配管（6-2）	PILOT PIPINGS (6-2)		117
パイロット配管（7-1）<STD>	PILOT PIPINGS (7-1) <STD>		119
パイロット配管（7-1）<USA>	PILOT PIPINGS (7-1) <USA>		121
パイロット配管（7-2）<STD>	PILOT PIPINGS (7-2) <STD>		123
パイロット配管（7-2）<USA>	PILOT PIPINGS (7-2) <USA>		125
コンソール（右）	CONSOLE (R)		127
コンソール（左）<STD>	CONSOLE (L) <STD>		129
コンソール（左）<USA>	CONSOLE (L) <USA>		131
スイッチボックス	SWITCH BOX		133

MidWestTech | Hitachi EX400-3, EX400LC-3, EX400H-3, EX400LCH-3 Excavator Parts Cat... Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ゲージパネル	GAUGE PANEL		135
ラジオ <STD>	RADIO <STD>		137
ラジオ <USA>	RADIO <USA>		139
電気部品（1）	ELECTRIC PARTS (1)		141
電気部品（2）<STD>	ELECTRIC PARTS (2) <STD>		143
電気部品（2）<USA>	ELECTRIC PARTS (2) <USA>		145
電気部品（3）	ELECTRIC PARTS (3)		147
電気部品（4）	ELECTRIC PARTS (4)		149
電気部品（5）	ELECTRIC PARTS (5)		151
電気部品（6）	ELECTRIC PARTS (6)		153
電気部品（7）	ELECTRIC PARTS (7)		155
電気部品（8）	ELECTRIC PARTS (8)		157
電気部品（9）	ELECTRIC PARTS (9)		159
モーションアラーム <USA>	MOTION ALARM <USA>		161
ウインドウォッシャ	WINDOW WASHER		163
カーヒータ	CAR HEATER	05001-05057	165
カーヒータ	CAR HEATER	05058-05585	167
カーヒータ	CAR HEATER	05586-	169
カーヒータパーツ	CAR HEATER PARTS	05001-05057	171
カーヒータパーツ	CAR HEATER PARTS	05058-05585	173
カーヒータパーツ	CAR HEATER PARTS	05586-	175
エアコンディショナ（1）<内気循環式>	AIR-CONDITIONER (1) <STD. Type>		177
エアコンディショナ（1）<外気導入式>	AIR-CONDITIONER (1) <PRESSURE Type>		179
エアコンディショナ（2）<内気循環式>	AIR-CONDITIONER (2) <STD. Type>		181
エアコンディショナ（2）<外気導入式>	AIR-CONDITIONER (2) <PRESSURE Type>		183
エアコンディショナ（3）	AIR-CONDITIONER (3)	05001-05651 05664-05669	185
エアコンディショナ（3）	AIR-CONDITIONER (3)	05652-05663 05670-	187
エアコンユニット	AIR-CON. UNIT		189
エアコンコントローラ <内気循環式>	AIR-CON. CONTROLLER <STD. Type>		191
エアコンコントローラ <外気導入式>	AIR-CON. CONTROLLER <PRESSURE Type>		193
コンプレッサ	COMPRESSOR		195
温水配管	HEATER PIPINGS		197
キャブグループ（1）	CAB GROUP (1)		199
キャブグループ（2）	CAB GROUP (2)		201

MidWestTech | Hitachi EX400-3, EX400LC-3, EX400H-3, EX400LCH-3 Excavator Parts Cat... Order the manual at mid-west-tech.com >