EX400-5 EX400 LC-5
EX45O LC -5
EX45O H-5
EX45O LCH-5
Excavator

HITACHI

PARTS CATALOG

EX400-5 EX400 LC-5 EX45O LC -5
EX45O H-5 EX45O LCH-5 Excavator

Part No. P16C-1-2

SERIAL NO. 007001-

Part No. P16C-1-2

MidWestTech | Hitachi EX400-5, EX400 LC-5, EX450 LC -5, EX450 H-5, EX450 LCH-5 Exc... Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体	UPPERSTRUCTURE		
フレーム（1）	FRAME (1)		001
フレーム（2）	FRAME (2)		003
カウンタウエイト	COUNTERWEIGHT		005
エンジン	ENGINE		007
ラジエータ	RADIATOR	007001-007295	009
ラジエータ	RADIATOR	007296-	011
ラジエータ取付部品	RADIATOR SUPPORT		013
リザーブ タンク	RESERVE TANK		015
エア クリーナ	AIR CLEANER	007001-007745 007752-007757 007764-007793	017
エア クリーナ	AIR CLEANER	007746-007751 007758-007763 007794-	019
プレ クリーナ（オプション）	PRE CLEANER (OPTIONAL)	007137, 007157, 007178	021
プレ クリーナ（オプション）	PRE CLEANER (OPTIONAL)	007001-007136 007138-007156 007158-007177 007179-	023
マフラー	MUFFLER		025
燃料配管	FUEL PIPING		027
燃料タンク	FUEL TANK		029
燃料ダブル フィルタ	FUEL DOUBLE FILTER		031
燃料給油ポンプ	FUEL FEED PUMP		033
ポンプ装置（1）	PUMP DEVICE (1)		035
ポンプ装置（2）	PUMP DEVICE (2)		037
ポンプ装置取付部品	PUMP DEVICE SUPPORT		039
旋回装置：右（1）	SWING DEVICE : RIGHT (1)		041
旋回装置：右（2）	SWING DEVICE : RIGHT (2)		043
旋回装置：左（1）	SWING DEVICE : LEFT (1)		045
旋回装置：左（2）	SWING DEVICE : LEFT (2)		047
旋回装置取付部品	SWING DEVICE SUPPORT		049
オイル タンク	OIL TANK		051
サクション配管	SUCTION PIPING		053
デリベリ配管	DELIVERY PIPING		055

MidWestTech | Hitachi EX400-5, EX400 LC-5, EX450 LC -5, EX450 H-5, EX450 LCH-5 Exc... Order the manual at mid-west-tech.com >