EX400-5 EX400LC-5 EX450LC -5 EX450H-5 EX450LCH-5 EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

HITACHI

PARTS CATALOG
EX400-5 EX400LC-5 EX450LC -5 EX450H-5 EX450LCH-5 EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

PART NO. P16C-E1-2

SERIAL NO. 007001-

PART NO. P16C-E1-2

MidWestTech | Hitachi EX400-5, EX400LC-5, EX450LC -5, EX450H-5, EX450LCH-5 Excava... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
9129693	0451000C	ポンプ;ピストン	PUMP;PISTON	007001-007142	001
4332607	0451100B	・レギュレータ	-REGULATOR	007001-007142	003
4368974	0664200	・・バルブ;レデューシング	--VALVE;REDUCING		005
4366339	0451200C	・ユニット（傾転検出）	-UNIT (TILTING-PROBING)		007
9168808	0416500A	ポンプ;ピストン	PUMP;PISTON	007143-	009
4332607	0451100C	・レギュレータ	-REGULATOR	007143-	011
4368974	0664200	・・バルブ;レデューシング	--VALVE;REDUCING		(005)
4366339	0451200C	・ユニット（傾転検出）	-UNIT (TILTING-PROBING)		(007)
4276918	0450900B	ポンプ;ギヤ	PUMP;GEAR		013
モータ；オイル			MOTOR；OIL		
4334276	0622700B	モータ;オイル（旋回）	MOTOR;OIL (SWING)		015
4352971	————	モータ;オイル（走行）	MOTOR;OIL (TRAVEL)		——
4352970	————	・モータ;オイル	-MOTOR;OIL		——
********	0657300	・・モータ;オイル（1/2）	--MOTOR;OIL (1/2)		017
********	0657400	・・モータ;オイル（2/2）	--MOTOR;OIL (2/2)		019
4262801	0420000A	・バルブ;ブレーキ	VALVE;BRAKE		021
バルブ			VALVE		
4382771	————	バルブ;コントロール（バックホウ）	VALVE;CONTROL (BACKHOE)		——
********	0705000	・バルブ;コントロール（1/5）	-VALVE;CONTROL (1/5)		023
********	0705100	・バルブ;コントロール（2/5）	-VALVE;CONTROL (2/5)		025
********	0705200A	・バルブ;コントロール（3/5）	-VALVE;CONTROL (3/5)		027
********	0705300	・バルブ;コントロール（4/5）	-VALVE;CONTROL (4/5)		029
********	0705400	・バルブ;コントロール（5/5）	-VALVE;CONTROL (5/5)		031
4394295	————	バルブ;コントロール（ローダ）	VALVE;CONTROL (LOADER)		——
********	0771700	・バルブ;コントロール（1/5）	-VALVE;CONTROL (1/5)		033
********	0771800	・バルブ;コントロール（2/5）	-VALVE;CONTROL (2/5)		035
********	0771900	・バルブ;コントロール（3/5）	-VALVE;CONTROL (3/5)		037
********	0772000	・バルブ;コントロール（4/5）	-VALVE;CONTROL (4/5)		039
********	0772100	・バルブ;コントロール（5/5）	-VALVE;CONTROL (5/5)		041
9134232	9134232C	バルブ;パイロット（旋回,フロント）	VALVE;PILOT (SWING & FRONT)		043
9101512	9101512B	バルブ;パイロット（走行）	VALVE;PILOT (TRAVEL)		045

MidWestTech | Hitachi EX400-5, EX400LC-5, EX450LC -5, EX450H-5, EX450LCH-5 Excava... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
9165333	9165333	バルブ;パイロット（ローダ）	VALVE;PILOT (LODER)		047
9072923	9072923E	バルブ;パイロット	VALVE;PILOT		049
4335650	0420900A	バルブ;フロウコントロール	VALVE;FC		051
4335088	0420500A	バルブ;フロウコントロール	VALVE;FC		053
4254613	0408500A	バルブ;シヤトル	VALVE;SHUTTLE		055
4254612	0408600A	バルブ;シヤトル	VALVE;SHUTTLE		057
4195759	03193008	バルブ;シヤトル	VALVE;SHUTTLE		059
4261289	0486300A	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		061
4307603	04515008	バルブ;ソレノイド	VALVE;SOLENOID		063
9123033	9123033A	バルブ;チエツク	VALVE;CHECK		065
4254611	03966008	バルブ;ロツク	VALVE;LOCK		067
4358534	0663900	バルブ;ホールデイング（ﾌﾞｰﾑ）	VALVE;HOLDING (BOOM)		069
4358533	0664000	バルブ;ホールデイング（ｱｰﾑ;ﾎﾞﾄﾑ）	VALVE;HOLDING (ARM;BOTTOM)		071
4358535	0664100	バルブ;ホールデイング（ｱｰﾑ;ﾛｳﾄﾞ）	VALVE;HOLDING (ARM;ROD)		073
シリンダ			CYLINDER		
4310241	0420100C	シリンダ;ブーム（右）<ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;BOOM(R) <BACKHOE>	007001-008058 008065-008085	075
9174339	9174339	シリンダ;ブーム（右）<ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;BOOM (R) <BACKHOE>	008059-008064 008086-	077
4310242	0420200C	シリンダ;ブーム（左）<ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;BOOM (L) <BACKHOE>	007001-008058 008065-008085	079
9174340	9174340	シリンダ;ブーム（左）<ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;BOOM (L) <BACKHOE>	008059-008064 008086-	081
4310243	0420300C	シリンダ;アーム<ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;ARM <BACKHOE>		083
4310244	0420400C	シリンダ;バケツト<ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;BUCKET <BACKHOE>	STD.ARM : -F193 SHORT : -F046 SEMI-LONG: -F019 HD : -F013	085
4390024	0704400	シリンダ;バケツト<ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.;BUCKET <BACKHOE>	STD.ARM : F194- SHORT : F047- SEMI-LONG: F020- HD : F014-	087
9138785	9138785	シリンダ;バケツト（ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ）	CYL.;BUCKET (LONG ARM)		089
4350423	0654800	シリンダ;ブーム（右）<ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;BOOM (R) <LOADER>		091
4350424	0654900	シリンダ;ブーム（左）<ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;BOOM (L) <LOADER>		093
4219778	0387100A	シリンダ;アーム<ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;ARM <LOADER>		095
4219779	0387200A	シリンダ;レベル<ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;LEVEL <LOADEER>		097
4219780	0387300A	シリンダ;バケツト（右）<ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;BUCKET (R) <LOADER>		099
4219781	0387400A	シリンダ;バケツト（左）<ﾛｰﾀﾞ>	CYL.;BUCKET (L) <LOADER>		101

MidWestTech | Hitachi EX400-5, EX400LC-5, EX450LC -5, EX450H-5, EX450LCH-5 Excava... Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4219782	0387500A	シリンダ;ダンプ〈ローダ〉	CYL. ;DUMP 〈LOADER〉		103
4344048	0657700	シリンダ	CYL.		105
その他			ETC.		
9101532	9101532B	センサー;ＤＰ	SENSOR;DP		107
索　引			PARTS INDEX		109

MidWestTech | Hitachi EX400-5, EX400LC-5, EX450LC -5, EX450H-5, EX450LCH-5 Excava... Order the manual at mid-west-tech.com >