編　番
PART NO
P176-1-7

PARTS LIST
パーツリスト

UH35
UH501
HYDRAULIC EXCAVATOR

適用号機
Serial No. 0103～

HITACHI

MidWestTech | Hitachi UH35, UH501 Excavator Parts Catalog | Publication P176-1-7 Order the manual at mid-west-tech.com >

名　　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
パイロット配管：3（バックホウ）	PILOT PIPINGS:3 (BACKHOE)		065
パイロット配管：3（ローダ）	PILOT PIPINGS:3 (LOADER)	0103~0180	067
パイロット配管：3（ローダ）	PILOT PIPINGS:3 (LOADER)	0181~	069
エア配管	AIR PIPINGS		071
エアフィルタ	AIR FILTER		073
コントロールボックス（右）	CONTROL BOX (RIGHT)		075
コントロールボックス（左）	CONTROL BOX (LEFT)		077
電気部品：1	ELECTRIC PARTS :1	0103~0160	079
電気部品：1	ELECTRIC PARTS :1	0161~	081
電気部品：1（ローダ）	ELECTRIC PARTS :1 (LOADER)	0181~	083
電気部品：2	ELECTRIC PARTS :2		085
ゲージパネル	GAUGE PANEL		087
ルブリケータ	LUBRICATOR		089
エアコンディショナ	AIR CONDITIONER		091
キャブグループ	CAB GROUP		093
キャブ	CAB		095
カバー	COVER		097
アンダーカバー	UNDER COVER		099
キャットウォーク	CATWALK		101
ヘッドガード	HEAD GUARD		103
トラック	TRACK		
トラックフレーム	TRACK FRAME		105
カバー（トラック）	COVER (TRACK)		107
ファイナルドライブ	FINAL DRIVE		109
パーキングブレーキ	PARKING BRAKE		111
フロントアイドラ	FRONT IDLER		113
フロントアイドラガード	FRONT IDLER GUARD		115
アジャスタ	ADJUSTER	0103~0128	117
アジャスタ	ADJUSTER	0129~	119
アジャスタシリンダ	ADJUSTER CYLINDER		121
上ローラ	UPPER ROLLER		123
トローラ	LOWER ROLLER		125
トラックリンク　700	TRACK-LINK 700		127
センタージョイント	CENTER JOINT		129
走行配管	TRAVEL PIPINGS		131

Order the manual at mid-west-tech.com >

名　　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
トラックガード	TRACK GUARD		133
バックホウアタッチメント	**BACKHOE ATTACHEMENT**		
スタンダードブーム　9．1Mアッセン	STD. BOOM 9.1M ASS'Y		135
スタンダードブーム　9．1M	STD. BOOM 9.1M		137
ショートブーム　7．6Mアッセン	SHORT BOOM 7.6M ASS'Y		139
ショートブーム　7．6M	SHORT BOOM 7.6M		141
スタンダードアーム　3．3Mアッセン	STD. ARM 3.3M ASS'Y		143
スタンダードアーム　3．3M	STD. ARM 3.3M		145
セミロングアーム　4．4Mアッセン	SEMI-LONG ARM 4.4M ASS'Y		147
セミロングアーム　4．4M	SEMI-LONG ARM 4.4M		149
リンク　A（バックホウ）	LINK A (BACKHOE)		151
リンク　B（バックホウ）	LINK B (BACKHOE)		153
フロント配管（スタンダードブーム）	FRONT PIPINGS (STD. BOOM)		155
フロント配管（ショートブーム）	FRONT PIPINGS (SHORT BOOM)		157
バケット　3．0（セミロングアーム）	BUCKET 3.0 (SEMI-LONG ARM)		159
バケット　3．5	BUCKET 3.5		161
バケット　4．3（ショートブーム）	BUCKET 4.3 (SHORT BOOM)		163
ロックバケット　3．2	ROCK BUCKET 3.2		165
ロックバケット　4．0（ショートブーム）	ROCK BUCKET 4.0 (SHORT BOOM)		167
給脂配管（スタンダードブーム）	LUBRICATE PIPINGS (STD. BOOM)		169
給脂配管（ショートブーム）	LUBRICATE PIPINGS (SHORT BOOM)		171
ローダアタッチメント	**LOADER ATTACHEMENT**		
ローダフロント	LOADER FRONT		173
ブーム（ローダ）	BOOM (LOADER)		175
アーム（ローダ）	ARM (LOADER)		177
リンク A（ローダ）	LINK A (LOADER)		179
リンク B（ローダ）	LINK B (LOADER)		181
ローダ配管	LOADER PIPINGS		183
ローダバケット　4．6	LOADER BUCKET 4.6		185
ローダバケット　5．1	LOADER BUCKET 5.1		187
給脂配管（ローダ）	LUBRICATE PIPINGS (LOADER)		189

Order the manual at mid-west-tech.com >

名　称	Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
工具及び予備品	TOOLS AND SPARE PARTS		
工具	TOOLS		191
予備品	SPARE PARTS		193
オプショナルパーツ	OPTIONAL PARTS		
トラックリンク 900	TRACK-LINK 900		195
バケット 4.7（ショートブーム）	BUCKET 4.7 (SHORT BOOM)		197
スペシャルパーツ	SPECIAL PARTS		199
シートベルト	SEAT BELT		201
電気部品	ELECTRIC PARTS		203
● 消火器	EXTINGUISHER		205
ネームプレート	NAME-PLATE		
ネームプレート（日本語）〈UH35〉	NAME-PLATE (JAPANESE) 〈UH35〉		207
ネームプレート（英語）〈UH501〉	NAME-PLATE (ENGLISH) 〈UH501〉		209
索　引	PARTS INDEX		211

Order the manual at mid-west-tech.com >