EX750-5
EX800H-5
Excavator

HITACHI

PARTS CATALOG

EX750-5 EX800H-5
Excavator

PART No. P17C-1-3

SERIAL NO. 005001-

PART No. P17C-1-3

MidWestTech | Hitachi EX750-5, EX800H-5 Excavator Parts Catalog | Publication P17C-1-3 Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体	UPPERSTRUCTURE		
フレーム（1）	FRAME (1)		001
フレーム（2）	FRAME (2)		003
フレーム（3）	FRAME (3)		005
カウンタウエイト	COUNTERWEIGHT		007
エンジン	ENGINE		009
ラジエータ	RADIATOR		011
ラジエータ取付部品	RADIATOR SUPPORT		013
リザーブ タンク	RESERVE TANK		015
エア クリーナ	AIR CLEANER		017
プレ クリーナ	PRE CLEANER		019
マフラー	MUFFLER		021
燃料タンク（1）	FUEL TANK (1)		023
燃料タンク（2）	FUEL TANK (2)		025
燃料給油ポンプ	FUEL FEED PUMP		027
燃料ダブルフィルタ	DOUBLE FUEL FILTER	005001-005213	029
燃料ダブルフィルタ（1）	DOUBLE FUEL FILTER (1)	005214-	031
燃料ダブルフィルタ（2）	DOUBLE FUEL FILTER (2)	005214-	033
ポンプ装置	PUMP DEVICE		035
トランスミッション（ポンプ）	TRANSMISSION (PUMP)		037
旋回装置	SWING DEVICE		039
トランスミッション（旋回）	TRANSMISSION (SWING)		041
オイル タンク	OIL TANK		043
サクション配管	SUCTION PIPING		045
デリベリ配管	DELIVERY PIPING		047
リターン配管（1）	RETURN PIPING (1)		049
リターン配管（2）	RETURN PIPING (2)		051
ドレーン配管	DRAIN PIPING		053
本体配管（1）	MAIN PIPING (1)		055
本体配管（2）	MAIN PIPING (2)		057
本体配管（3）	MAIN PIPING (3)		059
本体配管（4）	MAIN PIPING (4)		061
本体配管（5）［ﾊﾞｯｸﾎｳ］	MAIN PIPING (5) [BACKHOE]		063

Order the manual at mid-west-tech.com >