EX1100-3
EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

HITACHI

PARTS CATALOG
EX1100-3 EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

PARTS No. P17E-E1-2

SERIAL NO. 002001-

PARTS No. P17E-E1-2

MidWestTech | Hitachi EX1100-3 Excavator Parts Catalog | Publication P17E-E1-2

Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部　品　名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
4360727	--------	ポンプ；ピストン	PUMP; PISTON	002001-002046	---
4394897	0710100	・ポンプ；ピストン	·PUMP; PISTON		001
4386135	--------	・レギュレータ	·REGULATOR		---
+++++++	0682400	・・レギュレータ（1/3）	··REGULATOR (1/3)		003
+++++++	0682500	・・レギュレータ（2/3）	··REGULATOR (2/3)		005
+++++++	0682600	・・レギュレータ（3/3）	··REGULATOR (3/3)		007
4396526	--------	ポンプ；ピストン	PUMP; PISTON	002047-002054	---
4411536	0726400	・ポンプ；ピストン	·PUMP; PISTON		009
4386135	--------	・レギュレータ	·REGULATOR		---
+++++++	0682400	・・レギュレータ（1/3）	··REGULATOR (1/3)		(003)
+++++++	0682500	・・レギュレータ（2/3）	··REGULATOR (2/3)		(005)
+++++++	0682600	・・レギュレータ（3/3）	··REGULATOR (3/3)		(007)
4399693	--------	ポンプ；ピストン	PUMP; PISTON	002055-002076	---
4420425	0731500	・ポンプ；ピストン	·PUMP; PISTON		011
4386135	--------	・レギュレータ	·REGULATOR		---
+++++++	0682400	・・レギュレータ（1/3）	··REGULATOR (1/3)		(003)
+++++++	0682500	・・レギュレータ（2/3）	··REGULATOR (2/3)		(005)
+++++++	0682600	・・レギュレータ（3/3）	··REGULATOR (3/3)		(007)
4404934	--------	ポンプ；ピストン	PUMP; PISTON	002077-	---
4420425	0731500	・ポンプ；ピストン	·PUMP; PISTON		(011)
4420451	--------	・レギュレータ	·REGULATOR		---
+++++++	0731800	・・レギュレータ（1/3）	··REGULATOR (1/3)		013
+++++++	0731900	・・レギュレータ（2/3）	··REGULATOR (2/3)		015
+++++++	0731400	・・レギュレータ（3/3）	··REGULATOR (3/3)		017
4359575	0695700	ポンプ；ギヤ	PUMP; GEAR		019
モータ；オイル			MOTOR；OIL		
4334727	0621100	モータ；オイル（旋回）	MOTOR; OIL (SWING)	002001-002012	021
4389833	0706300	モータ；オイル（旋回）	MOTOR; OIL (SWING)	002013-002090	023
4405479	0729800	モータ；オイル（旋回）	MOTOR; OIL (SWING)	002091-	025
4360542	--------	モータ；オイル（走行）	MOTOR; OIL (TRAVEL)	002001-002034	---
+++++++	0682700A	・モータ；オイル（1/2）	·MOTOR; OIL (1/2)		027
+++++++	0682800	・モータ；オイル（2/2）	·MOTOR; OIL (2/2)		029

MidWestTech | Hitachi EX1100-3 Excavator Parts Catalog | Publication P17E-E1-2
Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4394918	--------	モータ；オイル（走行）	MOTOR; OIL (TRAVEL)	002035-	---
+++++++	0709800	・モータ；オイル（1/2）	-MOTOR; OIL (1/2)		031
+++++++	0731300	・モータ；オイル（2/2）	-MOTOR; OIL (2/2)		033
バルブ			VALVE		
4309414	--------	バルブ；コントロール（4連）	VALVE; CONTROL (4-SPOOL)		---
+++++++	4309414A1	・バルブ；コントロール（1/2）	-VALVE; CONTROL (1/2)		035
+++++++	4309414A2	・バルブ；コントロール（2/2）	-VALVE; CONTROL (2/2)		037
4342795	--------	バルブ；コントロール（4連）<建設船>	VALVE; CONTROL (4-SPOOL)<FOR WORK VESSEL>		---
+++++++	0682900	・バルブ；コントロール（1/2）	-VALVE; CONTROL (1/2)		039
+++++++	0683000	・バルブ；コントロール（2/2）	-VALVE; CONTROL (2/2)		041
4303780	--------	バルブ；コントロール（9連）	VALVE; CONTROL (9-SPOOL)		---
+++++++	4303780A1	・バルブ；コントロール（1/3）	-VALVE; CONTROL (1/3)		043
+++++++	4303780A2	・バルブ；コントロール（2/3）	-VALVE; CONTROL (2/3)		045
+++++++	4303780A3	・バルブ；コントロール（3/3）	-VALVE; CONTROL (3/3)		047
4281302	0404300	・・ハウジング	--HOUSING		049
4300198	--------	バルブ；コントロール（9連）<建設船>	VALVE; CONTROL (9-SPOOL)<FOR WORK VESSEL>		---
+++++++	4300198A1	・バルブ；コントロール（1/3）	-VALVE; CONTROL (1/3)		051
+++++++	4300198B2	・バルブ；コントロール（2/3）	-VALVE; CONTROL (2/3)		053
+++++++	4300198A3	・バルブ；コントロール（3/3）	-VALVE; CONTROL (3/3)		055
4281302	0404300	・・ハウジング	--HOUSING		(049)
4342794	--------	バルブ；コントロール（9連）<建設船>	VALVE; CONTROL (9-SPOOL)<FOR WORK VESSEL>		---
+++++++	0683100	・バルブ；コントロール（1/3）	-VALVE; CONTROL (1/3)		057
+++++++	0683200	・バルブ；コントロール（2/3）	-VALVE; CONTROL (2/3)		059
+++++++	0683300	・バルブ；コントロール（3/3）	-VALVE; CONTROL (3/3)		061
4385838	0683400	・・ハウジング	--HOUSING		063
9134232	9134232C	バルブ；パイロット	VALVE; PILOT		065
9101512	9101512B	バルブ；パイロット	VALVE; PILOT		067
9137384	9137384	バルブ；パイロット	VALVE; PILOT		069
4364071	0683500	バルブ；ソレノイド	VALVE; SOLENOID		071
4184231	03205008	バルブ；ソレノイド	VALVE; SOLENOID		073
4211020	03201008	・バルブ；ソレノイド	-VALVE; SOLENOID		075
4210647	03287008	バルブ；ソレノイド	VALVE; SOLENOID		077
9072360	9072360A	バルブ；チェック	VALVE; CHECK		079
4273321	0403500	バルブ；フロウコントロール	VALVE; FC		081

Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4195759	0319300B	バルブ；シャトル	VALVE; SHUTTLE		083
4386132	0683600A	バルブ；ブレーキ	VALVE; BRAKE		085
4254611	0396600B	バルブ；ロック	VALVE; LOCK		087
4362157	0683700	バルブ	VALVE		089
4236432	0380500B	バルブ	VALVE		091
4357517	0683800	バルブ	VALVE		093
4272850	0449300A	バルブ	VALVE		095
シリンダ			CYLINDER		
4243455	0400200	シリンダ；ブーム <ﾊﾞｯｸﾎｳ, ﾛｰﾀﾞ>	CYL.; BOOM <BACKHOE, LOADER>		097
4347876	0655000	シリンダ；ブーム <港湾船>	CYL.; BOOM <FOR WORK VESSEL>		099
4255231	0400300	シリンダ；アーム <ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.; ARM <BACKHOE>		101
4347877	0655100	シリンダ；アーム <港湾船>	CYL.; ARM <FOR WORK VESSEL>		103
4255232	0400400	シリンダ；バケット <ﾊﾞｯｸﾎｳ>	CYL.; BUCKET <BACKHOE>		105
4255233	0496000	シリンダ；バケット <ﾊﾞｯｸﾎｳ ;BE>	CYL.; BUCKET <BACKHOE; BE>		107
4309171	4309171	シリンダ；バケット <ﾊﾞｯｸﾎｳ ｾﾐﾛﾝｸﾞ>	CYL.; BUCKET <BACKHOE; SEMI-LONG>		109
4298583	4298583	シリンダ；バケット <ﾊﾞｯｸﾎｳ ;ﾛﾝｸﾞ>	CYL.; BUCKET <BACKHOE; LONG>		111
4347878	0655200	シリンダ；バケット <港湾船>	CYL.; BUCKET <FOR WORK VESSEL>		113
4347879	0655300	シリンダ；バケット <港湾船 ;ｾﾐﾛﾝｸﾞ>	CYL.; BUCKET <FOR WORK VESSEL; SEMI-LONG>		115
4298768	4298768	シリンダ；バケット <港湾船 ;ﾛﾝｸﾞ>	CYL.; BUCKET <FOR WORK VESSEL; LONG>		117
4243456	0400500	シリンダ；レベル <ﾛｰﾀﾞ>	CYL.; LEVEL <LOADER>		119
4243457	0400600A	シリンダ；アーム <ﾛｰﾀﾞ>	CYL.; ARM <LOADER>		121
4243458	0400700	シリンダ；バケット (右)<ﾛｰﾀﾞ>	CYL.; BUCKET (R)<LOADER>		123
4243459	0400800	シリンダ；バケット (左)<ﾛｰﾀﾞ>	CYL.; BUCKET (L)<LOADER>		125
4243468	0400900A	シリンダ；ダンプ <ﾛｰﾀﾞ>	CYL.; DUMP <LOADER>		127
索　引			PARTS INDEX		129

Order the manual at mid-west-tech.com >