EX1800
Excavator

HITACHI

PARTS CATALOG
EX1800
Excavator

PART No. P182-2-6

SERIAL NO. 0102-

PART No. P182-2-6

MidWestTech | Hitachi EX1800 Excavator Parts Catalog | Publication P182-2-6 Order the manual at mid-west-tech.com >

フレーム
FRAME

0102-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 QTY	サービス S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA.	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 QTY
00	5001827	フレーム;メイン	FRAME;MAIN	1					
01	4180991	ベアリング;スイング	BRG.;SWINGCIRCL	1					
01A	4287331	-シール;アッパ	-SEAL;UPPER	1					
01B	4287332	-シール;ロア	-SEAL;LOWER	1					
01C	4287333	-ワイヤ	-WIRE	1					
01D	4287434	-エンド;ロッド	-END;ROD	1					
02	4184940	ピン	PIN	2					
03	4186374	スペーサ	SPACER	58					
04	4184856	ボルト	BOLT	58					
05	4184831	ボルト	BOLT	60					
08	8034944	カバー	COVER	1					
09	4083435	プラグ	PLUG	1					
10	3034885	ガスケット	GASKET	1					
11	J901014	ボルト	BOLT	6					
12	A590910	ワッシャ;スプリング	WASHER;SPRING	6					
15	8034937	ブラケット	BRACKET	1					
16	J912050	ボルト	BOLT	5					
17	A590920	ワッシャ;スプリング	WASHER;SPRING	5					
19	7016675	ステップ	STEP	1					
20	7018671	ステップ	STEP	1					
21	J901228	ボルト	BOLT	12					
22	A590912	ワッシャ;スプリング	WASHER;SPRING	12					
23	449490	ワッシャ	WASHER	12					
26	8034936	ステップ	STEP	1					
27	J901228	ボルト	BOLT	4					
28	A590912	ワッシャ;スプリング	WASHER;SPRING	4					
29	449490	ワッシャ	WASHER	4					
32	4175214	ブッシング	BUSHING	8					
33	8040856	ピン	PIN	2					
43	8032965	ピン	PIN	2					
44	4175448	スペーサ	SPACER	2					
46	4179432	プレート	PLATE	4					
47	J912045	ボルト	BOLT	8					
48	A590920	ワッシャ;スプリング	WASHER;SPRING	8					
50	7018019	ステップ	STEP	1					
51	9725378	ステップ	STEP	2					
52	A590912	ワッシャ;スプリング	WASHER;SPRING	14					
53	J901225	ボルト	BOLT	14					
55	7017942	ステップ	STEP	1					
56	J901225	ボルト	BOLT	5					

MidWestTech | Hitachi EX1800 Excavator Parts Catalog | Publication P182-2-6 Order the manual at mid-west-tech.com >