EX1800
EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

HITACHI

PARTS CATALOG
EX1800 EQUIPMENT
COMPONENTS PARTS

PARTS No. P182-E1-4

SERIAL NO. 0101-

PARTS No. P182-E1-4

MidWestTech | Hitachi EX1800 Excavator Parts Catalog | Publication P182-E1-4 Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
# 4282608	-------	ポンプ；ピストン	PUMP;PISTON	0171, 0178~0179	---
4274549	0422900	・ポンプ	-PUMP		(023)
# 4294390	0423300	・レギュレータ	-REGULATOR		025
4268849	0423500	・・バルブ	--VALVE		(017)
# 4292743	-------	ポンプ；ピストン	PUMP;PISTON	SERVICE PART	---
# 4303630	0448400A	・ポンプ	-PUMP		027
# 4303631	0465900	・レギュレータ	-REGULATOR		029
# 4303635	0448800A	・・バルブ	--VALVE		031
4181840	0339800	ポンプ；ピストン	PUMP;PISTON	0101~0155	033
4222901	0339900	・バルブ	-VALVE		035
4222902	0340000	・バルブ；レデューシング	-VALVE;REDUCING		037
# 4264706	0423900	ポンプ；ピストン	PUMP;PISTON	0156~0179	039
# 4268982	0424000	・バルブ	-VALVE		041
4222902	0340000	・バルブ；レデューシング	-VALVE;REDUCING		(037)
# 4290702	0442800	ポンプ；ピストン	PUMP;PISTON	SERVICE PART	043
4268982	0424000	・バルブ	-VALVE		(041)
4222902	0340000	・バルブ；レデューシング	-VALVE;REDUCING		(037)
# 4292740	0443400	ポンプ；ピストン	PUMP;PISTON	SERVICE PART	045
# 4301814	0443800	・バルブ	-VALVE		047
# 4301815	0444000	・バルブ；レデューシング	-VALVE;REDUCING		049
4201139	0337000	ポンプ；ギヤ	PUMP;GEAR		051

モータ；オイル　MOTOR；OIL

4181841	03131008	モータ；オイル（旋回）	MOTOR;OIL (SWING)	0101~0179	053
# 4292735	0448100A	モータ；オイル（旋回）	MOTOR;OIL (SWING)	SERVICE PART	055
4181842	0313200	モータ；オイル（走行）	MOTOR;OIL (TRAVEL)	0101~0179	057
4209326	0313300	・バルブ	-VALVE		059
# 4292736	0448200A	モータ；オイル（走行）	MOTOR;OIL (TRAVEL)	SERVICE PART	061
# 4303147	0448300A	・バルブ	-VALVE		063

バルブ　VALVE

4183140	0337800A	バルブ；コントロール（右）〈バックホウ〉	VALVE;CONTROL(R) <BACKHOE>	0101~0179	065
4211032	0320600	・インレット セクション	-INLET-SECTION		067
4222691	0337900A	・スプール セクション	-SPOOL-SECTION		069
4222692	0338000A	・スプール セクション	-SPOOL-SECTION		071
4222693	0338100A	・スプール セクション	-SPOOL-SECTION		073

Order the manual at mid-west-tech.com >