PART NO.
編　番　P18J-1-1

HITACHI

Parts Catalog

パーツカタログ

EX1200-6

Hydraulic Excavator

油圧ショベル

Serial No.
適用号機　001001～

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-1-1
Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

装 置 名 称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体	UPPERSTRUCTURE		
フレーム	FRAME		001
カウンタウェイト	COUNTERWEIGHT		003
カウンタウェイト取付部品	COUNTERWEIGHT SUPPORT		004
エンジン	ENGINE		005
・エンジン アッセン	-ENGINE ASS'Y		007
・排気管カバー	-EXHAUST PIPE COVER		008
・エンジンオイルドレン	-ENGINE OIL DRAIN		009
・給脂配管（エンジン）	-LUBURICATE PIPING (ENGINE)		010
ラジエータ アッセン	RADIATOR ASS'Y		011
・ラジエータ	-RADIATOR		013
・ラジエータ取付部品	-RADIATOR SUPPORT		015
ラジエータカバー	RADIATOR COVER		017
リザーブタンク	RESERVE TANK		019
エアクリーナ	AIR CLEANER		021
レインキャップ	RAIN CAP		023
マフラー	MUFFLER		024
マフラー取付部品	MUFFLER SUPPORT		025
ダストエジェクタ	DUST EJECTOR		026
燃料タンク	FUEL TANK		027
・燃料タンク アッセン	-FUEL TANK ASS'Y		029
燃料配管	FUEL PIPING		031
燃料クーラ	FUEL COOLER		033
ポンプ装置	PUMP DEVICE		034
・リュブリケータ（ポンプドライブ）	-LUBRICATOR (PUMP DRIVE)		035
・・リュブリケータ配管	--LUBRICATOR PIPING		037
サクション配管（ポンプ）	SUCTION PIPING (PUMP)		038
ミッションクーラ	TRANSMISSION COOLER		039
ミッションクーラ配管	TRANSMISSION COOLER PIPING		041
旋回装置	SWING DEVICE		043
メイクアップ配管（旋回）	MAKEUP PIPING (SWING)		044
オイルタンク（1）	OIL TANK (1)		045
オイルタンク（2）	OIL TANK (2)		047

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
サクションヨン配管	SUCTION PIPING		049
デリベリ配管（1）	DELIVERY PIPING (1)		051
デリベリ配管（2）	DELIVERY PIPING (2)		052
デリベリ配管（3）	DELIVERY PIPING (3)		053
デリベリ配管（4）	DELIVERY PIPING (4)		055
ドレン配管	DRAIN PIPING		057
オイルクーラ部品	OIL COOLER PARTS		059
・オイルクーラ	·OIL COOLER		061
オイルクーラカバー	OIL COOLER COVER		063
ファンドライブ	FAN DRIVE		065
ファンドライブ配管	FAN DRIVE PIPING		067
エアクーラ配管	AIR COOLER PIPING		069
リターン配管（1）	RETURN PIPING (1)		071
リターン配管（2）	RETURN PIPING (2)		073
本体配管（1）	MAIN PIPING (1)		075
本体配管（2）	MAIN PIPING (2)		077
本体配管（3）	MAIN PIPING (3)		078
本体配管（4）	MAIN PIPING (4)		079
本体配管（5）	MAIN PIPING (5)		081
ホースガード（本体）	HOSE GUARD (MAIN)		083
操作レバー（フロント，旋回）[STD]	CONTROL LEVER (FRONT, SWING) [STD]		084
操作レバー（フロント，旋回）（1スイッチ付）[NA]	CONTROL LEVER (FRONT, SWING) (WITH SINGLE SWITCH) [NA]		085
操作レバー（走行）	CONTROL LEVER (TRAVEL)		087
ロックレバー	LOCK LEVER		089
コントロールバルブ	CONTROL VALVE		091
コントロールバルブ（旋回）	CONTROL VALVE (SWING)		092
パイロット配管（1）	PILOT PIPING (1)		093
パイロット配管（2）	PILOT PIPING (2)		094
パイロット配管（3）	PILOT PIPING (3)		095
パイロット配管（4）	PILOT PIPING (4)		096
パイロット配管（5）	PILOT PIPING (5)		097
パイロット配管（6）	PILOT PIPING (6)		098
パイロット配管（7－1）	PILOT PIPING (7-1)		099
パイロット配管（7－2）	PILOT PIPING (7-2)		101
パイロット配管（8）	PILOT PIPING (8)		103

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >


装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
パイロット配管（9）	PILOT PIPING (9)		105
パイロット配管（10）	PILOT PIPING (10)		107
パイロット配管（11－1）	PILOT PIPING (11-1)		109
パイロット配管（11－2）	PILOT PIPING (11-2)		111
パイロット配管（12）	PILOT PIPING (12)		113
センサブロック	SENSOR BLOCK		115
コンソール	CONSOLE		117
コンソールカバー［STD］	CONSOLE COVER [STD]		119
コンソールカバー［NA］	CONSOLE COVER [NA]		121
右カバー	RIGHT COVER		123
モニター	MONITOR		124
ダクト	DUCT		125
リアボックス	REAR BOX		127
リアカバー	REAR COVER		128
AM/FM ラジオ	AM/FM RADIO		129
電気部品（1）[STD]	ELECTRIC PARTS (1) [STD]		131
電気部品（1）[NA]	ELECTRIC PARTS (1) [NA]		133
電気部品（2）	ELECTRIC PARTS (2)		135
電気部品（3）	ELECTRIC PARTS (3)		137
電気部品（4）	ELECTRIC PARTS (4)		138
電気部品（5）	ELECTRIC PARTS (5)		139
電気部品（6）	ELECTRIC PARTS (6)		140
・リレーパネル	-RELAY PANEL		141
電気部品（7）	ELECTRIC PARTS (7)		143
電気部品（8－1－1）	ELECTRIC PARTS (8-1-1)		145
電気部品（8－1－2）	ELECTRIC PARTS (8-1-2)		147
電気部品（8－1－3）	ELECTRIC PARTS (8-1-3)		149
電気部品（8－2）	ELECTRIC PARTS (8-2)		151
コントロールユニット（MCF）	CONTROL UNIT (MCF)		153
コントロールユニット（DLU2）	CONTROL UNIT (DLU2)		154
後方監視カメラ	REAR CAMERA		155
エアコンディショナ（1）	AIR CONDITIONER (1)		157
・エアコンユニット	-AIR-CON. UNIT		159
エアコンディショナ（2）	AIR CONDITIONER (2)		161
エアコンディショナ（3）	AIR CONDITIONER (3)		163


MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

037

リュブリケータ配管
LUBRICATOR PIPING

適用号機 001001-
Serial No.






9278942

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
01	4439946	パイプ	PIPE	1					
02	3089788	パイプ	PIPE	1					
03	3089789	パイプ	PIPE	1					
04	4439947	パイプ	PIPE	1					
06	4439949	パイプ	PIPE	1					
08	3089791	パイプ	PIPE	1					
09	4439950	パイプ	PIPE	1					
10	4666662	パイプ	PIPE	1					
11	4681527	パイプ	PIPE	1					
12	4681528	パイプ	PIPE	1					
13	3112809	パイプ	PIPE	1					

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

ドア
DOOR

適用号機 001001-
Serial No.




9281106

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	9281106	ﾄﾞｱ ｱｯｾﾝ	DOOR ASS'Y	1					
00	6025719	･ﾄﾞｱ	･DOOR	1					
01	8063614	･ﾛｯｸ	･LOCK	1					
02	4355960	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ:ﾃﾝｼｮﾝ	･SPRING:TENSION	2					
03	4355961	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	2					
04	A763020	･ﾋﾟﾝ:ｽﾌﾟﾘｯﾄ	･PIN:SPLIT	2					
05	4620048	･ｽﾍﾟｰｻ	･SPACER	2					
06	J260616	･ﾎﾞﾙﾄ:ｾﾑｽ	･BOLT:SEMS	4	D				
06A	J900616	･･ﾎﾞﾙﾄ	･･BOLT	1					
06B	A590106	･･ﾜｯｼｬ:ﾌﾟﾚｰﾝ	･･WASHER:PLANE	1					
07	M470516	･ｽｸﾘｭ	･SCREW	4					
08	4107762	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	4					
09	4366950	･ﾘﾍﾞｯﾄ	･RIVET	4					
10	4620021	･ﾛｯﾄﾞ	･ROD	2					
11	4674266	･ﾛｯﾄﾞ	･ROD	2					
12	4394833	･ﾊﾝﾄﾞﾙ:ｱｳﾀ	･HANDLE:OUTER	2					
13	8096411	･ﾛｯｸ	･LOCK	1					
14	4674262	･ﾗﾊﾞｰ	･RUBBER	1					
15	4674261	･ﾗﾊﾞｰ	･RUBBER	1					
16	4674260	･ﾗﾊﾞｰ	･RUBBER	1					

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

下ローラ
LOWER ROLLER

適用号機 001001-
Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00-06	4666752	ローラ:ロア	ROLLER;LOWER	16					
00	4672498	-ローラ (ブッシング付)	-ROLLER (WITH BUSHING)	1					
00A	4372499	--ローラ	--ROLLER	1					
00B	4672500	--ブッシング	--BUSHING	2					
01	4672501	-アクスル	-AXLE	1					
02	4345582	-シール:グループ	-SEAL;GROUP	2					
03	965969	-O-リング	-O-RING	2					
04	4672502	-カラー	-COLLAR	2					
05	4672503	-ピン	-PIN	2					
06	94-2011	-プラグ	-PLUG	2					
50	J932713	ボルト	BOLT	64					
51	4085857	ワッシャ	WASHER	64					

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >