PART NO.
編　番　P18J-E1-1

HITACHI

Parts Catalog

パーツカタログ

EX1200-6

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS
機器インナーパーツ

Serial No.
適用号機　001001～

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-E1-1
Order the manual at mid-west-tech.com >

目　　次
CONTENTS

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
9275691	9275691	ポンプ装置	PUMP DEVICE		001
9272551	9272551	・トランスミッション（ポンプ）	･T.MISSION (PUMP)		003
4635645	0981100	・ポンプ:ピストン	･PUMP:PISTON		005
4661507	0981200	・・ポンプ:レギュレータ	･･PUMP:REGULATOR		007
4667614	1192400	・ポンプ:ピストン（ファン駆動）	･PUMP:PISTON (FAN DRAIVE)		009
4697716	1192500	・・ポンプ:レギュレータ	･･PUMP:REGULATOR		011
4482892	0899100A	・ポンプ:ギヤ	･PUMP:GEAR		013
4477283	0835100A	・・ポンプ:ギヤ	･･PUMP:GEAR		015
モータ			MOTOR		
9258263	9258263	旋回装置（フロント）	SWING DEVICE (FRONT)		017
4668923	1192600	・モータ:オイル（旋回）	･MOTOR:OIL (SWING)		019
9263507	9263507	・旋回減速機	･T.MISSION (SWING)		021
9258323	9258323	旋回装置（リア）	SWING DEVICE (REAR)		023
4668923	1192600	・モータ:オイル（旋回）	･MOTOR:OIL (SWING)		(019)
9263507	9263507	・旋回減速機	･T.MISSION (SWING)		(021)
9270013	9270013	走行装置	TRAVEL DEVICE		025
4688059	————	・モータ:オイル（走行）	･MOTOR:OIL (TRAVEL)		——
++++++++	1193200	・・モータ:オイル（1/2）	･･MOTOR:OIL (1/2)		027
++++++++	1193300	・・モータ:オイル（2/2）	･･MOTOR:OIL (2/2)		029
4669841	4669841	モータ:オイル（ファン駆動）	MOTOR:OIL (FAN DRIVE)		031
バルブ			VALVE		
4668220	————	バルブ:コントロール	VALVE:CONTROL		——
++++++++	1193800	・バルブ:コントロール（1/4）	･VALVE:CONTROL (1/4)		033
++++++++	1193900	・バルブ:コントロール（2/4）	･VALVE:CONTROL (2/4)		035
++++++++	1194000	・バルブ:コントロール（3/4）	･VALVE:CONTROL (3/4)		037
++++++++	1194100	・バルブ:コントロール（4/4）	･VALVE:CONTROL (4/4)		039
4668268	————	バルブ:コントロール（旋回）	VALVE:CONTROL (SWING)		——
++++++++	1194200	・バルブ:コントロール（1/2）	･VALVE:CONTROL (1/2)		041
++++++++	1194300	・バルブ:コントロール（2/2）	･VALVE:CONTROL (2/2)		043
9266189	9266189	バルブ:パイロット（フロント,旋回）	VALVE:PILOT (FRONT, SWING)		045
9226365	9226365B	バルブ:パイロット（走行）	VALVE:PILOT (TRAVEL)		047

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4634207	————	バルブ:シャトル	VALVE:SHUTTLE		———
+++++++	0979800A1	・バルブ:シャトル (1/5)	·VALVE:SHUTTLE (1/5)		049
+++++++	0979800A2	・バルブ:シャトル (2/5)	·VALVE:SHUTTLE (2/5)		051
+++++++	0979800A3	・バルブ:シャトル (3/5)	·VALVE:SHUTTLE (3/5)		053
+++++++	0979800A4	・バルブ:シャトル (4/5)	·VALVE:SHUTTLE (4/5)		055
+++++++	0979800A5	・バルブ:シャトル (5/5)	·VALVE:SHUTTLE (5/5)		057
4627456	0980300	バルブ:シャトル	VALVE:SHUTTLE		059
9246518	9246518	バルブ:ソレノイド	VALVE:SOLENOID		061
4609630	0976500	バルブ:ロック	VALVE:LOCK		063
9072360	9072360B	バルブ:チェック	VALVE:CHECK		065
4642264	0979700	バルブ:フロウコントロール	VALVE:FC		067
4629717	0977100	フィルタ:オイル	FILTER:OIL		069
9183296	9183296	ジョイント:センタ	JOINT:CENTER		071
シリンダ			CYLINDER		
4665310	1192700	シリンダ:ブーム	CYL.:BOOM	F101-	073
4669228	1192800	シリンダ:アーム (ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾌﾞｰﾑ.BEﾌﾞｰﾑ)	CYL.:ARM (STD. BOOM, BE BOOM)	F101-	075
4685263	1194400	シリンダ:バケット (ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｱｰﾑ)	CYL.:BUCKET (STD. ARM)	F101-	077
4438245	0809400A	シリンダ:バケット (BEｱｰﾑ)	CYL.:BUCKET (BE ARM)	F101-	079
索　引			PARTS INDEX		081

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

バルブ；コントロール（３／４）
VALVE:CONTROL (3/4)

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	4668220	VALVE:CONTROL (3/4)	1194000	1					
	ｺﾉ 部品番号ﾉ	構成部品ﾊ VALVE:CONTROL(1/4) ｶﾗ (4/4)ﾉ 部品ﾃﾞ 含ﾐﾏｽ。							
	This PART NO.	consists of all parts shown in VALVE:CONTROL(1/4) to (4/4).							
6	0979205	･PLUNGER		1					
7	0979208	･CAP		1					
8	0979207	･RING:BACK-UP		1					
9	4506418	･O-RING		1					
11	0810706	･SPRING		1					
13	0810707	･CHECK		1					
14	1194001	･SPACER		1					
21	++++++++	･HOUSING		1	D				
22	1194002	･PLUNGER		1					
23	1194003	･PLUNGER		1					
24	1194004	･PLUNGER		1					
25	0979214	･CAP		1					
26	0810405	･SPRING		1					
27	4088425	･O-RING		4					
28	0622816	･SPACER		1					
29	1194005	･SPOOL		1					
30	4469379	･VALVE:RELIEF		1					
31	0622803	･COVER		1					
32	0101616	･O-RING		8					
34	1194205	･GUIDE		8					
35	0622807	･SPRING		4					
36	0622808	･CAP		4					
37	0979216	･COVER		1					
39	0622810	･CAP		1					
40	957366	･O-RING		4					
41	M341230	･BOLT:SOCKET		13					
42	1194206	･PLUG		3					
43	0979219	･COVER		1					
44	0809715	･SLEEVE		1					
45	0809714	･POPPET		1					
46	0809713	･SPRING		1					
47	0809712	･SEAT		1					
48	0809711	･O-RING		1					
49	4153098	･O-RING		1					
50	0809710	･PISTON		1					
51	0809709	･NUT		1					
52	0809708	･SLEEVE		1					

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

バルブ；コントロール（４／４）
VALVE:CONTROL (4/4)

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	4668220	VALVE:CONTROL (4/4)	1194100	1					
	ｺﾉ 部品番号ﾉ	構成部品ﾊ VALVE:CONTROL(1/4) ｶﾗ (4/4)ﾉ 部品ﾖ 含ﾐﾏｽ。							
	This PART NO.	consists of all parts shown in VALVE:CONTROL(1/4) to (4/4).							
9	4506418	·O-RING		1					
15	0810504	·MANIFOLD		1					
16	0810502	·FLANGE		1					
17	0810501	·BOLT:SOCKET		4					
18	4138942	·RING:BACK-UP		1					
19	A811035	·O-RING		1					
20	1194101	·POPPET		1					
27	4088425	·O-RING		2					
39	0622810	·CAP		3					
40	957366	·O-RING		3					
62	0197011	·O-RING		1					
66	0818102	·CAP		1					
67	0624703	·O-RING		1					
69	0223104	·RING:BACK-UP		2					
70	0622827	·SPRING		1					
73	0101511	·BOLT:SOCKET		7					
74	0189908	·WASHER		13					
75	0838001	·CAP		3					
76	0838002	·O-RING		9					
77	0979221	·BOLT:SOCKET		6					
84	0979223	·CAP		1					
85	0979224	·O-RING		1					
88	0876801	·CAP		1					
92	0703701	·CAP		1					
93	0705401	·CHECK		1					
95	4509180	·O-RING		1					
101	0979231	·O-RING		1					
108	0810709	·CAP		1					
109	0979234	·BOLT:SOCKET		4					
110	0979235	·COVER		1					
112	0979237	·PISTON		1					
113	0979238	·RING:BACK-UP		1					
114	0979239	·SLEEVE		1					
115	0979240	·RING:BACK-UP		1					
116	4506320	·O-RING		1					
117	0979241	·SPRING		1					
118	0979242	·CAP		1					

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >

バルブ；コントロール（２／２）
VALVE:CONTROL (2/2)

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	4668268	VALVE:CONTROL (2/2)	1194300	1					
	ｺﾉ 部品番号ﾉ	構成部品ﾊ VALVE:CONTROL(1/2) ｶﾗ (2/2)ﾉ 部品ﾃﾞ 含ﾐﾏｽ。							
	This PART NO.	consists of all parts shown in VALVE:CONTROL(1/2) to (2/2).							
8	0622810	·CAP		1					
9	957366	·O-RING		2					
13	4088425	·O-RING		4					
14	0223104	·RING:BACK-UP		4					
15	0703701	·CAP		2					
16	0622827	·SPRING		4					
17	0705401	·CHECK		2					
24	0622856	·SPRING		2					
25	0622855	·POPPET		1					
28	0622825	·CAP		1					
29	0622829	·CHECK		2					
30	0818102	·CAP		1					
31	0624703	·O-RING		1					
32	M341445	·BOLT:SOCKET		4					
33	0622865	·WASHER		4					
34	4138942	·RING:BACK-UP		1					
35	A811035	·O-RING		1					
53	4040813	·RING:BACK-UP		1					
55	0979231	·O-RING		1					
56	1194301	·FLANGE		1					
57	1194302	·POPPET		1					
80	0622863	·SPRING		1					
81	0622866	·SLEEVE		1					
82	0622864	·POPPET		1					
83	4140470	·O-RING		1					
84	4092265	·RING:BACK-UP		1					
85	0622867	·PISTON		1					
86	0809802	·COVER		1					
87	0622822	·CAP		2					
88	4506418	·O-RING		2					
89	4506320	·O-RING		1					
90	M341440	·BOLT:SOCKET		4					
91	0622869	·CAP		1					
92	0622848	·CHECK		1					

MidWestTech | Hitachi EX1200-6 Excavator Parts Catalog | Publication P18J-E1-1 Order the manual at mid-west-tech.com >